

PHILIPS



Справжні бездротові
наушники

3000 series

Професійне шумопоглинання

Природний звук, динамічні
баси

Зарядний футляр
кишенькового розміру

Час відтворення – до 24 годин



TAT3509WT

Занурення на ходу

Завжди насолоджуйтеся якісним звучанням із цими справжніми бездротовими навушниками із системою шумопоглинання, які реагують на умови оточення в режимі реального часу. Музика, відео чи дзвінки – відмінне звучання з глибокими басами, навіть на низькій гучності.

Справжні бездротові навушники. Адаптивне шумозаглушення

- Занурення завдяки професійному шумопоглиннанню
- Чудовий звук навіть за низького рівня гучності завдяки динамічним басам
- Повна готовність. Зарядний футляр кишенькового розміру і моно-режим
- До 24 годин відтворення (18 з увімкненим шумозаглушенням)

Чудовий звук, налаштовні елементи керування

- Чіткі виклики. Буде чути все, що ви говорите
- Налаштовні сенсорні елементи керування навушниками
- Додаток для навушників Philips Headphones: персоналізація налаштувань та керування
- Захист від бризок і поту IPX4

Від улюбленого списку відтворення до вхідного виклику

- Надійне багатоточкове з'єднання Bluetooth
- Підключення до двох пристроїв Bluetooth одночасно
- Теплий, природний звук. Фірмове звучання Philips

Основні особливості

Професійне шумопоглинання



Адаптивне шумозаглушення швидко реагує на навколишню обстановку, пригнічуючи зовнішній шум, зокрема вітер, у режимі реального часу. Якщо ви хочете чути, що відбувається навколо, режим пильності повертає зовнішні звуки назад, а функція Quick Awareness покращує розбірливість голосу, тож ви можете розмовляти, не знімаючи навушників.

Чудовий звук. Динамічні баси



Ці справжні бездротові навушники-вкладиші звучать чудово, і вам не потрібно буде збільшувати гучність, щоб отримати найкраще звучання від 10-міліметрових динаміків. Активуйте динамічні баси за допомогою лівого навушника або в додатку Philips Headphones і насолоджуйтеся повною потужністю улюблених басів, навіть під час прослуховування в тиші.

Зарядний футляр кишенькового розміру



Рушайте з дому з невеликим зарядним футляром у кишені, і навушники завжди будуть готові до використання. Коли ви ними не користуватиметесь, вони будуть захищені й заряджатимуться, а моно-режим дозволяє користуватися одним навушником, коли інший заряджається.

До 24 годин (8 + 16, з вимкненою функцією ANC)

З увімкненим шумозаглушенням ви отримуйте до 6 годин роботи від повного заряду й додаткові 12 годин від футляра (з вимкненим шумозаглушенням ви отримуйте 8 годин і додаткові 16 годин від футляра). Для швидкого заряджання навушників зарядіть їх протягом 15 хвилин, щоб отримати додаткову годину роботи. Сам футляр можна заряджати через USB-C.

Чіткі виклики

Ваш голос буде чітко чути, коли ви розмовляєте по телефону. Спеціальний мікрофон вловлює звук вашого голосу, а алгоритм пониження шумів приглушує фоновий шум навколишнього середовища.

Сенсорні елементи керування навушниками

Навушники мають зручні сенсорні елементи керування шумозаглушенням, відтворенням музики, гучністю та викликами. Зручніше

використовувати лівий або правий навушник? Ви можете налаштувати ці елементи керування за допомогою додатка Philips Headphones.

Додаток Philips Headphones

Окрім налаштування сенсорних елементів керування, наш додаток Headphones дозволяє вимкнути адаптивне шумозаглушення та самостійно регулювати рівні звуку. Ви також можете використовувати додаток для оновлення мікропрограми навушників, керування підключеними пристроями або пошуку зниклих навушників, а також використовувати вбудований еквалайзер.

Захист від бризок/поту IPX4

Ці справжні бездротові навушники-вкладиші з підтримкою стандарту IPX4 мають захист від бризок із будь-якого боку. На них не вплине невелика кількість поту, і не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.

Надійне з'єднання Bluetooth

Вдосконалене з'єднання Bluetooth забезпечує стабільніший зв'язок для безперебійної потокової передачі, і ви можете одночасно підключитися до двох пристроїв Bluetooth (iOS або Android). Насолоджуйтеся цим списком відтворення або безперервно слухайте улюблений подкаст без дратівливих провалів у звуці.

Фірмове звучання Philips

Від музики до подкастів — вам сподобається те, що ви слухатимете! Ці справжні бездротові навушники-вкладиші мають великі динаміки з налаштованим фірмовим звучанням Philips. Що б ви не слухали, ви будете насолоджуватися теплим і природним звучанням із глибокими басами.

3000 series

Справжні бездротові навушники

TAT3509WT/00

Специфікації

Звук

Акустична система: Закрита
Діаметр динаміків: 10 мм
Тип динаміка: Динамічний
Опір: 16 Ом
Чутливість: 104 дБ (1 кГц)
Частотний діапазон: 20–20 000 Гц
Максимальна вхідна потужність: 10 мВт

Під'єднання

Версія Bluetooth: 5,3
Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
Максимальний діапазон: До 10 м
Багатоточкове з'єднання
Підтримуваний кодек: SBC

Зовнішня коробка

Довжина: 23.50 см
Кількість споживчих комплектів: 24
Ширина: 22.50 см
Вага брутто: 2.996 кг
Висота: 25.50 см
Код GTIN: 1 48 95229 13965 4
Вага нетто: 1.57 кг
Вага тари: 1.426 кг

Зручність

Регулятор гучності
Водонепроникність: IPX4
Підтримка додатка для навушників Philips
Режим моно для TWS
Автоматичне призупинення (ІЧ-сенсор)
Можливе оновлення програмного забезпечення
Тип елементів керування: Дотик

Внутрішня коробка

Довжина: 10.90 см
Кількість споживчих комплектів: 3
Ширина: 10.30 см
Висота: 11.50 см
Вага нетто: 0.20 кг
Вага брутто: 0.317 кг
Вага тари: 0.117 кг
Код GTIN: 2 48 95229 13965 1

Потужність

Можна заряджати
Кількість батарей: 3 шт.
Час заряджання: 2 годин(-и)

Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено): 6+12 годин(-и)
Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено): 8+16 годин(-и)
Швидке зарядження: 15 mins for 1 hr
Тип батареї (футляр для заряджання): Lithium Polymer (built-in)
Тип батареї (вкладиші): Lithium Polymer (built-in)
Ємність батареї (вкладиші): 58 мАгод
Ємність батареї (корпус): 420 мАгод
Вага батареї (всього): 9,81 г

Розміри упаковки

Тип упаковки: Картон
Тип розміщення на полиці: Підвішування
Кількість виробів: 1
Код EAN: 48 95229 13965 7
Висота: 12,5 см
Ширина: 9,5 см
Глибина: 3,4 см
Вага брутто: 0,093 кг
Вага нетто: 0,066 кг
Вага тари: 0,027 кг

Аксесуари

Короткий посібник
Вушні втулки: 3 пари (S/M/L)
Зарядний футляр
Зарядний кабель: Кабель USB-C, 200 мм

Конструкція

Колір: Білий
Матеріал з'єднання: Силікон
Кріплення на вусі: Вкладиші
Внутрішньовушний тип кріплення:
Силіконовий вушний наконечник

Телекомунікації

Мікрофон для викликів: 2 mics

UPC

UPC: 8 40063 20345 7

Характеристики ANC

Технологія ANC: Гібридна, ANC Pro
Режим зовнішніх звуків.
Адаптивна технологія ANC
ANC (активне шумопоглинання)

Голосовий помічник

Сумісний голосовий помічник: Apple Siri, Google Асистент
Активация голосового помічника:
Багатофункціональне керування дотиком
Підтримка голосового помічника

Розміри

Розміри вушних вкладок (ШхГхВ): 4,00 x 2,50 x 3,10 см
Розмір футляра для заряджання (ШхГхВ): 6,20 x 2,80 x 3,60 см
Загальна вага: 0,045 кг

