



Philips Xenon LongerLife  
Garan?ie Xenon

### Tip de lampă: D2R

Pachet de: 1  
85 V, 35 W



85126SYS1

## Nouă ne pasă de siguran?a ta - garantat

Extinde-?i garan?ia de la 4 la 7 ani, în 3 pa?i simpli

Lămpile Xenon LongerLife de la Philips sunt comercializate automat cu o garan?ie de 4 ani. Trebuie doar să-?i înregistrezi achizi?ia online pentru a-?i extinde garan?ia cu încă 3 ani, gratuit. Pentru a te sim?i în siguran?ă pentru următorii 7 ani.

#### 4 ani garan?ie + 3 ani extra

- Lămpile cu xenon LongerLife lamps beneficiază de o garan?ie gratuită de 4 ani.
- Înregistrează-te online pentru a extinde garan?ia
- Termeni și condi?ii pentru garan?ie
- Cum să solici?i despăgubiri în condi?iile garan?iei

#### Lampa Xenon durabilă, perfectă pentru mașina ta

- Lampa Xenon durabilă, perfectă pentru mașina ta

#### Echipamente originale de la inventatorul Xenon

- Philips a inventat tehnologia HID cu xenon
- Lămpile auto Philips sunt fabricate din sticlă de cuarț de înaltă calitate
- Lămpile auto Philips sunt extrem de rezistente la umiditate

# PHILIPS

## Repere

### Cumpără și beneficiază de o garanție de 4 ani



Lămpile cu xenon Philips LongerLife oferă niveluri mai ridicate de calitate și siguranță. De la data achiziției, vei primi automat, gratuit, o garanție de 4 ani.

### Garanție suplimentară de 3 ani - gratuit



Lămpile cu xenon LongerLife au o durată de utilizare mai mare decât orice altă lampă Philips cu xenon. Pentru liniște sufletească deplină, poți beneficia gratuit de o garanție suplimentară de 3 ani. Pur și simplu înregistrează-te pe <https://www.philips.com/cs/xenonwarranty> și urmează 3 pași simpli: 1. Mai întâi, verifică dacă ai cumpărat un produs Philips original, utilizând autocolantul cu certificatul de autenticitate de pe ambalajul produsului. 2. După ce ai verificat, completează-ți detaliile online și furnizează

dovada achiziției. 3. În final, tipărește și păstrează certificatul de garanție de 7 ani.

### Sticlă de cuarț de înaltă calitate



Sticla de cuarț UV este mai puternică decât sticla călită și extrem de rezistentă la temperaturi extreme și vibrații, ceea ce elimină riscul de explozie. Lămpile din sticlă de cuarț de la Philips pot rezista șocurilor termice severe. Având capacitatea de presiune crescută în interiorul lămpii, sticla de cuarț UV poate produce o lumină mai puternică.

### Înlocuitor de lungă durată



Lampa cu xenon Philips LongerLife înlocuiește o singură lampă arsă. Recomandăm insistent schimbarea lămpilor în perechi, pentru a asigura o vizibilitate mai mare și mai omogenă, pentru maximum de siguranță. Durabile și

economice, îți vor oferi satisfacția perfectă la deplasarea pe întineric.

### Tehnologie xenon originală



Lămpile HID cu xenon (descărcare de intensitate mare) oferă de două ori mai multă lumină pentru condus mai sigur în toate condițiile. De fapt, lumina albă intensă a unei lămpi HID cu xenon este comparabilă cu lumina naturală. Studiile au demonstrat că lămpile cu xenon pentru autoturisme ajută șoferii să se concentreze asupra carosabilului și să distingă obstacolele și indicatoarele rutiere mult mai repede decât lămpile tradiționale.

### Rezistență la umiditate

Numai un bec fabricat din sticlă de cuarț poate rezista la șocuri termice: dacă o picătură de apă rece atinge becul fierbinte, ceea ce se poate întâmpla atunci când conduci prin apă cu un far spart.

Garan?ie Xenon

Tip de lampă: D2R Pachet de: 1, 85 V, 35 W

85126SYS1

# Specifica?ii

## Specifica?ii pentru comercializare

- Avantaje preconizate: Durabile
- Caracteristici produs: 4 ani garan?ie + 3 ani extra

## Descrierea produsului

- Aplica?ie: Fază lungă, Fază scurtă
- Denumire: D2R LongerLife
- Omologare CEE
- Gamă: Xenon LongerLife
- Tehnologie: Xenon
- Tip: D2R

## Caracteristicile fotometrice

- Lumeni: 3350 ± 300 lm
- Temperatură de culoare: Până la 4300 K

## Caracteristici electrice

- Putere: 35 W
- Tensiune: 85 V

## Informa?ii privind comandarea

- Nr. comandă: 85126SYS1
- Cod de comandă: 37248933

## Informa?ii ambalaj

- Tip ambalaj: S1
- EAN1: 8727900372489
- EAN3: 8727900372496

## Informa?ii despre produsul ambalat

- Lă?ime: 6,8 cm
- Înăl?ime: 14 cm
- Greutate netă pe unitate: 73,2 g
- Greutate brută pe unitate: 153,5 g
- Lungime: 12,5 cm
- Cantitate per pachet: 1
- MOQ (pentru profesioni?ti): 2

## Informa?ii de pe ambalajul exterior

- Lungime: 14,6 cm
- Lă?ime: 13,1 cm
- Înăl?ime: 14 cm
- Greutate brută pe unitate: 0,307 kg



Data apari?iei 2024-07-20

Versiune: 7.7.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specifica?iile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a de?inătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)