



Philips Cast Server
TV professionale

Cast Server



HAL6024/12

Trasmetti in tutta sicurezza

La soluzione perfetta e sicura per il parco dispositivi del TV professionale

Philips Cast Server è progettato per consentire agli utenti di fruire dei propri contenuti fino a 4K sul TV in camera. L'integrazione è semplice e consente di stabilire una connessione privata a ogni TV senza il bisogno di un hotspot o di una rete ad hoc.

Vantaggi aziendali

- Soluzione di trasmissione all-in-one
- Funzionamento senza interruzioni con Google Cast™
- Personalizzabile con branding aziendale
- Niente più hotspot Wi-Fi indesiderati
- Un modello di business unico
- Include l'accesso alle statistiche di trasmissione

Vantaggi per l'utente finale

- Non è necessario connettersi a diverse reti Wi-Fi
- Trasmetti tutto ciò che preferisci, ovunque e in qualsiasi momento.
- Interfaccia utente visualizzata nella lingua preferita

PHILIPS

Specifiche

Funzioni utili

- Montabile su rack da 19"

Compatibilità

- Funzionamento con: TV per il settore alberghiero serie 4500, TV MediaSuite serie 5000, TV MediaSuite serie 6000

Connettività

- Frontale: LAN Ethernet (rete guest), Ingresso CC (5 V), Diagnostica
- Indietro: LAN Ethernet (rete IP TV)
- Diagnostica: 2 DB-9 serial, 1 HDMI, 2 USB, 1 Ethernet

Assorbimento

- Alimentazione: DC 5 V/2 A

Accessori

- In dotazione: ADATTATORE CA/CC: CA 100-240 V-50/60 Hz; CC 5 V/5 A, Staffe per il

montaggio su rack da 19" (2 pz.)

Dimensioni (lpxa)

- Dimensioni della confezione (L x P x A): 30 x 40 x 12 cm
- Peso lordo: 2,9 Kg
- Peso del prodotto: 1,9 Kg
- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 30 x 22 x 5 cm

Dati della confezione

- EAN: 87 18863 80001 0

Imballaggio esterno

- GTIN: 1 87 18863 80001 7
- Numero di articoli commerciali: 5
- Confezione esterna (L x A x P): 46 x 36 x 66 cm
- Peso lordo: 15,7 Kg

Supportato da

- CMND: v7.5.1 o successive

In evidenza

Soluzione di trasmissione all-in-one

Integra facilmente Philips Cast Server nella stessa rete IP del TV e tramite l'interfaccia CMND disponibile. È necessaria l'interfaccia di ricezione PMS o CMND dell'hotel.

Funzionamento perfetto

Philips Cast Server funziona perfettamente con Google Cast™ sui TV professionali Philips. È anche in grado di supportare installazioni miste con chiavi v3 esterne per Chromecast, ad esempio per hotel impegnati nell'aggiornamento del parco dispositivi del TV piano per piano.

Personalizzabile

Valorizza il branding aziendale e sostituisci l'immagine di sfondo dell'interfaccia utente di Cast Server con una nuova immagine personalizzata.

Hotspot Wi-Fi

Non essendo necessari reti Wi-Fi o hotspot dedicati per ogni TV, Philips Cast Server garantisce un'infrastruttura e un processo user-friendly.

Modello di business

Philips Cast Server offre una soluzione all-in-one affidabile ed è disponibile con una licenza iniziale di 5 anni, estendibile annualmente. Abbinata al supporto PPDS gratuito, al software CMND e una semplice interfaccia PMS, questa soluzione non richiede altri servizi, riducendo i requisiti di investimento e rendendola leader del settore in termini di efficienza dei costi.

Statistiche di trasmissione

Un sistema pienamente conforme al GDPR che fornisce statistiche di gestione rilevanti sull'utilizzo delle app di trasmissione

Connessione di rete

Trasmissione semplice e sicura dai dispositivi mobili dell'utente. Rimanendo sulla rete Wi-Fi, è sufficiente eseguire la scansione del codice QR sulla TV in camera per associare un dispositivo mobile.

Libertà di trasmissione

Una volta eseguita l'associazione, l'utente può iniziare a trasmettere toccando l'icona Trasmetti su qualsiasi app abilitata. Anche quando il TV è spento.

Lingua dell'interfaccia utente

Quando viene impostata una lingua preferita durante il check-in, l'interfaccia utente sul TV si adatta automaticamente.



Data di rilascio
2024-10-04

Versione: 7.7.1

EAN: 87 18863 80001 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* QR Code è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED.

* Google Cast™ è un marchio di Google LLC.

* Le immagini mostrate sono a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.