



Philips Philips
Kuchynská batéria

3 v 1

Povrchová úprava z lešteného
niklu

ASH3511/10

Klasický dizajn s vysokým otočným výtokom v tvare písmena C

Filtrovaná voda bez vŕtania samostatného otvoru

Táto batéria, vyrobená v klasickom dizajne s výtokom v tvare písmena C, sa dodáva s 2 rukoväťami – jednou na nefiltrovanú studenú a teplú vodu z vodovodu a druhou na filtrovanú studenú vodu. Povrchová úprava je odolná voči opotrebovaniu pre oslnivý a dlhotrvajúci povrch.

Záruka čistejšej vody

- Oddelené vodné potrubie pre filtrovanú a nefiltrovanú vodu

Stvorené pre praktickosť

- Vysoký otočný výpusť s polomerom 360°
- Kompatibilita s vodnými filtermi do 3,15 l/min
- Jednoduchá inštalácia k DIY

PHILIPS

Technické údaje

Hlavné parametre

- Farba: Povrchová úprava z lešteného niklu
- Inštalácia: Monoblok

- Priemer inštalačného otvoru: 35 mm
- Veľkosť vodovodného potrubia: 3/8"

Hlavné prvky

Vysoký otočný výpusť

Vysoký výpusť možno nastaviť tak, aby sa otáčal v polomere 360, čo vám umožní ľahko plniť vysoké hrnce.

Vysoká kompatibilita

Odporúča sa pre vodné filtre Philips pod umývadlom, najmä pre systémy reverznej osmózy. Poskytuje rýchly prietok filtrovanej vody až 3,15 l za minútu.

Oddelené vnútorné vodné potrubie

Dodáva sa s oddeleným vnútorným vodným potrubím a dvoma rukovätami, jednou na nefiltrovanú studenú a teplú vodu z vodovodu a druhou na studenú, filtrovanú vodu. Vychutnajte si skvelú chuť vody bez potreby vŕtania oddeleného otvoru a zachovajte si minimalistickú kuchynskú linku.

Jednoduchá inštalácia k DIY

Prispôsobené pre pohodlie, každý ho môže rýchlo nainštalovať bez potreby špeciálneho náradia alebo hlbokého technického know-how, stačí postupovať podľa našich pokynov.



Dátum vydania
2024-07-20

Verzia: 4.4.1

EAN: 48 95244 61171 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com