

PHILIPS



Parlante para fiestas con Bluetooth

Luz de fiesta

Conexión inalámbrica dual real

Entrada de karaoke con efecto de eco

Batería recargable incorporada



TAX2208

Que comience la fiesta

Este altavoz Bluetooth para fiestas llevará sus celebraciones a otro nivel. Cuenta con luces de fiesta y función de karaoke, también podrá conectar dos altavoces de forma inalámbrica y disfrutar de un sonido estéreo increíble. Ofrece hasta 7 horas de tiempo de reproducción y le permite trasladar sus celebraciones al exterior.

Lleva la fiesta a donde quiera que vayas

- El mango de transporte hace que sea fácil transportar el parlante
- La batería completamente cargada proporciona hasta 7 horas de tiempo de reproducción
- Ranura para guardar y mantener su teléfono a mano

Gran sonido y buenos momentos

- Se conecta fácilmente a través de Bluetooth, entrada de audio o USB*
- Refuerzo de graves DBB para mayor potencia
- Los diferentes modos de luz le permiten elegir la atmósfera de la fiesta

Aduéñese de la música

- Botones para controlar la alimentación, el volumen y navegar la lista de reproducción
- Entrada del micrófono de karaoke. Perillas para controlar el volumen y el efecto de eco
- TWS. Conecta dos parlantes de forma inalámbrica para obtener un sonido estéreo excelente

Destacados

Diferentes modos de luz



Todas las fiesta necesitan su espectáculo de luces. Detrás de la rejilla del altavoz hay un ventilador de luces que emiten pulsos, luces intermitentes y brillo junto con la música. Seleccione entre diferentes modos de luz que se adapten a la atmósfera de su fiesta.

Entrada del micrófono de karaoke. Efecto de eco



¡Sea la música de su fiesta! El parlante cuenta con un puerto de 6,3 mm para que pueda conectar un micrófono y comenzar el karaoke.

Utilice las perillas para ajustar el volumen del micrófono y elija el eco que cree que necesita para cantar.

Empareje los parlantes para disfrutar del sonido estéreo



Este brillante parlante para fiestas con Bluetooth es la forma perfecta de comenzar su fiesta. La tecnología True Wireless le permite conectar dos parlantes TAX2208 para obtener un sonido estéreo increíble.

Refuerzo de graves DBB para mayor potencia

Asegúrese de que sus invitados bailen con este increíble parlante. El botón DBB le ofrece un refuerzo dinámico de graves para hacer que los ritmos sean incluso más potentes.

Hasta 7 horas de tiempo de reproducción

Este parlante le permite llevar sus celebraciones al exterior. Utilice el cable Tipo C incluido para cargar la batería. Una vez que la carga esté completa, el parlante le dará hasta 7 horas de tiempo de reproducción para festejar.

Mango de transporte

Lleva la fiesta donde quiera. Este parlante ligero cuenta con un práctico mango facilita tomarlo y llevarlo con usted. Una ranura en la parte superior lo ayuda a mantener su teléfono a mano y la rejilla de metal en la parte frontal sobrevivirá a una fiesta al aire libre.

Conéctese fácilmente

Conéctese y ¡que comience la fiesta! Transmita sus canciones a través de Bluetooth o conecte fácilmente otros dispositivos a través de la entrada de audio o USB*. También puede conectarse de forma inalámbrica a otro altavoz TAX2208.

Especificaciones

Sonido

Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves, Karaoke

Respuesta de frecuencia: De 60 Hz a 15 kHz

Potencia de salida (MAX): 30 W (según el estándar IEC 60268, no se probó según el estándar FTC)

Parlantes

Configuración del controlador: 1 vías

Número de canales de sonido: 1

Número de woofers: 1

Diámetro del woofer: 8"

Conectividad

Bluetooth: Admite la transmisión SBC

Versión de Bluetooth: 5.2

Perfiles de Bluetooth: Transmisión de música (A2DP), Control de volumen/reproducción: AVRCP, Formato de transmisión: SBC

Rango de Bluetooth: 10 M (espacio libre)

USB: Tipo A (servicio y reproducción*); tipo C (carga)

Entrada de audio: 1 entrada de línea de 3,5 mm

Carga USB: 5 V, 2 A

Entrada de micrófono: 1x (6,3 mm con un único control de volumen)

Estándar DLNA: No

Conexión de varios altavoces

Situación de múltiples altavoces: Estéreo

Tecnología de varios altavoces: TWS

Hogar inteligente: Ninguna

Comodidad

Karaoke: volumen de MICRÓFONO, control de eco

Botones y controles: Refuerzo dinámico de graves (DBB), Conmutador de iluminación, Reproducir/Pausar, Pista anterior/siguiente, Encendido/apagado, TWS, Bluetooth, Volumen de la unidad principal, Volumen y eco del micrófono

Control de volumen: Giratorio

Efecto de luz: Sí, efecto de luz del parlante

Pantalla de visualización

Compatibilidad

Control de aplicaciones para smartphone/tableta: No

Potencia eléctrica

Capacidad de la batería: 3000 mAh, 3,7 V

Entrada: 5 V, 2 A

Tipo de batería: Iones de litio (incorporado)

Tiempo de duración de la batería:

Hasta 7 hora(s)

Tiempo de carga: <=2,5 hora(s)

Cargador portátil: No

Dimensiones del envase

Altura: 40.5 cm

Tipo de envase: Caja

Tipo de ubicación en el estante: Soporte

Ancho: 29.5 cm

Profundidad: 29.5 cm

Cantidad de productos incluidos: 1

Peso bruto: 3.82 kg

Peso neto: 2.85 kg

Peso de tara: 0.97 kg

Dimensiones del producto

Altura: 34.2 cm

Ancho: 25 cm

Profundidad: 25 cm

Peso: 2.82 kg

Accesorios

Accesorios incluidos: Guía de inicio rápido, Certificado de garantía

Cable: Cable de carga USB

Pantalla

Retroiluminación: blanco

Indicador de carga: blanco

