

PHILIPS



Valódi vezeték
nélküli fejhallgató

2000 series

Apró, valódi vezeték nélküli
fülhallgatók

Kulcstartóra tehető töltőtok

Természetes hangzás. Dinamikus
mélyhang

Tiszta hívások



TAT2149BK

Apró és mégis hatalmas

A rendkívül kényelmes kialakításának köszönhetően a valódi vezeték nélküli fülhallgató nemcsak egész napi kényelmet biztosít, de jól is néz ki! Apró és mégis hatalmasat alakít: nagyszerű hangzást és extra basszust biztosít alacsony hangerőn is. Út közben pedig a tok elfér egy kulcstartón.

Valódi vez. nélk. fülhallg. Nagyszerű hangzás, kicsi fülhallgatók

- Ultra kicsi fülhallgatók. Rendkívül kényelmes illeszkedés
- Nagyszerű hangzás még alacsony hangerő mellett is a dinamikus mélyhangok segítségével
- 10 mm-es meghajtók és mélyhangkiemelés funkció
- Tiszta hívások. Hallani fogják, amit mond

Kulcstartóra tehető töltőtok. Fenntartható anyagok

- Akár 14 óra lejátszási idő. A töltőtok elfér egy kulcstartón.
- Újrahasznosított műanyag, környezetbarát csomagolás.
- Érintésvezérlés. A kedvenc hangasszisztenseid támogatása
- Philips Headphones alkalmazás. Testre szabhatja a hangzást

Készen áll a mindennapos használathoz

- IPX4 védetség fröccsenés és izzadás ellen
- Stabil többpontos Bluetooth-csatlakozás
- Csatlakoztatás két Bluetooth-eszközhöz egyidejűleg
- Meleg, természetes hang. Philips hangzás

Fénypontok

Ultra kicsi fülhallgatók



Az eddigi legkisebb valódi vezeték nélküli fülhallgatónk keskeny profilú, amely nagyszerűen illeszkedik és rendkívül kényelmes – még egész napos viselés esetén is. A fülhallgatók a fülkagylóhoz illeszkednek, így nincs a fülcsatornába betüremkedő fülbetét. Ha szorosabb illeszkedésre van szüksége, háromféle méretű szilikon betét (tartozék) közül választhat.

Nagyszerű hangzás. Dinamikus mélyhang



Bár kis méretű ez a valódi vezeték nélküli fülhallgató, de nem kell feltekerni a hangerőt ahhoz, hogy a legjobb hangzás érkezzon a 10 mm-es meghajtókból. A bal fülhallgató vagy a Philips Headphones alkalmazás segítségével aktiválhatja a dinamikus mélyhangot, és kedvenc basszusai teljes erejét még akkor is érezheti, ha csendesen hallgatja a zenét.

Tiszta hívások



A hangja tisztán lesz hallható, ha éppen telefonhívást végez. Egy külön erre a célra szolgáló mikrofon érzékeli a hangját, míg egy zajcsökkentő algoritmus lehalkítja a külvilágból jövő háttérzaj egy részét.

Akár 14 óra (6 + 8)

A teljes töltés 6 óra lejátszási időt, az apró töltőtök pedig további 8 órát biztosít. Ha gyors töltésre van szüksége, helyezze vissza a fülhallgatókat a tokba mindössze 15 percre, és további egy órát kap. A fülhallgatók teljes feltöltése 2 órát vesz igénybe, a tok pedig USB-C-n keresztül tölthető.

Fenntartható anyagok

Az újrahasznosított anyag régi palackokból készült, a fülhallgatók megalkotásához egyéb műanyag hulladékot használtunk fel, a csomagolásunk pedig műanyagmentes. Az USB-C kábelt is kihagytuk, hogy csökkentsük az e-hulladékot.

Egyszerű vezérlés

Az érintésvezérlés egyszerűen használható, a hasznos hangvisszajelzések pedig tudatják Önnel, hogy aktivált egy funkciót. A Siri és a Google Segéd egyaránt támogatott, ráadásul

egyszerre két eszközhöz is csatlakozhat. Ez jól jön, ha a telefonról zenét hallgat, az okosórán pedig az értesítéseket követi.

Philips Headphones alkalmazás

A Philips Headphones alkalmazás segítségével kezelheti, hogy mely eszközökhöz csatlakozik. Továbbá finomhangolhatja a hangzást a hangszínszabályzó segítségével, be- és kikapcsolhatja az érintésvezérlést, aktiválhatja a dinamikus mélyhangot, és még sok minden mást is tehet.

IPX4 védetség fröccsenés/izzadás ellen

Az IPX4 besorolás azt jelenti, hogy ez a valódi vezeték nélküli fülhallgató teljesen fröccsenésálló. Nem árt neki egy kis izzadság, és aggodalomra akkor sincs ok, ha esik az eső. Ráadásul mivel a töltőtök olyan kicsi, hogy elfér egy kulcstartón, bárhova magával viheti ezeket az apró csodákat.

Stabil Bluetooth-kapcsolat

A továbbfejlesztett Bluetooth csatlakoztatás stabilabb kapcsolatot biztosít a zökkenőmentes streamelés érdekében, és egyszerre két Bluetooth eszközhöz (iOS vagy Android) is csatlakoztatható. Élvezze a lejátszási listát, vagy hallgassa megszakítás nélkül kedvenc podcastját anélkül, hogy bosszantó zavaró tényezők lennének a hangzásban.

Philips hangzásvilág

A zenéktől a podcastokig, szeresse, amit hallgat! Ez a valódi vezeték nélküli fülhallgató nagyméretű hangszórókkal rendelkezik, amelyek a Philips hangsugárzására vannak hangolva. Bármilyen legyen az Ön kedvence, élvezni fogja a meleg, természetes hangzást mély basszusokkal.

2000 series

Valódi vezeték nélküli fejhallgató

TAT2149BK/00

Műszaki adatok

Hang

Hangszóró átmérője: 10 mm
Meghajtó típusa: Dinamikus
Impedancia: 16 ohm
Érzékenység: 103 dB (1 kHz-en)
Frekvenciasáv: 20–20000 Hz
Maximális terhelhetőség: 10 mW

Csatlakoztathatóság

Bluetooth verzió: 5,4
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
Maximális hatótávolság: Akár 10 m
Többpontos csatlakozás
Támogatott kodek: SBC

Külső kartondoboz

GTIN: 1 48 95229 14251 7
Hosszúság: 23,10 cm
Fogyasztói csomagok száma: 24
Szélesség: 21,10 cm
Bruttó tömeg: 2,280 kg
Nettó tömeg: 1,15 kg
Táratömeg: 1,13 kg
Magasság: 19,90 cm

Kényelem

Vízálló kialakítás: IPX4
A Philips Headphones alkalmazás támogatása
Monó mód TWS-hez
Firmware-frissítés lehetséges
Kezelőszervek típusa: Érintés

Belső kartondoboz

GTIN: 2 48 95229 14251 4
Hosszúság: 10,70 cm
Fogyasztói csomagok száma: 3
Szélesség: 9,80 cm
Magasság: 8,70 cm
Bruttó tömeg: 0,250 kg
Nettó tömeg: 0,14 kg
Táratömeg: 0,11 kg

Tápellátás

Elemek száma: 3 db
Töltési idő: 2 óra
Rövid töltési idő: 15 mins for 1 hr
Akkumulátor tömege (összesen): 10,1 g
Zenelejátszási idő: 6+8 óra
Akkumulátor típusa (töltőtök): Lítium-polimer (beépített)
Akkumulátor típusa (fülhallgató): Lítium-polimer (beépített)
Akkumulátor kapacitása (fülhallgató): 40 mAh
Akkumulátor kapacitása (tok): 190 mAh

Méret csomagolással együtt

Csomagolás típusa: Karton
Polcra helyezési mód: Függesztés
Tartozékok száma: 1
EAN: 48 95229 14251 0
Magasság: 9,5 cm
Szélesség: 9 cm
Mélység: 3,25 cm

Bruttó tömeg: 0,069 kg
Nettó tömeg: 0,048 kg
Táratömeg: 0,021 kg

Tartozékok

Gyors üzembe helyezési útmutató
Töltőtök
Füldugóvégek: 3 pár (S/M/L)

Kialakítás

Szín: Fekete
Fülbe illeszkedő típus: Szilikon fülbetét
Fülhöz csatlolás anyaga: Szilikon
Fülhöz illeszkedő: In-ear (fülbe helyezhető)

Telekommunikáció

Mikrofon a hívásokhoz: 1 mic

Hangsegéd

Kompatibilis a hangsegéddel: Apple Siri, Google Segéd
Hangsegéd aktiválása: Többfunkciós érintőpanel
Hangsegéd támogatása

Méretek

Teljes tömeg: 0,027 kg
Fülhallgató méretei (ho x szé x ma): 2,09 x 1,65 x 1,60 cm
Töltőtök méretei (ho x szé x ma): 4,96 x 2,60 x 3,07 cm

UPC

UPC: 8 40063 20363 1

