

PHILIPS



Headphone nirkabel
sepenuhnya

2000 series

Earbud true wireless mungil

Casing pengisi daya gantungan
kunci

Suara natural. Bass Dinamis

Suara panggilan jernih



TAT2149WT

Ukuran minimal, kemampuan maksimal

Desain earbud true wireless nan mungil dan ringkas ini membuatnya terasa nyaman di telinga dan tampak menawan! Tidak main-main, suara yang dihasilkan pun luar biasa dengan bass ekstra pada volume rendah. Ingin bepergian? Casingnya bahkan dapat dipasang pada gantungan kunci.

Earbud true wireless. Ukuran minimal, kemampuan maksimal.

- Earbud supermungil. Sangat nyaman di telinga
- Suara mengagumkan, bahkan pada volume kecil dengan Bass Dinamis
- Driver 10 mm dan fungsi bass-boost
- Suara panggilan jernih. Ucapan terdengar jelas

Casing pengisi daya gantungan kunci. Bahan ramah lingkungan.

- Dapat digunakan hingga 14 jam. Casing pengisi dayanya dapat dipasang pada gantungan kunci
- Plastik daur ulang, kemasan ramah lingkungan
- Kontrol sentuh. Mendukung asisten suara favorit Anda
- Aplikasi Philips Headphones. Atur preferensi suara Anda

Temani aktivitas sehari-hari

- IPX4 tahan cipratan air dan keringat
- Koneksi multipoint Bluetooth tanpa putus
- Hubungkan ke dua perangkat Bluetooth sekaligus
- Suara yang warm dan natural. Ciri khas suara Philips

Kelebihan Utama

Earbud supermungil

Earbud true wireless termungil kami ini memiliki desain minimalis yang sangat pas dan nyaman digunakan, bahkan ketika Anda memakainya seharian. Earbud ini akan terpasang di telinga bagian luar sehingga tidak ada ear tip yang masuk ke dalam saluran telinga Anda. Tersedia pelindung silikon (disertakan) dengan tiga ukuran yang dapat Anda pilih sesuai kebutuhan.

Suara mengagumkan. Bass Dinamis

Meskipun berukuran kecil, earbud true wireless ini dapat menghasilkan suara yang luar biasa tanpa memerlukan volume yang besar berkat driver 10 mm miliknya. Ketuk earbud kiri atau buka aplikasi Philips Headphones untuk mengaktifkan Bass Dinamis. Nikmati musik favorit dengan karakter bass yang menggelegar, bahkan ketika mendengarkan musik di lingkungan yang tenang.

Suara panggilan jernih

Suara Anda akan terdengar jernih saat melakukan panggilan. Mikrofonnya yang khusus akan menangkap suara Anda sementara algoritma pengurang kebisingan akan mengurangi kebisingan di sekitar Anda.

Hingga 14 jam (6+8)

Nikmati penggunaan earbud hingga 6 jam dengan daya yang terisi penuh serta ekstra 8 jam dengan casing pengisi dayanya yang mungil. Jika butuh segera digunakan, letakkan earbud di dalam casing selama 15 menit dan Anda dapat menggunakannya selama satu jam. Diperlukan waktu 2 jam untuk mengisi daya earbud hingga penuh. Casingnya dapat diisi daya menggunakan USB-C.

Bahan ramah lingkungan

Earbud ini menggunakan bahan PCR yang terbuat dari botol bekas dan limbah plastik lainnya. Kemasannya pun bebas plastik. Selain itu, kabel USB-C tidak disertakan untuk membantu mengurangi limbah elektronik.

Kontrol sederhana

Kontrol sentuh membuat segalanya tetap praktis. Nada konfirmasi akan memberi tahu Anda apabila ada fungsi yang diaktifkan. Mendukung Siri dan Asisten Google serta dapat dihubungkan ke dua perangkat sekaligus. Sangat cocok untuk streaming musik dari ponsel dan menerima notifikasi dari smartwatch Anda.

Aplikasi Philips Headphone

Gunakan aplikasi Philips Headphones untuk mengelola perangkat yang terhubung atau menemukan earbud Anda! Anda juga dapat

mengatur preferensi suara dengan equalizer, mengaktifkan atau menonaktifkan kontrol sentuh, mengaktifkan Bass Dinamis, dan banyak lagi.

IPX4 tahan cipratan air/keringat

Dengan standar IPX4, earbud true wireless ini tahan cipratan air sepenuhnya. Berkeringat? Tak masalah! Earbud ini pun tetap dapat digunakan saat terkena hujan. Ditambah lagi, casing pengisi daya ringkas yang dapat dipasang pada gantungan kunci membuatnya praktis dibawa ke mana saja.

Koneksi Bluetooth tanpa putus

Streaming lancar dengan koneksi yang lebih stabil berkat konektivitas Bluetooth yang canggih. Anda juga dapat menghubungkannya ke dua perangkat Bluetooth (iOS atau Android) sekaligus. Dengarkan daftar putar musik atau podcast favorit Anda tanpa putus.

Ciri khas suara Philips

Bebas dengarkan apa pun, dari musik hingga podcast. Earbud true wireless ini dilengkapi driver yang besar dan disesuaikan dengan ciri khas suara Philips. Apa pun yang Anda dengarkan, nikmati suara yang warm dan natural dengan karakter bass yang kuat.

2000 series

Headphone nirkabel sepenuhnya

TAT2149WT/97

Spesifikasi

Suara

Diameter speaker: 10 milimeter
Tipe driver: Dinamis
Impedansi: 16 Ohm
Kepekaan: 94 dB (1 KHz, -10 dBFs)
Jangkauan frekuensi: 20–20.000 Hz
Input daya maksimum: 10 mW

Konektivitas

Versi Bluetooth: 5,4
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Jangkauan maksimal: Hingga 10 m
Sambungan multititik
Codec yang didukung: SBC

Kardus Luar

GTIN: 1 48 95229 15002 4
Jumlah kemasan yang dikirim: 24
Panjang: 23,10 cm
Lebar: 21,10 cm
Berat kotor: 2,280 kg
Berat bersih: 1,15 kg
Berat tara: 1,13 kg
Panjang: 19,90 cm

Mudah

Anti air: IPX4
Dukungan aplikasi Philips Headphones
Mode mono untuk TWS
Tersedia pembaruan firmware
Tipe kontrol: Sentuh

Kardus Dalam

GTIN: 2 48 95229 15002 1
Panjang: 10,70 cm
Jumlah kemasan yang dikirim: 3
Lebar: 9,80 cm
Panjang: 8,70 cm
Berat kotor: 0,250 kg
Berat bersih: 0,14 kg
Berat tara: 0,11 kg

Daya

Jumlah baterai: 3 buah
Waktu pengisian: 2 jam
Waktu pengisian cepat: 15 mins for 1 hr
Berat baterai (Total): 10,1 g
Waktu pemutaran musik: 6+8 jam
Tipe baterai (Casing pengisi daya): Polimer Litium (terpasang)
Tipe baterai (Earbud): Polimer Litium (terpasang)
Kapasitas baterai (Earbud): 40 mAh
Kapasitas baterai (Casing): 190 mAh

Dimensi kemasan

Jenis kemasan: Kardus
Jenis penempatan di rak: Gantung
Jumlah produk yang disertakan: 1
EAN: 48 95229 15002 7
Panjang: 9,5 cm
Lebar: 9 cm
Tinggi: 3,25 cm

Berat kotor: 0,069 kg
Berat bersih: 0,048 kg
Berat tara: 0,021 kg

Aksesori

Panduan Cepat
Casing pengisi daya
Ear-tip: 3 pasang (K/S/B)

Desain

Warna: Putih
Tipe pas di dalam telinga: Eartip berbahan silikon
Bahan sambungan telinga: Silikon
Pas di telinga: In-ear

Telekomunikasi

Mikrofon untuk panggilan: 1 mic

Asisten suara

Kompatibel dengan Asisten suara: Apple Siri, Asisten Google
Aktivasi asisten suara: Sentuhan Multifungsi
Dukungan asisten suara

Dimensi

Berat total: 0,027 kg
Dimensi earbud (LxPxT): 2,09x1,65x1,60 cm
Dimensi casing pengisi daya (LxPxT): 4,96x2,60x3,07 cm

