

# PHILIPS



Cuffie True wireless

2000 series

Auricolari True wireless mini

Custodia di ricarica con portachiavi

Audio naturale. Bassi dinamici

Chiamate nitide



TAT2149BK

## Piccolo ma potente

Grazie al loro design estremamente confortevole, questi piccoli ed eleganti auricolari True Wireless garantiscono la massima praticità per tutto il giorno! Offrono prestazioni ben superiori al loro peso con un audio eccellente e bassi profondi anche a basso volume. Devi uscire? La custodia si adatta perfettamente al tuo portachiavi.

### **Auricolari True Wireless: audio eccezionale, dimensioni contenute**

- Auricolari mini e ultraconfortevoli
- Audio eccezionale anche a basso volume con bassi dinamici
- Driver da 10 mm e funzione Dynamic Bass-Boost
- Chiamate nitide e comunicazione senza interruzioni

### **Custodia di ricarica con portachiavi. Materiali sostenibili.**

- Fino a 14 ore di riproduzione. La custodia di ricarica può essere inserita in un portachiavi
- Plastica riciclata, imballaggio responsabile
- Comandi tattili. Supporta i tuoi assistenti vocali preferiti
- App Philips Headphones. Personalizza la tua esperienza

### **Per un uso giornaliero**

- Resistenza a schizzi e sudore IPX4
- Connessione multipoint Bluetooth stabile
- Collegamento a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente
- Philips sound: audio avvolgente e naturale

# In evidenza

### Auricolari mini



I nostri auricolari True Wireless più piccoli di sempre vantano un design a basso profilo estremamente confortevole da indossare tutto il giorno, oltre a garantire un audio eccezionale. Gli auricolari si inseriscono nell'orecchio esterno, senza che la punta dell'orecchio penetri nel condotto uditivo; se hai bisogno di una presa maggiore, puoi scegliere tra tre misure di guaine in silicone (incluse).

### Audio eccezionale. Bassi dinamici



Questi auricolari True Wireless sono di piccole dimensioni, ma non significa che sia necessario alzare il volume per ottenere l'audio migliore dai driver di 10 mm. Attiva la funzione Dynamic Bass toccando l'auricolare destro o tramite l'app Philips Headphones e potrai goderti tutta la potenza dei bassi che preferisci, anche a basso volume.

### Chiamate nitide



La tua voce sarà forte e chiara durante le chiamate. Un microfono dedicato cattura l'audio della voce mentre un algoritmo di riduzione del rumore riduce il brusio di fondo dell'ambiente circostante.

### Fino a 14 ore (6 + 8)

Una ricarica completa offre 6 ore di riproduzione e 8 ore extra dalla mini custodia. Se hai bisogno di una ricarica veloce, riposiziona gli auricolari all'interno per soli 15 minuti e avrai un'ora in più. Sono necessarie 2 ore per ricaricare completamente gli auricolari e la custodia può essere ricaricata tramite USB-C.

### Materiali sostenibili

Per la creazione di questi auricolari è stato utilizzato materiale PCR ricavato da vecchie bottiglie e altri rifiuti plastici, e il nostro imballaggio è privo di plastica. Abbiamo anche eliminato il cavo USB-C per contribuire alla riduzione dei rifiuti elettronici.

### Controllo semplice

I comandi tattili semplificano le cose, mentre gli utili toni di conferma ti indicano quando attivi una funzione. Sia Siri sia Google Assistant sono supportati ed è possibile connettersi a due dispositivi contemporaneamente, il che è ideale

se riproduci musica in streaming da un telefono e ricevi avvisi sull'allenamento dal tuo smartwatch.

### App Philips Headphones

Utilizza l'app Philips Headphones per gestire i dispositivi collegati o per trovare un auricolare mancante! È inoltre possibile regolare l'audio tramite l'equalizzatore, attivare o disattivare i controlli touch, attivare i bassi dinamici e molto altro ancora.

### Resistenza a schizzi e sudore IPX4

Grazie alla classificazione IPX4, le cuffie True Wireless sono completamente resistenti agli schizzi. Non temono né sudore né pioggia improvvisa. Inoltre, grazie alla custodia di ricarica abbastanza piccola da poter essere agganciata a un portachiavi, potrai portare queste mini meraviglie ovunque.

### Connessione Bluetooth stabile

La connettività Bluetooth avanzata ti offre una connessione più stabile per uno streaming senza interruzioni. Potrai connetterti a due dispositivi Bluetooth (iOS o Android) contemporaneamente. Ascolta la tua playlist oppure il tuo podcast preferito senza interruzioni e senza fastidiosi cali dell'audio.

### Il suono caratteristico di Philips

Dalla musica ai podcast, l'ascolto sarà sempre piacevole! Questi auricolari True wireless con driver da 13 mm, ottimizzati per il Philips sound, ti offrono un audio avvolgente e naturale, con bassi profondi, qualunque cosa tu voglia ascoltare.

## 2000 series

Cuffie True wireless

TAT2149BK/00

# Specifiche

### Audio

Diametro altoparlante: 10 mm  
Tipo di driver: Dinamico  
Impedenza: 16 Ohm  
Sensibilità: 103 dB (1 kHz)  
Gamma di frequenza: 20-20000 Hz  
Potenza in ingresso massima: 10 mW

### Connettività

Versione Bluetooth: 5,4  
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Distanza massima: Fino a 10 m  
Connessione multipoint  
Codec supportati: SBC

### Scatola esterna

GTIN: 1 48 95229 14251 7  
Numero di confezioni del cliente: 24  
Lunghezza: 23,10 cm  
Larghezza: 21,10 cm  
Peso lordo: 2,280 kg  
Peso netto: 1,15 kg  
Tara: 1,13 kg  
Altezza: 19,90 cm

### Funzioni utili

Resistenza all'acqua: IPX4  
Supporto dell'app Philips Headphones  
Modalità mono per TWS  
Possibili aggiornamenti del firmware  
Tipo di comandi: Contatto

### Scatola interna

GTIN: 2 48 95229 14251 4  
Numero di confezioni del cliente: 3  
Lunghezza: 10,70 cm  
Larghezza: 9,80 cm  
Altezza: 8,70 cm  
Peso lordo: 0,250 kg  
Peso netto: 0,14 kg  
Tara: 0,11 kg

### Potenza

Numero di batterie: 3 pz.  
Tempo di carica: 2 ore  
Tempo di ricarica rapido: 15 mins for 1 hr  
Peso della batteria (totale): 10,1 g  
Autonomia di riproduzione: 6+8 ore  
Tipo di batteria (custodia di ricarica): Ai polimeri di litio (integrata)  
Tipo di batteria (auricolari): Ai polimeri di litio (integrata)  
Capacità della batteria (auricolari): 40 mAh  
Capacità della batteria (custodia): 190 mAh

### Dimensioni dell'imballo

Tipo di imballaggio: Cartone  
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso  
Numero di prodotti inclusi: 1  
EAN: 48 95229 14251 0  
Altezza: 9,5 cm  
Larghezza: 9 cm  
Profondità: 3,25 cm  
Peso lordo: 0,069 kg  
Peso netto: 0,048 kg  
Tara: 0,021 kg

### Accessori

Guida rapida  
Custodia di ricarica  
Cuscinetti morbidi: 3 paia (S/M/L)

### Design

Colore: Nero  
Tipo di vestibilità in-ear: Cuscinetto in silicone  
Materiale aggancio all'orecchio: Silicone  
Tipologia auricolare: Cuffie in ear

### Telecomunicazione

Microfono per le chiamate: 1 mic

### Assistente vocale

Compatibile con assistente vocale: Apple Siri, Assistente Google  
Attivazione assistente vocale: Pulsante touch multifunzione  
Supporto dell'assistente vocale

### Dimensioni (lpxa)

Peso totale: 0,027 kg  
Dimensioni auricolari (L x P x A): 2,09 x 1,65 x 1,60 cm  
Dimensioni custodia di ricarica (L x P x A): 4,96 x 2,60 x 3,07 cm

### UPC

UPC: 8 40063 20363 1

