

# PHILIPS

Lọc trực tiếp tại vòi

X-Guard Ultra

AWP3753



## Dòng nước tinh khiết ngọt mát

chảy ra trực tiếp từ vòi nước

Thưởng thức dòng nước tinh khiết ngọt mát khi bật vòi nước, với hệ thống siêu lọc X-Guard của Philips giúp giảm clo, chì, vi khuẩn và các thành phần có hại khác. Gắn lắp vòi nước cũng rất dễ dàng và nhanh chóng, chỉ cần nhấn vào, thế là xong!

### **Dòng nước tinh khiết ngọt mát**

- Giảm clo, chì, vi khuẩn và các thành phần có hại khác một cách hiệu quả

### **Sử dụng dễ dàng**

- Dễ dàng chuyển đổi giữa nước lọc sạch và nước chưa lọc
- Gắn lắp bằng cách nhấn vào, không cần phải thuê thợ sửa chữa
- Bộ hẹn giờ sẽ nhắc nhở bạn khi nào cần thay thế bộ lọc
- Thiết kế QuickTwist để dễ dàng thay thế bộ lọc

### **Tốt cho sức khỏe, bảo vệ môi trường**

- Nước lọc sạch với giá thấp hơn giá nước uống đóng chai

# Những nét chính

## 2 chế độ lựa chọn

Bạn có thể chọn một trong 2 chế độ sử dụng tùy theo nhu cầu cụ thể: nước lọc sạch dùng để uống và nấu ăn, trong khi nước tắm chưa lọc để giặt rửa và các mục đích làm sạch khác.

## Dễ thay thế bộ lọc

Dễ dàng thay mới bộ lọc quá hạn bằng cách vặn.

## Nhắc nhở thay bộ lọc

Bộ hẹn giờ sẽ nhắc nhở bạn khi nào cần thay thế bộ lọc để đạt hiệu quả sử dụng tốt nhất.

## Gắn lắp bằng cách nhấn vào

Sau khi gắn đúng đầu nối, bạn chỉ cần gắn bộ lọc vào vòi nước và thế là xong!

## Tiết kiệm chi phí, thân thiện môi trường

Chất lượng nước sạch, ngon tuyệt vời với giá thấp hơn giá nước uống đóng chai.

## Bộ lọc X-Guard Ultra

Bộ lọc X-Guard Ultra này sử dụng sợi cacbon hoạt tính cải tiến và màng sợi rỗng, giúp giảm clo, chì, thuốc trừ sâu, những mảnh nhựa rất nhỏ và các hạt nhỏ hơn 0,1 micron, cũng như lọc tới 99,99% vi khuẩn.

# Các thông số

## Thông số thiết bị lọc

Mô-đun lọc thay thế: Bộ lọc X-Guard AWP305, Bộ lọc X-Guard Ultra AWP315

## Điều kiện đối với nước đầu vào

Áp suất nước đầu vào: 0,15 - 0,35Mpa Barơ(đơn vị áp suất)

Chất lượng nước đầu vào: Nước máy đô thị

Nhiệt độ nước đầu vào: 5-38 °C

## Thông số chung

Thể tích lọc: 1200 lít

Tốc độ dòng nước: 1,6 lít/phút

