

Philips AquaShield
电热水器

即热式热水器
5500W
铸铝加热体
数字控制

AWH2304/93



即开即热，无需等待

小巧精湛，多重呵护

凭借 5500W 铸铝加热装置，您可以瞬间享受无限温水。同时，采用双重保护系统，可防触电，为您和您的家人带来全方位保护。

Heat-Express 热速递技术，等待不再漫长

- 即开即用，无需等待

采用全方位保护系统

- 双重防触电保护系统，保障沐浴安全
- 3 重安全防护系统，保证机器运行无忧

人性化设计，呵护每个细节

- 显示清晰，操作方便
- 无极调温系统，告别忽冷忽热

PHILIPS

电热水器

即热式热水器 5500W, 铸铝加热体, 数字控制

规格

普通参数

- 净重: 1.43 千克
- 总重: 2.0 千克
- 包装尺寸 (长 * 宽 * 高): 300*260*115 毫米
- 产品尺寸 (长 * 宽 * 高): 200*175*65 毫米
- 防水设计: IPX4

主要参数

- 控制类型: 触摸按键
- 颜色: 冰魄蓝
- 安装方式: 墙架
- 电压及频率: 220V/50Hz

- 加热方式: 铝制加热器
- 铭牌额定压力: 0.7MPa
- 额定功率: 5500 瓦
- 功率调节范围: 3500-5500W
- 温度调节范围: 30-55 °C

原产地

- 原产地: 中国

服务

- 保修: 2 年

AWH2304/93

产品亮点

LED 显示

搭配电子温度传感器, 通过 LED 清晰直观地显示或调节温度。

快速加热技术

搭载 5500W 铸铝发热体, 螺旋式加热, 即开即用, 无需等待, 您可以随时拥有舒适的用水体验。

无级控温

内置的可控硅元件可以自动根据环境温度, 实时变频调节输出功率, 省电节能。

双重防触电保护系统

双重防触电保护系统, 包括 SafeBlock (绝缘技术) 和自动漏电保护开关设备, 可降低触电风险, 让沐浴更加安全。

3 重安全防护

高温保护、防干烧保护和 IPX4 防水等级 3 重安全防护, 安心沐浴无后顾之忧。



发行日期 2024-10-12

版本: 1.1.2

EAN: 69 77076 72018 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com