

PHILIPS

Máy rót nước

Philips

Đặt trên mặt bàn

Lọc thẩm thấu ngược

Nhiệt độ thường, nóng và lạnh

Ngăn chứa nước máy 5,3 lít

ADD6912WH/74



Đảm bảo dòng nước ngọt mát, nhiệt độ thường, nóng và lạnh

Máy rót nước này siêu phù hợp với những người trẻ và những hộ gia đình nhỏ theo đuổi cuộc sống tiện lợi nhưng tinh tế. Ngoài thiết kế cổ điển và khéo léo, máy còn mang đến cho bạn dòng nước ngọt mát được đảm bảo qua thử nghiệm hương vị của SGS!

Đảm bảo nước sạch hơn

- Công nghệ Aquaporin Inside lọc nước tốt hơn trước
- Vị nước được tinh chế bằng than hoạt tính chất lượng cao
- Làm mát đôi peltier

Uống theo cách của bạn

- Nước nóng sạch theo yêu cầu trong vòng vài giây
- 5 cài đặt nhiệt độ cho các nhu cầu sử dụng khác nhau
- Chọn các cài đặt khối lượng thường dùng chỉ bằng cách nhấn nút

Thiết kế thuận tiện hơn cho bạn

- Bình đựng nước tinh khiết xách tay
- Cắm điện là chạy; không cần cài đặt
- Chỉ báo tuổi thọ của bộ lọc nhắc nhở thay thế bộ lọc đúng thời gian

Yên tâm sử dụng và bảo quản

- Công suất lọc 2.000 lít
- Chế độ tự làm sạch giúp vệ sinh đường ống nước thường xuyên

Những nét chính

Công nghệ Aquaporin Inside*

Khai thác sức mạnh của thiên nhiên, màng lọc thẩm thấu ngược mô phỏng sinh học kết hợp protein aquaporin để tái tạo quy trình lọc nước của chính thiên nhiên và lọc nước nhanh hơn và tốt hơn bao giờ hết. Hệ thống lọc có thể loại bỏ hiệu quả 110 loại chất có hại xuống còn 0,0001 micron*, gia đình bạn có thể thưởng thức nước uống sạch và ngon hơn.

Than hoạt tính sau màng Post Carbon

Bộ lọc than hoạt tính được làm bằng vỏ dừa tự nhiên, có giá trị iốt cao tới 1200 và các lỗ được tinh chế xuống còn 1 micron. Bộ lọc chất lượng cao đảm bảo dòng nước tinh khiết ngọt mát. Bộ lọc đã được kiểm tra và chứng nhận SGS.

Làm mát đôi peltier

Nhờ công nghệ làm mát đôi peltier đặc biệt, bạn có thể dễ dàng thưởng thức dòng nước mát lạnh sáng khoái với nhiệt độ xuống tới 6°C chỉ bằng cách chạm vào màn hình. Làm lạnh 1,0 lít xuống nhiệt độ thường (<25°C) trong vòng chưa đầy một giờ.

Nước nóng trong vòng vài giây



Nước nóng mới được phân phối trong vòng vài giây, ở nhiệt độ bạn thích, giữ trọn hương vị cho đồ uống của bạn.

5 cài đặt nhiệt độ

Chúng tôi cung cấp nước có hương vị tinh khiết từ nước ở nhiệt độ thường đến nước nóng để bạn pha trà, cà phê, sữa bột trẻ em, v.v.

Các cài đặt khối lượng thường dùng

Bạn luôn có thể tìm thấy lượng nước phù hợp để đổ đầy tách, cốc, chai hoặc bình.

Bình đựng nước tinh khiết xách tay

Nhờ thiết kế xách tay của bình đựng nước, bạn luôn có nhiều nước có hương vị tinh khiết để mang theo nấu ăn và pha chế đồ uống. Bạn thậm chí có thể làm lạnh một bình nước lọc trong tủ lạnh để làm đồ uống lạnh và đặt bình còn lại vào trạm nước để châm đầy.

Không cần cài đặt

Máy rót nước sẽ bắt đầu hoạt động ngay khi bạn kết nối nguồn điện và bật máy. Không cần cài đặt thêm.

Nhắc nhở thay bộ lọc

Chỉ báo tuổi thọ của bộ lọc nhắc nhở bạn thay bộ lọc đúng thời hạn để đảm bảo hiệu suất lọc tốt nhất.

Tuổi thọ bộ lọc dài

Bộ lọc RO có khả năng lọc hiệu quả 2.000 lít nước, giúp tiết kiệm hàng nghìn chai nhựa mỗi năm. Vì vậy, máy không chỉ tốt cho bạn mà còn tốt cho môi trường.

Chế độ tự làm sạch

Nếu không sử dụng trong thời gian dài, bạn chỉ cần kích hoạt chế độ tự làm sạch để rửa sạch đường ống nước bằng nước nóng, để bạn yên tâm hơn về việc vệ sinh hệ thống.

Các thông số

Hiệu suất lọc

- Giảm clo
- Giảm vi khuẩn
- Giảm độ cứng của nước
- Giảm thuốc trừ sâu
- Giảm Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC)
- Giảm vi rút
- Giảm kim loại nặng
- Giảm tổng chất rắn hòa tan (TDS)
- Tỷ lệ thoát nước: 75% (3:1)
- Tầng lọc: 5 tầng

Điều kiện áp dụng

Điện áp định mức: 220V

Thông số thiết bị lọc

- Thể tích lọc: 2000 lít
- Độ chính xác của thiết bị lọc: nhỏ tới 0,0001 micron
- Bộ lọc RO AQP 4 trong 1: ADD541/90
- Bộ lọc AQP RO tất cả trong một: Lên tới 12 tháng
- Lõi lọc than dừa hoạt tính Post carbon: ADD547/90

Thông số chung

- Kích thước sản phẩm (DxRxH): 211*398*333 mm
- Nguồn nước đầu vào phù hợp: Nước tinh khiết RO
- Nhiệt độ nước đầu vào: 5-38 °C
- Màn hình: LED
- Bình đựng nước tinh khiết
- Dung tích bình đựng nước tinh khiết: 1,2L
- Ngăn chứa nước máy: Dung tích 5,3 lít
- Xuất xứ: Sản xuất tại Trung Quốc

Thông số chính

- Công suất định mức: 2200 W
- Áp suất nước đầu vào: 0-0,06Mpa

Xuất xứ

Bộ phận phối lọc: Trung Quốc

