

# PHILIPS



Auriculares realmente inalámbricos

2000 series

Auriculares pequeños realmente inalámbricos

Estuche de carga de llavero

Sonido natural y graves dinámicos

Llamadas nítidas



TAT2149BK

## Pequeños, pero potentes

Con un diseño comodísimo y un aspecto excepcional, apenas notarás que llevas puestos estos pequeños auriculares inalámbricos durante todo el día. Su potencia no tiene nada que ver con su tamaño, ya que cuentan con un sonido espectacular y unos graves extra a bajo volumen. ¿Vas a salir? Puedes llevar el estuche hasta en un llavero.

### **Auriculares inalámbricos. Sonido grande, auriculares pequeños.**

- Auriculares superpequeños. Ajuste supercómodo
- Sonido excelente incluso a bajo volumen con los graves dinámicos
- Altavoces de 10 mm y función de refuerzo de graves
- Llamadas nítidas. Te escucharán con claridad

### **Estuche de carga de llavero. Materiales sostenibles.**

- Diseño y embalaje responsables
- Hasta 14 horas de tiempo de reproducción. El estuche de carga se puede llevar en un llavero
- Controles táctiles. Admite tus asistentes de voz favoritos
- Aplicación Philips Headphones. Personaliza tu sonido

### **Listos para el uso diario**

- Resistentes al sudor y a las salpicaduras (IPX4)
- Conexión Bluetooth multipunto sólida
- Conecta dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo
- Sonido cálido y natural, la firma de audio de Philips

# Destacados

### Auriculares superpequeños



Nuestros auriculares realmente inalámbricos más pequeños hasta la fecha cuentan con un diseño discreto que se ajusta a la perfección y ofrecen una sensación cómoda, incluso al usarlos todo el día. Los auriculares se colocan en el oído externo para no tener que introducirlos en el canal auditivo: si necesitas un poco más de agarre, hay tres tamaños de fundas de silicona (incluidas) entre las que elegir.

### Sonido natural. Graves dinámicos



Puede que estos auriculares realmente inalámbricos sean pequeños, pero no tendrás que subir el volumen para conseguir el mejor sonido de sus altavoces de 10 mm. Activa los graves dinámicos en el auricular izquierdo o en la aplicación Philips Headphones y disfruta de toda la potencia de tus líneas de bajo favoritas, incluso al escuchar música en silencio.

### Llamadas nítidas



Tu voz se oír con claridad en las llamadas. Un micrófono dedicado capta el sonido de tu voz a la vez que un algoritmo de reducción de ruido silencia parte del ruido de fondo del entorno que te rodea.

### Hasta 14 h (6 + 8)

Disfruta de 6 horas de tiempo de reproducción con una carga completa y 8 horas adicionales con el pequeño estuche de carga. Si necesitas una carga rápida, guarda los auriculares en el estuche durante 15 minutos para ganar 1 hora extra. Se necesitan 2 horas para recargar los auriculares por completo y el estuche se puede cargar mediante USB-C.

### Diseño responsable

Trabajamos continuamente para que nuestra cadena de suministro sea más sostenible y transparente. Estos auriculares están fabricados con plástico reciclado posconsumo con certificación RCS, y nuestro embalaje sin plástico está hecho con cartón reciclado con certificación FSC.

### Control sencillo

Los controles táctiles facilitan las cosas y los prácticos tonos de confirmación te permiten saber que has activado una función. Son

compatibles con Siri y el Asistente de Google y puedes conectarte a dos dispositivos a la vez. Son ideales si escuchas música en el teléfono y recibes notificaciones desde tu smartwatch.

### Aplicación Philips Headphones

Puedes usar la aplicación Philips Headphones para gestionar los dispositivos a los que estás conectado. También puedes ajustar el sonido con el ecualizador, activar o desactivar los controles táctiles, activar los graves dinámicos y mucho más.

### Resistencia a sudor y salpicaduras IPX4

Con una clasificación IPX4, estos auriculares realmente inalámbricos son completamente resistentes a las salpicaduras. Aguantarán un poco de sudor y no tendrás que preocuparte de que la lluvia te pille en la calle. Además, con un estuche de carga lo suficientemente pequeño como para llevarlo en el llavero, puedes llevar estas pequeñas maravillas a cualquier parte.

### Conexión Bluetooth sólida

La conexión Bluetooth avanzada te ofrece una conexión más estable para una transmisión perfecta, y puedes conectarte a dos dispositivos Bluetooth (iOS o Android) al mismo tiempo. Disfruta de una lista de reproducción o escucha tu podcast favorito sin interrupciones y sin molestos saltos de sonido.

### Distintivo del audio de Philips

Desde música hasta podcasts, disfrutarás de todo lo que escuches. Estos auriculares realmente inalámbricos cuentan con unos grandes altavoces ajustados al distintivo audio de Philips para que siempre disfrutes de un sonido cálido y natural con graves profundos.

## 2000 series

Auriculares realmente inalámbricos

TAT2149BK/00

# Especificaciones

### Sonido

Diámetro del altavoz: 10 mm  
Tipo de altavoz: Dinámico  
Resistencia: 16 ohmios  
Sensibilidad: 103 dB (1 kHz)  
Rango de frecuencia: 20-20 000 Hz  
Entrada de alimentación máxima: 10 mW

### Conectividad

Versión de Bluetooth: 5.4  
Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Alcance máximo: Hasta 10 m  
Conexión multipunto  
Código compatible: SBC

### Caja exterior

GTIN: 1 48 95229 14251 7  
Longitud: 23,10 cm  
Número de paquetes de consumo: 24  
Anchura: 21,10 cm  
Peso bruto: 2,280 kg  
Peso neto: 1,15 kg  
Peso tara: 1,13 kg  
Altura: 19,90 cm

### Comodidad

Resistencia al agua: IPX4  
Compatibilidad con la aplicación Philips  
Headphones  
Modo mono para TWS  
Posibilidad de actualización de firmware  
Tipo de controles: Tacto

### Caja interior

GTIN: 2 48 95229 14251 4  
Número de paquetes de consumo: 3  
Longitud: 10,70 cm  
Anchura: 9,80 cm  
Altura: 8,70 cm  
Peso bruto: 0,250 kg  
Peso neto: 0,14  
Peso tara: 0,11 kg

### Potencia

Número de pilas: 3 uds.  
Tiempo de carga: 2 hora(s)  
Rápido tiempo de carga: 15 mins for 1 hr  
Peso de la batería (total): 10,1 g  
Tiempo de reproducción de música: 6 + 8 h  
Tipo de batería (estuche de carga): Polímero de litio (integrada)  
Tipo de batería (auriculares): Polímero de litio (integrada)  
Capacidad de la batería (auriculares): 40 mAh  
Capacidad de la batería (estuche): 190 mAh

### Dimensiones del embalaje

Tipo de embalaje: Cartón  
Tipo de colocación: Colgante  
Número de productos incluidos: 1  
EAN: 48 95229 14251 0  
Altura: 9,5 cm  
Anchura: 9 cm  
Profundidad: 3,25 cm  
Peso bruto: 0,069 kg  
Peso neto: 0,048 kg  
Peso tara: 0,021 kg

### Accesorios

Guía de inicio rápido  
Estuche de carga  
Almohadillas: 3 pares (S/M/L)

### Diseño

Color: Negro  
Tipo de ajuste intrauditivo: Almohadillas de silicona  
Material de acoplamiento para la oreja: Silicona  
Ajuste para la oreja: Intrauditivo

### Telecomunicaciones

Micrófono para llamadas: 1 mic

### Asistente de voz

Compatibilidad con asistente de voz: Siri de Apple, Asistente de Google  
Activación del asistente de voz: Táctil multifunción  
Compatibilidad con asistente de voz

### Dimensiones

Peso total: 0,027 kg  
Dimensiones de los auriculares (An. x Pr. x Al.): 2,09 x 1,65 x 1,60 cm  
Dimensiones del estuche de carga (An. x Pr. x Al.): 4,96 x 2,60 x 3,07 cm

### UPC

UPC: 8 40063 20363 1

