



Philips WelcomeHive Pro  
2 - 8 Names  
Painel intercomunicador  
com 8 nomes

Painel intercomunicador com 8  
nomes

Instalação simplificada  
Uma solução escalável  
Excelente cobertura visual

DES9804VDP

## Painel intercomunicador para vídeo-intercomunicador – 8 nomes

### Solução multicasa para profissionais

Para equipar um bloco de apartamentos, escolha o Philips WelcomeHive Pro 2 que oferece vários painéis intercomunicadores, conforme do número de casas no edifício. Este vídeo-intercomunicador é muito adequado para edifícios públicos e instalações empresariais.

#### **Instalação simplificada**

- Instalação simplificada

#### **Compatibilidade com o Vigik**

- Compatibilidade com o Vigik

#### **Uma solução escalável**

- Uma solução escalável

#### **Compatibilidade com os regulamentos PMR**

- Compatibilidade com os regulamentos PMR

# PHILIPS

Painel intercomunicador com 8 nomes

Painel intercomunicador com 8 nomes Instalação simplificada, Uma solução escalável, Excelente cobertura visual

## Destaques

### Instalação simplificada



Com uma única fonte de alimentação por instalação (independentemente do número de monitores presentes no edifício) e da presença do dispositivo de comunicação BUS, reduzindo o número de cabos de ligação (não é necessário puxar cabos em cada habitação), o método de instalação da gama Philips WelcomeHive Pro 2 foi concebido para profissionais e instaladores.

### Compatibilidade com o Vigik



Graças à sua saída de alimentação dedicada, as estações das portas com 4, 8 e 16 nomes são compatíveis com dispositivos Vigik independentes. A segurança e o controlo de acessos são garantidos: os gestores dos edifícios têm total controlo sobre os tempos de acesso e os profissionais envolvidos neste tipo de acesso (fornecedores de energia, pessoal de manutenção, pessoal de entregas e serviços de emergência).

### Compatibilidade com os regulamentos PMR



As estações das portas com 4, 8 e 16 nomes estão adaptadas aos regulamentos relativos a PMR (pessoas com mobilidade reduzida): possuem um dispositivo reforçado para pessoas portadoras de deficiências auditivas, com três luzes indicadoras que se acendem sucessivamente quando o visitante toca, quando o residente responde e quando a porta de entrada abre.

### Uma solução escalável



Adicione ou solicite a adição dos acessórios de que necessita: combine até dois monitores por ranhura, até 16 ecrãs no total (o modelo de 16 nomes só aceita um monitor por ranhura). O Philips WelcomeHive Pro 2 também é compatível com todas as entradas de controlo de contacto seco com fios, dispositivos de abertura de portões elétricos e motores dos portões.

DES9804VDP/10

## Especificações

### Garantia

- Anos: 3

### Cabos

- Circuito: 2 fios



Data de publicação  
2024-10-12

Versão: 2.2.1

EAN: 33 45115 31063 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)