



Philips 2000 series  
True 무선 헤드폰

작지만 완전 무선 이어버드  
키체인 충전 케이스  
자연스러운 음향. 다이내믹한  
중저음  
선명한 통화 품질



TAT2149WT

## 작지만 강력함

매우 편안한 디자인의 이 작은 완전 무선 이어버드는 하루 종일 착용감이 좋고 보기에도 좋습니다! 낮은 볼륨에서도 뛰어난 사운드와 중저음 강조되어 크기 이상의 감동을 선사합니다. 외출할 때도 열쇠고리에도 쏙 들어가는 케이스입니다.

### 진정한 무선 이어버드. 뛰어난 사운드의 소형 이어버드

- 초소형 이어버드. 매우 편안한 착용감
- 다이내믹 중저음으로 낮은 볼륨에서도 뛰어난 음향을 선사합니다.
- 10mm 드라이버 및 중저음 부스트 기능
- 선명한 통화 품질. 음성을 더 잘 전달할 수 있습니다.

### 키링 충전 케이스 친환경적 소재.

- 최대 14 시간의 재생 시간. 키링으로 사용 가능한 충전 케이스
- 재활용 플라스틱, 친환경 포장
- 터치 컨트롤. 선호하는 음성 어시스턴트를 지원합니다.
- 필립스 헤드폰 앱. 사운드 맞춤화

### 일상적인 사용 준비

- IPX4 방수 및 방한
- 안정적인 Bluetooth 멀티포인트 연결
- 두 대의 Bluetooth 장치에 동시 연결
- 따뜻하고 자연스러운 음향. 필립스 사운드 시그니처

# PHILIPS

## True 무선 헤드폰

작지만 완전 무선 이어버드 키체인 충전 케이스, 자연스러운 음향. 다이내믹한 중저음, 선명한 통화 품질

# 사양

### 사운드

- 스피커 직경 : 10 mm
- 드라이버 유형 :: 다이내믹
- 임피던스 : 16 Ω
- 감도 : 94dB(1KHz, -10dBfs)
- 주파수 범위 : 20~20,000Hz
- 최대 전원 입력 : 10mW

### 연결

- Bluetooth 버전 : 5.4
- Bluetooth 프로파일 : A2DP, AVRCP, HFP
- 최대 범위 : 최대 10m
- 멀티포인트 연결
- 지원 코덱 : SBC

### 외부 상자

- GTIN: 1 48 95229 15002 4
- 길이 : 23.10cm
- 소비자 패키지 수 : 24
- 폭 : 21.10cm
- 총 중량 : 2.280kg
- 순 중량 : 1.15kg
- 용기 중량 : 1.13kg
- 높이 : 19.90cm

### 편의성

- 방수 : IPX4
- 필립스 헤드폰 앱 지원
- TWS 옹 모노 모드
- 펌웨어 업데이트 가능
- 컨트롤 유형 : 감촉으로

### 내부 상자

- GTIN: 2 48 95229 15002 1
- 길이 : 10.70cm
- 소비자 패키지 수 : 3
- 폭 : 9.80cm
- 높이 : 8.70cm
- 총 중량 : 0.250kg
- 순 중량 : 0.14kg
- 용기 중량 : 0.11kg

### 소비전력

- 배터리 개수 : 3 개
- 충전 시간 : 2 시간
- 고속 충전 시간 : 15 mins for 1 hr

- 배터리 중량 (총) : 10.1g
- 음악 재생 시간 : 6 + 8 시간
- 배터리 유형 (충전 케이스) : 리튬 폴리머 (내장형)
- 배터리 유형 (이어버드) : 리튬 폴리머 (내장형)
- 배터리 용량 (이어버드) : 40mAh
- 배터리 용량 (케이스) : 190mAh

### 포장 크기

- 포장 유형 : 상자
- 선반 배치 유형 : 걸이
- 포함된 제품 수 : 1
- EAN: 48 95229 15002 7
- 높이 : 9.5cm
- 폭 : 9cm
- 길이 : 3.25cm
- 총 중량 : 0.069kg
- 순 중량 : 0.048kg
- 용기 중량 : 0.021kg

### 액세서리

- 퀵 스타트 가이드
- 충전 케이스
- 이어 팁 : 3 쌍 (S, M, L)

### 디자인

- 색상 : 화이트
- 이어폰형 피팅 유형 : 실리콘 이어 팁
- 이어 커플링 소재 : 실리콘
- 이어 피팅 : 이어폰형

### 통신

- 통화용 마이크 : 1 mic

### 음성 지원

- 음성 지원 호환 : Apple Siri, Google Assistant
- 음성 지원 활성화 : 다기능 터치
- 음성 지원 도움

### 규격

- 총 중량 : 0.027kg
- 이어버드 규격 (W x D x H): 2.09 x 1.65 x 1.60cm
- 충전 케이스 규격 (W x D x H): 4.96 x 2.60 x 3.07cm

TAT2149WT/97

# 주요 제품

### 초소형 이어버드

필립스 초소형 무선 이어버드는 하루 종일 착용해도 잘 맞고 착용감도 좋은 로우 프로파일 디자인을 자랑합니다. 이어팁이 컷구멍으로 파고들지 않도록 외이도에 고정되어 있으며, 그림감이 좀 더 필요한 경우 세 가지 크기의 실리콘 슬리브(포함)를 선택할 수 있습니다.

### 탁월한 음향. 다이내믹한 중저음

당사의 완전 무선 이어버드는 작지만 10mm 드라이버로 최고의 음향을 맞추기 위해 볼륨을 높일 필요가 없습니다. 왼쪽 이어버드에서 다이내믹한 중저음을 활성화하거나 필립스 헤드폰 앱을 활성화하면 조용히 음악을 들을 때도 좋아하는 저음의 강력한 사운드를 마음껏 즐길 수 있습니다.

### 선명한 통화 품질

통화 중 귀하의 음성이 이어버드를 통해 선명하게 전달됩니다. 전용 마이크가 사용자의 목소리를 포착하고 소음 감소 알고리즘이 주변 소음을 줄여 줍니다.

### 최대 14 시간 (6 + 8)

완전 충전으로 6시간 재생이 가능하며 소형 충전 케이스를 사용하면 추가로 8시간까지 재생 가능합니다. 빠른 충전이 필요한 경우 이어버드를 케이스에 다시 넣어 15분만 충전하면 1시간 더 사용할 수 있습니다. 이어버드를 완충하는 데는 2시간이 걸리며 USB-C로 케이스를 충전할 수 있습니다.

### 친환경적 소재

당사의 이어버드는 오래된 병과 기타 플라스틱 폐기물로 만든 PCR 소재를 사용했으며, 플라스틱을 사용하지 않은 포장재를 사용했습니다. 또한 전자 폐기물을 줄이기 위해 USB-C 케이블을 사용하지 않았습니다.

### 간편한 컨트롤

터치 컨트롤로 간편하게 조작할 수 있으며, 유용한 확인음을 통해 기능을 활성화했음을 알 수 있습니다. Siri와 Google 어시스턴트가 모두 지원되며, 한 번에 두 개의 장치에 연결할 수 있습니다. 휴대폰에서 음악을 스트리밍하면서 스마트워치에서 알림을 받을 때 유용합니다.

### 필립스 헤드폰 앱

필립스 헤드폰 앱을 사용하여 연결된 장치를 관리하거나 잃어버린 이어버드를 찾을 수 있습니다! 이퀄라이저로 사운드를 미세 조정하고, 터치 컨트롤을 켜거나 끄고, 다이내믹 베이스를 활성화하는 등의 작업도 할 수 있습니다.

### IPX4 방수 / 방한

IPX4 등급의 진정한 무선 이어버드는 생활 방수 기능을 갖추고 있습니다. 약간의 땀에도 끄떡없고 비를 맞더라도 걱정할 필요가 없습니다. 또한 키링으로 걸 수 있을 정도로 작은 충전 케이스로 어디든 휴대할 수 있습니다.

### 안정적인 Bluetooth 연결

원활한 스트리밍을 위해 고급 Bluetooth 연결로 보다 안정적인 연결을 제공하며, 두 대의 Bluetooth 장치 (iOS 또는 Android)에 동시에 연결할 수 있습니다. 재생목록을 즐기거나 좋아하는 팟캐스트를 사운드 저하 없이 들을 수 있습니다.

### 필립스 사운드 시그니처

음악부터 팟캐스트까지, 귀로 듣는 모든 것을 더 좋아하게 될 것입니다. 이 진정한 무선 이어버드는 필립스 사운드 시그니처에 맞춘 대형 드라이버를 자랑합니다. 어떤 콘텐츠를 좋아하든 깊이 있는 베이스와 따뜻하고 자연스러운 사운드를 만끽하실 수 있습니다.



발행 일자 2024-09-19

버전 : 2.2.1

EAN: 48 95229 15002 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com