

PHILIPS



Casques/écouteurs
True Wireless

2000 series

Écouteurs True Wireless au design compact

Boîtier de charge pour porte-clés

Un son naturel, des basses dynamiques

Appels clairs



TAT2149WT

La puissance compacte

Avec leur design ultra-confortable et compact, ces écouteurs True Wireless sont élégants et agréables à porter toute la journée. Ils offrent un son exceptionnel et des basses puissantes à volume réduit. Vous sortez ? Le boîtier s'attache même à votre porte-clés !

Écouteurs True Wireless. Son exceptionnel, format ultra-compact.

- Écouteurs ultra-compacts. Maintien confortable.
- Un excellent son, même à volume réduit, grâce à Dynamic Bass
- Haut-parleurs de 10 mm et fonction d'amplification des basses
- Des appels clairs pour vos interlocuteurs

Boîtier de charge pour porte-clés. Matériaux durables.

- Jusqu'à 14 heures d'autonomie. Boîtier de charge à attacher au porte-clés.
- Plastique recyclé, emballage responsable.
- Commandes tactiles : prise en charge de vos assistants vocaux préférés
- Application Philips Headphones. Personnalisez votre son.

Pour une utilisation quotidienne

- Résistant à la transpiration et aux éclaboussures IPX4
- Excellente connectivité multipoint Bluetooth®
- Connectez deux appareils Bluetooth® simultanément.
- La signature sonore chaleureuse et naturelle de Philips

Points forts

Écouteurs ultra-compacts



Nos écouteurs True Wireless les plus compacts affichent un design discret qui s'adapte parfaitement à vos oreilles, pour un confort exceptionnel toute la journée. Les écouteurs se placent dans l'oreille externe : adieu la pression dans votre conduit auditif ! Besoin de plus de maintien ? Faites votre choix parmi les trois tailles d'embouts en silicone (inclus).

Un excellent son, Dynamic Bass



Ces écouteurs True Wireless sont compacts, mais vous n'aurez pas besoin d'augmenter le volume pour optimiser le son diffusé par les haut-parleurs de 10 mm. Activez Dynamic Bass sur l'écouteur gauche ou dans l'application Philips Headphones pour profiter de toute la puissance de vos lignes de basses préférées, même à volume réduit.

Appels clairs



Votre voix sera perçue clairement pendant vos appels téléphoniques. Un micro dédié capte le son de votre voix tandis qu'un algorithme de réduction du bruit atténue une partie du bruit de fond autour de vous.

Jusqu'à 14 h (6 + 8)

Vous bénéficiez de 6 heures d'autonomie par charge complète, et de 8 heures supplémentaires grâce au petit boîtier. Besoin de plus de temps ? Remplacez les écouteurs dans le boîtier pendant seulement 15 minutes pour obtenir une heure supplémentaire. Les écouteurs se rechargent entièrement en 2 heures et le boîtier peut être chargé via une connexion USB-C.

Matériaux durables

Ces écouteurs intègrent des matériaux PCR fabriqués à partir d'anciennes bouteilles et d'autres déchets plastiques. De plus, notre emballage ne contient aucun plastique. Nous n'avons pas inclus de câble USB-C pour réduire les déchets électroniques.

Commande simple

Les commandes tactiles vous simplifient la vie et les tonalités de confirmation pratiques vous permettent de savoir si vous avez activé une fonction. Siri et l'Assistant Google sont tous deux pris en charge et vous pouvez connecter deux

appareils à la fois. C'est l'idéal si vous écoutez de la musique en streaming sur votre téléphone ou si votre montre connectée vous envoie des notifications.

Application Philips Headphones

L'application Philips Headphones vous permet de gérer les appareils connectés ou de trouver un écouteur égaré ! Vous pouvez également ajuster le son avec l'égaliseur, activer ou désactiver les commandes tactiles, activer Dynamic Bass, et plus encore.

Résistance transpi./éclaboussures IPX4

Avec un indice de protection IPX4, ces écouteurs True Wireless résistent parfaitement aux éclaboussures. Ils ne craignent pas la transpiration, et vous n'aurez pas à vous inquiéter en cas de pluie. Le boîtier de charge est compact et s'attache à votre porte-clés, parfait pour emporter ces petites merveilles partout !

Excellente connectivité Bluetooth®

La connectivité Bluetooth® avancée assure une connexion plus stable pour un streaming fluide, et permet de connecter deux appareils Bluetooth® (iOS ou Android) en même temps. Écoutez votre playlist ou votre podcast préféré sans interruption ni baisse de son gênante.

La signature sonore de Philips

Musique ou podcasts : profitez de ce que vous écoutez ! Ces écouteurs True Wireless sont dotés de larges haut-parleurs, réglés selon la signature sonore de Philips. Quels que soient vos goûts, vous apprécierez le son chaleureux et naturel aux basses profondes.

Caractéristiques

Niveau sonore

Diamètre du haut-parleur: 10 millimètre
Type de haut-parleur: Dynamique
Impédance: 16 ohms
Sensibilité: 103 dB (1 kHz)
Réponse en fréquences: 20-20 000 Hz
Puissance d'entrée maximale: 10 mW

Connectivité

Version Bluetooth[®]: 5,4
Profils Bluetooth[®]: A2DP, AVRCP, HFP
Portée maximale: Jusqu'à 10 m
Connexion multipoint
Codec pris en charge: SBC

Carton externe

GTIN: 1 48 95229 14252 4
Nombre d'emballages client: 24
Longueur: 23,10 cm
Largeur: 21,10 cm
Poids brut: 2,280 kg
Poids net: 1,15 kg
Poids à vide: 1,13 kg
Hauteur: 19,90 cm

Pratique

Étanchéité: IPX4
Prise en charge de l'application
Philips Headphones
Mode mono pour TWS
Mises à jour du micrologiciel possibles
Type de commande: Touch

Carton interne

GTIN: 2 48 95229 14252 1
Nombre d'emballages client: 3
Longueur: 10,70 cm
Largeur: 9,80 cm
Hauteur: 8,70 cm
Poids brut: 0,250 kg
Poids net: 0,14 kg
Poids à vide: 0,11 kg

Alimentation

Nombre de piles: 3 pièces
Temps de charge: 2 heure(s)
Temps de charge rapide: 15 mins for 1 hr
Poids de la batterie (total): 10,1 g
Autonomie en lecture: 6 h + 8 h
Type de batterie (boîtier de charge): Lithium-polymère (intégrée)
Type de batterie (écouteur): Lithium-polymère (intégrée)
Capacité de la batterie (écouteur): 40 mAh
Capacité de la batterie (boîtier): 190 mAh

Dimensions du produit emballé

Type d'emballage: Carton
Type d'installation en rayon: Suspension
Nombre de produits inclus: 1
EAN: 48 95229 14252 7
Hauteur: 9,5 cm
Largeur: 9 cm
Profondeur: 3,25 cm
Poids brut: 0,069 kg
Poids net: 0,048 kg
Poids à vide: 0,021 kg

Accessoires

Guide de démarrage rapide
Coffret de chargement
Embouts: 3 paires (S/M/L)

Design

Couleur: Blanc
Type d'ajustement intra-auriculaire: Embout en silicone
Matériau de couplage auriculaire: Silicone
Ajustement auriculaire: Intra-auriculaire

Télécommunication

Micro pour les appels: 1 mic

Assistant vocal

Compatible assistant vocal: Siri d'Apple, Assistant Google
Activation de l'assistant vocal: Tactile multifonction
Prise en charge d'assistant vocal

Dimensions

Poids total: 0,027 kg
Dimensions des écouteurs (l x P x H): 2,09 x 1,65 x 1,60 cm
Dimensions du boîtier de charge (l x P x H): 4,96 x 2,60 x 3,07 cm

UPC

UPC: 8 40063 20364 8

