

# PHILIPS



Iš tikrųjų belaidės  
ausinės

2000 series

Mažos visiškai belaidės ausinės

Prie raktų kabinamas įkrovimo dėklas

Natūralus garsas. Dinam. žem. dažniai

Aiškūs skambučiai



TAT2149BK

## Mažas ir galingas

Šias nedideles, itin patogaus dizaino ir dailias tikrai belaides ausines malonu naudoti visą dieną! Jos mažos, bet galingos ir pasižymi puikiu garsu bei sodriais žemaisiais dažniais klausantis tyliai. Kažkur keliaujate? Dėklą galite pritvirtinti prie raktų žiedo.

### **Visiškai belaidės ausinės. Puikus garsas, maži antgaliai.**

- Itin mažos ausinės. Itin patogiai įsideda
- Puikus garsas net klausantis tyliai su „Dynamic Bass“
- 10 mm garsiakalbiai ir žemųjų dažnių stiprinimo funkcija
- Aiškūs skambučiai. Pašnekovai išgirs, ką sakote

### **Prie raktų kabinamas įkrovimo dėklas. Tvarios medžiagos.**

- Veikia iki 14 val. Įkrovimo dėklą galima pasikabinti prie raktų
- Perdirbtas plastikas, atsakingai pagaminta pakuotė
- Jutikliniai valdikliai. Veikia su mėgstama pagalbine balso programa
- „Philips“ ausinių programa. Pritaikykite garsą savo poreikiams

### **Paruošta naudoti kasdien**

- IPX4 atsparios purlams ir prakaitui
- Stiprus „Bluetooth“ daugiataškis ryšys
- Prisijunkite prie dviejų „Bluetooth“ prietaisų tuo pačiu metu
- Šiltas, natūralus garsas. „Philips“ garsas

# Ypatybės

### Itin mažos ausinės



Mūsų mažiausios visiškai belaidės ausinės pasižymi kompaktišku korpusu, kuris patogiai įsideda ir nekelia diskomforto net dėvint visą dieną. Ausinės laikosi ausies kaušelyje, dėl to ausinės nereikia grūsti giliai į ausies landą: jei ausinės laikosi netvirtai, galima išsirinkti vieną iš trijų skirtingų dydžių silikoninių antgalių (pridedami).

### Puikus garsas. „Dynamic Bass“



Šios visiškai belaidės ausinės atrodo mažos, bet pasižymi galingu garsu, sklindančiu iš 10 mm garsiakalbių. Palietus kairiąją ausinę arba „Philips“ ausinių programėlėje galima įjungti funkciją „Dynamic Bass“, kuri leis mėgautis mėgstama bosu partija net klausantis tyliai.

### Aiškūs skambučiai



Pokalbiuose jūsų balsas girdėsiai aiškiai ir garsiai. Atskiras mikrofonas perduoda jūsų balsą, o triukšmo mažinimo algoritmas nutildo dalį foninio aplinkos triukšmo.

### Iki 14 val. (6 + 8)

Visiškai įkrovę naudosite 6 val. Mažytis įkrovimo dėklas suteiks papildomas 8 val. Jei reikia greitai įkrauti, įdėkite ausines į dėklą vos 15 minučių ir galėsite jomis naudotis dar valandą. Visiškai įkrauti ausines trunka 2 val., o dėklą galima įkrauti per USB-C jungtį.

### Tvarios medžiagos

Šios ausinės gaminamos iš PCR medžiagos, kuri išgaunama iš panaudotų butelių ir kitų plastiko atliekų, o pakuotėje visiškai nėra plastiko. Taip pat nepridedame USB-C laido, kad sumažintume elektroninių atliekų kiekį.

### Paprastas valdymas

Valdyti jutikliniais valdikliais be galo paprasta, o garsiniai patvirtinimo signalai praneša, ar įjungėte funkciją. Veikia su „Siri“ ir „Google Assistant“, be to, galite prijungti prie dviejų

įrenginių vienu metu. Ši funkcija praverčia, norint klausytis muzikos iš telefono ir gauti išmaniojo laikrodžio įspėjimus.

### „Philips“ ausinių programa

Naudodami „Philips“ ausinių programą galite valdyti, prie kurių įrenginių prisijungti ar rasti pamestą ausinę! Taip pat galite tiksliai reguliuoti skirtingus garso dažnius, įjungti arba išjungti jutiklinius valdiklius, įjungti „Dynamic Bass“ ir ne tik.

### IPX4 apsauga nuo pusrų / prakaito

Šioms visiškai belaidėms ausinėms suteiktas IPX4 įvertinimas, todėl jos visiškai atsparios pusrslams. Joms nepakenks nei prakaitas, nei užklupęs lietus. Be to, jų įkrovimo dėklas toks mažas, kad jį galima kabinti prie raktų, todėl šį mažytį stebuklą galima visur nešiotis su savimi.

### Stiprus „Bluetooth“ ryšys

Pažangus „Bluetooth“ ryšys suteikia stabilesnį ryšį, kad galėtumėte sklandžiai transliuoti ir tuo pačiu metu prijungti iki dviejų „Bluetooth“ prietaisų („iOS“ arba „Android“). Mėgaukitės grojaraščiu arba be pertraukų klausykitės mėgstamos tinklalaidės be erzinančių garso pokyčių.

### „Philips“ garsas

Puikiai skambės visi jūsų įrašai – tiek muzika, tiek tinklalaidės! Šios visiškai belaidės ausinės pasižymi dideliais garsiakalbiais, suderintais pagal „Philips“ garso standartus. Kad ir ko klausytumėtės, galėsite mėgautis šiltu, natūraliu garsu ir sodriais žemaisiais dažniais.

## 2000 series

Iš tikrųjų belaidės ausinės

TAT2149BK/00

# Specifikacijos

### Garsas

Garsiakalbio skersmuo: 10 mm  
Garsiakalbio tipas: Dinaminis  
Pilnutinė varža: 16 omų  
Jautrumas: 103 dB (1 kHz)  
Dažnių diapazonas: 20–20000 Hz  
Didžiausia įvesties galia: 10 mW

### Prijungimo galimybė

„Bluetooth“ versija: 5,4  
„Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP  
Maksimalus diapazonas: Iki 10 m  
Daugiataškis ryšys  
Palaikomas kodekas: SBC

### Išorinė kartoninė dėžutė

GTIN: 1 48 95229 14251 7  
Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24  
Ilgis: 23,10 cm  
Plotis: 21,10 cm  
Bendras svoris: 2,280 kg  
Grynasis svoris: 1,15 kg  
Pakuotės svoris: 1,13 kg  
Aukštis: 19,90 cm

### Patogumas

Atsparumas vandeniui: IPX4  
„Philips“ ausinių programėlės palaikymas  
TWS skirtas režimas „Mono“  
Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai  
Valdiklių tipas: Lietimas

### Vidinė dėžutė

GTIN: 2 48 95229 14251 4  
Ilgis: 10,70 cm  
Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3  
Plotis: 9,80 cm  
Aukštis: 8,70 cm  
Bendras svoris: 0,250 kg  
Grynasis svoris: 0,14 kg  
Pakuotės svoris: 0,11 kg

### Maitinimas

Maitinimo elementų skaičius: 3 vnt.  
Įkrovimo laikas: 2 val.  
Greitojo įkrovimo trukmė: 15 mins for 1 hr  
Baterijos svoris (iš viso): 10,1 g  
Muzikos grojimo trukmė: 6 + 8 val.  
Akumulatoriaus tipas (įkrovimo dėklas): Ličio polimerų (integruota)  
Akumulatoriaus tipas (ausinė): Ličio polimerų (integruota)  
Akumulatoriaus talpa (ausinė): 40 mAh  
Akumulatoriaus talpa (dėklas): 190 mAh

### Pakuotės matmenys

Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė  
Išdėstymo tipas: Pakabinti  
Pridedamų gaminių skaičius: 1  
EAN: 48 95229 14251 0  
Aukštis: 9,5 cm  
Plotis: 9 cm  
Gylis: 3,25 cm  
Bendras svoris: 0,069 kg  
Grynasis svoris: 0,048 kg  
Pakuotės svoris: 0,021 kg

### Priedai

Trumpa instrukcija  
Įkrovimo dėklas  
Ausų gaubteliai: 3 poros (S / M / L)

### Konstrukcija

Spalva: Juoda  
Į ausis įdedamo tipo: Silikoninis ausinių antgalis  
Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Silikoninis  
Įdedama į ausis: Įdedamos į ausis

### Telekomunikacijos

Skambučiams skirtas mikrofonas: 1 mic

### Pagalbinė balso programa

Suderinama su pagalbine balso programa:  
„Apple Siri“, „Google Assistant“  
Pagalbinės balso programos aktyvinimas:  
Daugiafunkcis jutiklinis  
Pagalbinės balso programos palaikymas

### Matmenys

Bendras svoris: 0,027 kg  
Ausinių matmenys (P x G x A): 2,09 x 1,65 x 1,60 cm  
Įkrovimo dėklo matmenys (P x G x A): 4,96 x 2,60 x 3,07 cm

### UPC

UPC: 8 40063 20363 1

