



Philips 7000 series
Yüz tanıma özellikli akıllı
kilit

3D yüz tanıma özellikli kilit açma

Ultrasonik algılamalı uyanma
Gizli parmak izi sensörü
Wi-Fi bağlantısı

DDL702NAGBW

Temassız kilit açma deneyiminin keyfini çıkarın

3D yüz tanıma özelliği

Philips DDL702-8HWS, hassas ve verimli 3D yüz tanıma teknolojisini kullanarak kapıyı rahatça açabilmenize imkan tanır. %0,0001'den* az yanlış kabul oranı (FAR) ile yüz taraması aracılığıyla kilit açmanızı sağlar.

Mükemmel akıllı yaşam kilidi

- Kilit açmanın hızlı yolu
- Güç tasarrufu sağlayan akıllı algılama
- Dahili Wi-Fi modülüyle kolay bağlantı olanağı

Ev güvenliğini artıran yükseltilmiş akıllı çip

- Daha fazla güvenlik
- Tek tutuşla kolay kilit açma

Kolay yaşam bununla bitmiyor

- Kapıyı manuel olarak kilitleme zahmetinden kurtulun
- El algılandığında kapı açılır

PHILIPS

Yüz tanıma özellikli akıllı kilit

3D yüz tanıma özellikli kilit açma Ultrasonik algılamalı uyanma, Gizli parmak izi sensörü, Wi-Fi bağlantısı

DDL702NAGBW/97

Özellikler

3D yüz tanıma



Philips DDL702-8HWS, nesnelerin dinamik üç boyutlu verilerini elde etmek için insan gözüyle görüntülemeyi simüle eden ve kullanıcının yüzünün 3D görüntülerini oluşturan bir çift kamera ile birlikte gelir. Sadece fotoğraf veya videolardaki kişileri değil, aynı zamanda makyajlı kişileri de etkili bir şekilde tanıyarak size sıfır işlem ile kilit açma deneyimi sunar.

Ultrasonik algılamalı uyanma



Bir hedef kilidin önüne yaklaşıp durduğunda, donanımda bulunan ultrasonik sensör modülü hedeften yansıyan dalgaları hızlı bir şekilde hesaplar. İnsan hareketi tespit ederse yüz tanıma çalışmaya başlar. Test verileri, ultrasonik sensör modülünün güç tüketiminin geleneksel kızılötesi sensör modülünün yalnızca %10'u kadar olduğunu göstermektedir. Bu modül enerji açısından son derece verimlidir ve DDL702-8HWS'nin uzun ömürlü pil ömrünü garanti eder.

Wi-Fi bağlantısı



Dahili Wi-Fi modülü, internete kolay erişim sağlar. Akıllı kilit erişim kayıtlarını ve PIN kodu bilgilerini Philips EasyKey Uygulaması aracılığıyla her yerden kontrol edebilirsiniz. Geçici PIN kodunun uzaktan dağıtımı, siz evde yokken bile evinizi akrabalarınız ve arkadaşlarınız için erişilebilir hale getirir.

Gizli parmak izi sensörü



Philips DDL702-8HWS, tutma yerinin iç kısmındaki gizli parmak izi sensörü tasarımıyla sensörü kötü amaçlı zarar vermeye karşı etkili bir şekilde koruyabilir ve sensörün kullanım ömrünü uzatabilir. Tutma yerini tuttuğunuzda parmak ucunuz doğal olarak sensörün üzerine gelir. Başarılı bir kimlik doğrulamasının ardından tutma yerini iterek kapı kilidini açabilirsiniz.

İkili doğrulama



İkili doğrulama modunda, ev güvenliği için çift koruma sağlayan herhangi iki doğrulama yöntemini (yüz tanıma, parmak izi ve PIN kodu) kullanarak kapıyı açabilirsiniz.

İç mekan kızılötesi sensörüyle kilit açma



Kapı, dokunmatik sensör ve tutma yerindeki kızılötesi sensörle çok daha kolay açılabilir. El, dokunmatik sensöre dokunduğunda ve kızılötesi sensör engeli algıladığında kilit açılır.

Tam otomatik yuva



Philips DDL702-8HWS tamamen otomatik yuva kullanır. Herhangi bir ekstra işlem gerekmeden, kapı kapatıldıktan sonra kilit dili dışarı çıkar. Kapı tam kilitlenmezse size kapı kilidi durumunu hatırlatmak için bir uyarı tetikler.

Teknik Özellikler

Tasarım ve Görünüm

- Renk: Obsidyen siyah
- Gövde: İtilebilir-çekilebilir tutma yeri
- Parmak İzi Sensörü: Yarı iletken

Erişim Çözümü

- Parmak izi
- Parola/PIN Kodu
- Geçici PIN kodu
- Mekanik Anahtar
- Yüz Tanıma Özellikli Kilit Açma

Kilit Kapasitesi

- Ana PIN Kodu: 1
- Kullanıcı PIN Kodu: En fazla 20
- Tek Seferlik PIN Kodu: 1

Güç Özellikleri

- Güç Kaynağı: 8 AA pil
- Pil Tipi: Alkalın Piller
- Kullanım Zamanı: 6 ay*
- Maksimum Pil Kapasitesi: 8 pil
- Acil Durum Güç Kaynağı: 5 V power bank

Kolay Kullanım

- Gösterge: Kapı kilitleri durum uyarısı, Düşük pil uyarısı, Sessiz durum uyarısı, Dışarıdan zorla kilitleme uyarısı, Sistem kilitleme uyarısı
- Sesli Rehber: İnsan sesi rehber

Akıllı Kilit İşlevleri

- Yuva: C sınıfı kilit silindiri
- Kilitleme İşlevi: İç mekan sürgü kilit, Sistem kilitleme
- Güvenlik İşlevi: İkili doğrulama, Sahte PIN kodu, Dışarıdan zorla kilitleme işlevi
- Alarm İşlevi: Anormal cıvata alarmı

Mod

- Çalışma Modu: Auto modu, Manuel mod

Kurulum

- Kapı Kalınlığı: 38 - 60 mm, 60 - 90 mm, 90 - 120 mm, Diğer aralık*
- Kapı Açılma Yönü: Sol içe açılma, Sol dışa açılma, Sağ içe açılma, Sağ dışa açılma
- Kapı Türü: Hırsızlık önleyici kapı, Bakır kapı, Ahşap kapı



Yayın tarihi 2024-10-12

Sürüm: 6.6.1

EAN: 69 71318 50302 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* 6 ay: Bu, dahili test verileridir; gerçek süre, kullanım sıklığına göre değişebilir.
* Ürün fotoğraflarında gösterilen dijital tuş takımı gerçek ekrandan farklı olabilir. Lütfen asıl kullanım sırasında dijital tuş takımının görünümüne bakın.
* Diğer seri: Birlikte verilen montaj kiti, belirtilen kalınlığa sahip kapılar için uygundur. Bu ürün yelpazesinin dışındaki kapılar için lütfen yetkili Philips akıllı kilit müşteri destek merkezlerine veya belirlenen çevrimdışı bayilere danışın.