

PHILIPS



True wireless koptelefoon
(oordopjes)

2000 series

Kleine True Wireless-oortjes
Oplaaddoosje met sleutelhanger
Natuurlijk geluid. Dynamische bas
Heldere telefoongesprekken



TAT2149WT

Klein maar krachtig

Dankzij het comfortabele design zitten deze kleine draadloze oordopjes de hele dag goed en zien ze er geweldig uit! Ondanks hun kleine formaat produceren ze fantastisch geluid en extra bas bij lage volumes. Gaat u op pad? Het doosje past zelfs aan een sleutelhanger.

True wireless-oortjes. Geweldig geluid, kleine oortjes.

- Ultrakleine oortjes. Supercomfortabele pasvorm
- Geweldig geluid, zelfs bij een laag volume, met dynamische bas
- Drivers van 10 mm, met Bass Boost-functie
- Duidelijke gesprekken. U bent altijd goed te verstaan

Oplaaddoosje met sleutelhanger. Duurzame materialen.

- Tot 14 uur afspeeltijd. Oplaaddoosje past aan een sleutelhanger
- Gerecycled plastic, verantwoorde verpakking
- Aanraakbediening. Ondersteunt uw favoriete spraakassistenten
- De app 'Philips Headphones'. Pas uw geluid aan

Klaar voor dagelijks gebruik

- IPX4, zweet- en waterbestendig
- Stabiele Bluetooth multipoint-verbinding
- Met twee Bluetooth-apparaten tegelijk verbinding maken
- Warm, natuurlijk geluid. Het unieke geluid van Philips

Kenmerken

Ultrakleine oortjes



Onze kleinste True Wireless-oortjes hebben een subtiel ontwerp dat geweldig past en aanvoelt, zelfs als u ze de hele dag draagt. De oortjes zitten in uw buitenoor, zodat u ze niet in uw gehoorgang hoeft te duwen. U kunt kiezen uit drie maten siliconen dopjes (meegeleverd), zodat ze goed blijven zitten.

Geweldig geluid. Dynamische bas



Deze True Wireless oordopjes zijn misschien klein, maar het volume hoeft niet omhoog voor het beste geluid uit de drivers van 10 mm. Activeer de dynamische bas via het linkeroortje of in de Philips Headphones-app en geniet van het volle vermogen van uw favoriete baslijnen, zelfs wanneer u op laag volume luistert.

Heldere telefoongesprekken



Uw stem komt duidelijk door wanneer u een telefoongesprek voert. Een speciale microfoon pikt het geluid van uw stem op, terwijl een ruisonderdrukkingsalgoritme achtergrondgeluiden van de wereld om u heen onderdrukt.

Maximaal 14 uur (6 + 8)

Na volledig opladen kunt u 6 uur afspelen en nog 8 uur extra met het kleine oplaaddoosje. Als u een snelle boost nodig hebt, doet u de oortjes slechts 15 minuten in het doosje voor een uur langer luisteren. Het duurt 2 uur om de oortjes volledig op te laden en het doosje kan worden opgeladen via USB-C.

Duurzame materialen

PCR-materiaal gemaakt van oude flessen en ander plastic afval is gebruikt om deze oordopjes te maken en onze verpakking is plasticvrij. We hebben ook de USB-C-kabel weggelaten om elektronisch afval te helpen verminderen.

Eenvoudige bediening

Met de aanraakbediening is alles eenvoudig, en de handige bevestigingstonen laten u weten dat u een functie hebt geactiveerd. Siri en de Google

Assistent worden beide ondersteund en u kunt verbinding maken met twee apparaten tegelijk. Ideaal als u muziek streamt op een telefoon en meldingen ontvangt van uw smartwatch.

'Philips Headphones' App

U kunt de Philips Headphones-app gebruiken om te beheren met welke apparaten u verbinding maakt. Ook kunt u uw geluid afstemmen met de equalizer, aanraakbediening in- of uitschakelen, dynamische bas activeren en meer.

IPX4, zweet- en waterbestendig

Deze True Wireless-oortjes hebben een IPX4-classificatie en zijn volledig spatwaterbestendig. Ze kunnen prima tegen een beetje zweet en u hoeft niet bang te zijn voor een regenbui. Het oplaaddoosje is klein genoeg om aan uw sleutelhanger mee te nemen, zodat u deze miniwondertjes overal mee naartoe kunt nemen.

Stabiele Bluetooth-verbinding

Geavanceerde Bluetooth-connectiviteit biedt een stabielere verbinding voor naadloos streamen en u kunt verbinding maken met twee Bluetooth-apparaten (iOS of Android) tegelijk. Geniet van uw afspeellijst of luister ononderbroken naar uw favoriete podcast zonder vervelende onderbreking van het geluid.

Het unieke geluid van Philips

Van muziek tot podcasts, u geniet van alles wat u hoort! Deze True Wireless-oortjes hebben grote drivers, afgestemd op het unieke geluid van Philips. Wat u ook luistert, u geniet van een warm, natuurlijk geluid met een diepe bas.

2000 series

True wireless koptelefoon (oordopjes)

TAT2149WT/00

Specificaties

Geluid

Diameter van luidspreker: 10 mm
Type driver: Dynamisch
Impedantie: 16 ohm
Gevoeligheid: 103 dB (1 kHz)
Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
Maximaal ingangsvermogen: 10 mW

Connectiviteit

Bluetooth-versie: 5,4
Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
Maximumbereik: Maximaal 10 m
Multipoint-verbinding
Ondersteunde codec: SBC

Omdoos

GTIN: 1 48 95229 14252 4
Aantal consumentenverpakkingen: 24
Lengte: 23,10 cm
Breedte: 21,10 cm
Brutogewicht: 2,280 kg
Nettogewicht: 1,15 kg
Gewicht van de verpakking: 1,13 kg
Hoogte: 19,90 cm

Comfort

Waterbestendig: IPX4
Philips Headphones app ondersteuning
Monomodus voor TWS
Firmware-updates mogelijk
Type bediening: Contact

Binnendoos

GTIN: 2 48 95229 14252 1
Aantal consumentenverpakkingen: 3
Lengte: 10,70 cm
Breedte: 9,80 cm
Hoogte: 8,70 cm
Brutogewicht: 0,250 kg
Nettogewicht: 0,14 kg
Gewicht van de verpakking: 0,11 kg

Vermogen

Aantal batterijen: 3 stuks
Oplaadtijd: 2 uur
Korte oplaadtijd: 15 mins for 1 hr
Batterijgewicht (totaal): 10,1 g
Afspeeltijd muziek: 6 + 8 uur
Batterijtype (oplaaddoosje): Lithium-polymeer (ingebouwd)
Batterijtype (oordopje): Lithium-polymeer (ingebouwd)
Batterijcapaciteit (oordopje): 40 mAh
Batterijcapaciteit (doosje): 190 mAh

Afmetingen van de verpakking

Verpakkingstype: Karton
Type schap: Ophanging
Aantal producten: 1
EAN: 48 95229 14252 7
Hoogte: 9,5 cm
Breedte: 9 cm
Diepte: 3,25 cm
Brutogewicht: 0,069 kg
Nettogewicht: 0,048 kg
Gewicht van de verpakking: 0,021 kg

Accessoires

Snelstartgids
Oplaadcassette
Oordopjes: 3 paar (S/M/L)

Ontwerp/Design

Kleur: Wit
In-ear pasvorm: Siliconen oordopje
Materiaal op het oor: Siliconen
Oorpasvorm: Oortelefoon

Telecommunicatie

Microfoon voor oproepen: 1 mic

Spraakassistent

Compatibel met de spraakassistent: Apple Siri, Google Assistent
Activering van de spraakassistent:
Multifunctionele aanraakfunctie
Ondersteuning voor de spraakassistent

Afmetingen

Totaalgewicht: 0,027 kg
Afmetingen van oordopjes (b x d x h): 2,09 x 1,65 x 1,60 cm
Afmetingen van oplaaddoosje (b x d x h): 4,96 x 2,60 x 3,07 cm

UPC

UPC: 8 40063 20364 8

