

PHILIPS



True wireless-
hörlurar

2000 series

Små true wireless-öronproppar

Laddningsfodral som kan fästas
på en nyckelring

Naturligt ljud. Dynamisk bas

Tydliga samtal



TAT2149WT

Liten men mäktig

Med sin otroligt bekväma design sitter de här små true wireless-öronpropparna bra och ser snygga ut hela dagen! De är otroligt kraftfulla trots sin storlek med fantastiskt ljud och extra bas vid låg volym. Är du på väg ut? Fodralet kan fästas på en nyckelring.

True wireless-öronproppar. Bra ljud, små proppar.

- Otroligt små öronproppar. Fantastiskt bekväm passform
- Bra ljud även vid låg volym med dynamisk bas
- 10 mm högtalarelement och en basförstärkningsfunktion
- Tydliga samtal. Motparten hör vad du säger

Laddningsfodral som får plats på nyckelringen. Hållbara material.

- Upp till 14 timmars speltid. Laddningsfodralet får plats på en nyckelring
- Återvunnen plast, miljövänlig förpackning
- Touch-kontroller. Stöd för dina favoritröstassistenter
- Philips Headphones-app. Anpassa ditt ljud

Redo för daglig användning

- Stänk- och svettåliga: IPX4
- Stabil Bluetooth-flerpunktsanslutning
- Anslut till två Bluetooth-enheter samtidigt
- Varmt och naturligt ljud. Philips ljudsignatur

Funktioner

Otroligt små öronproppar



Våra minsta true wireless-öronproppar någonsin har en design med tunn profil som sitter bra – och känns bra – även när du bär dem hela dagen. Öronpropparna sitter i ytterörat så ingen öronplugg sitter i hörselgången, och om du behöver lite mer grepp finns det silikonkydd (medföljer) i tre storlekar att välja mellan.

Bra ljud. Dynamisk bas



De här true wireless-öronpropparna är små, men du behöver inte höja volymen för att få bästa möjliga ljud ur högtalarelementen på 10 mm. Aktivera dynamisk bas via vänster öronpropp, eller Philips Headphones-appen, så kan du njuta av den fulla kraften hos din favoritbas, även när du lyssnar med låg ljudnivå.

Tydliga samtal



Din röst hörs tydligt när du sitter i ett samtal. En mikrofon fångar upp ljudet från din röst medan en brusreduceringsalgoritm dämpar en del av bakgrundsbruset från världen omkring dig.

Upp till 14 timmar (6 + 8)

Du får 6 timmars speltid på en full laddning och 8 timmar till med det lilla laddningsfodralet. Om du behöver en snabb boost sätter du tillbaka öronpropparna i fodralet i bara 15 minuter så får du en extra timme. Det tar 2 timmar att ladda öronpropparna helt och fodralet kan laddas via USB-C.

Hållbara material

PCR-material från gamla flaskor och annat plastavfall har använts för att konstruera de här öronpropparna, och vårt förpackningsmaterial är plastfritt. Vi har även utelämnat USB C-kabeln för att hjälpa till att minska e-avfallet.

Enkel kontroll

Touch-kontroller gör saker och ting enkla, och praktiska bekräftelsetoner meddelar dig att du har aktiverat en funktion. Både Siri och Google Assistent stöds och du kan ansluta till två

enheter samtidigt. Perfekt om du streamar musik från en telefon och får aviseringar från din smartklocka.

Philips Headphones-app

Du kan använda Philips Headphones-appen för att hantera vilka enheter du är ansluten till. Du kan även fininställa ljudet med equalizern, aktivera och inaktivera touch-kontroller, aktivera dynamisk bas med mera.

Stänk-/svetttåliga: IPX4

Med IPX4-klassning är de här true wireless-hörlurarna helt stänktåliga. De klarar av lite svett och du behöver inte oroa dig om det plötsligt börjar regna. Och med laddningsfodralet som är tillräckligt litet för att fästas på en nyckelring kan du ta med dig de här miniunderverken överallt.

Stabil Bluetooth-anslutning

Avancerad Bluetooth-anslutning ger en stabilare anslutning för smidig streaming, och du kan ansluta två Bluetooth-enheter (iOS eller Android) samtidigt. Lyssna på favoritspellistan eller lyssna utan avbrott på din favoritpodcast utan att ljudet dippar.

Philips ljudsignatur

Älska det du hör – allt från musik till podcasts! Dessa true wireless-öronproppar har stora högtalarelement som är fininställda efter Philips ljudsignatur. Vad du än gillar får du ett varmt och naturligt ljud med fyllig bas.

2000 series

True wireless-hörlurar

TAT2149WT/00

Specifikationer

Ljud

Högtalardiameter: 10 mm
Högtalar-typ: Dynamisk
Impedans: 16 ohm
Känslighet: 103 dB (1 000 Hz)
Frekvensomfång: 20–20 000 Hz
Maximal ineffekt: 10 mW

Anslutningar

Bluetooth-version: 5,4
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maximal räckvidd: Upp till 10 m
Flerpunktsanslutning
Codec som stöds: SBC

Yttre kartong

GTIN: 1 48 95229 14252 4
Antal konsumentförpackningar: 24
Längd: 23,10 cm
Bredd: 21,10 cm
Bruttovikt: 2,280 kg
Nettovikt: 1,15 kg
Taravikt: 1,13 kg
Höjd: 19,90 cm

Bekvämlighet

Vattentät: IPX4
Philips Headphones-appsupport
Monoläge för TWS
Det går att uppdatera inbyggd programvara
Typ av kontroller: Vidrör

Inre kartong

GTIN: 2 48 95229 14252 1
Längd: 10,70 cm
Antal konsumentförpackningar: 3
Bredd: 9,80 cm
Höjd: 8,70 cm
Bruttovikt: 0,250 kg
Nettovikt: 0,14 kg
Taravikt: 0,11 kg

Effekt

Antal batterier: 3 delar
Laddningstid: 2 timmar
Snabb uppladdning: 15 mins för 1 hr
Batterivikt (total): 10,1 g
Uppspelningstid för musik: 6 + 8 timmar
Batterityp (laddningsfodral): Litiumpolymer (inbyggd)
Batterityp (öronpropp): Litiumpolymer (inbyggd)
Batterikapacitet (öronpropp): 40 mAh
Batterikapacitet (fodral): 190 mAh

Förpackningens mått

Förpackningstyp: Kartong
Typ av hyllplacering: Hängande
Antal produkter som medföljer: 1
EAN: 48 95229 14252 7
Höjd: 9,5 cm
Bredd: 9 cm
Djup: 3,25 cm

Bruttovikt: 0,069 kg
Nettovikt: 0,048 kg
Taravikt: 0,021 kg

Tillbehör

Snabbstartguide
Laddare
Öronsnäckor: 3 par (S/M/L)

Design

Färg: Vit
In-ear-passform: Öronpropp i silikon
Material i öronkopplingen: Silikon
Öronpassform: In-ear

Telekommunikation

Mikrofon för samtal: 1 mic

Röstassistent

Kompatibel med röstassistent: Apple Siri, Google Assistant
Aktivering av röstassistent: Multifunktion, pek
Stöd för röstassistent

Mått

Total vikt: 0,027 kg
Öronproppens mått (B x D x H): 2,09 x 1,65 x 1,60 cm
Laddningsfodralets mått (B x D x H): 4,96 x 2,60 x 3,07 cm

UPC

UPC: 8 40063 20364 8

