

PHILIPS



Słuchawki bezprzewodowe
true wireless

2000 series

Bardzo małe słuchawki douszne
true wireless

Etui do ładowania do
zawieszenia na breloku

Naturalny dźwięk. Dynamiczne
basy.

Wyraźne połączenia



TAT2149BK

Niewielkie wymiary i duża moc

Dzięki swojej konstrukcji te małe, bezprzewodowe słuchawki douszne true wireless są wygodne i dobrze wyglądają przez cały dzień! Dzięki doskonałemu dźwiękowi i dodatkowemu basowi przy niskim poziomie głośności mają one siłę przebicia wykraczającą poza ich rozmiar. Wychodzisz? Etui mieści się nawet na breloczku do kluczy.

Słuchawki douszne true wireless. Świetny dźwięk, małe słuchawki.

- Bardzo małe słuchawki douszne. Niezwykle wygodne dopasowanie.
- Doskonały dźwięk nawet przy niskim poziomie głośności dzięki dynamicznym basom
- 10-milimetrowe przetworniki i funkcja podbicia basów
- Wyraźne połączenia. Wszyscy Cię usłyszą

Etui do ładowania na breloku. Zrównoważone materiały.

- Do 14 godzin czasu odtwarzania. Etui do ładowania mieści się na breloku do kluczy.
- Plastik z recyklingu, odpowiedzialnie zapakowane
- Dotykowe elementy sterujące. Obsługują Twój ulubiony asystent głosowy
- Aplikacja Philips Headphones — personalizacja dźwięku

Gotowe do codziennego użytku

- Odporność na zachłapanie i pot IPX4
- Niezawodna wielopunktowa łączność Bluetooth
- Połącz się z dwoma urządzeniami Bluetooth jednocześnie
- Ciepły, naturalny dźwięk. Charakterystyczny dźwięk Philips

Zalety

Bardzo małe słuchawki douszne



Nasze najmniejsze słuchawki douszne true wireless mają dyskretną budowę, która świetnie dopasowuje się do kształtu ucha, czyniąc noszenie ich bardzo wygodnym — nawet przez cały dzień. Umieszczane w części zewnętrznej ucha uniemożliwiają końcówkom wbijanie się w kanał słuchowy. Jeśli potrzebujesz lepszego dopasowania, dołącz silikonowe osłonki dostępne w trzech rozmiarach (dołączone do zestawu).

Doskonały dźwięk. Dynamiczne basy



Te słuchawki true wireless mogą być małe, ale nie będzie trzeba zwiększać głośności, aby uzyskać najlepszy dźwięk z ich 10 mm przetworników. Aktywuj funkcję dynamicznych basów za pomocą lewej słuchawki dousznej lub aplikacji Philips Headphones, a będziesz cieszyć się pełną mocą ulubionych basów, nawet podczas cichego słuchania.

Wyraźne połączenia



Twój głos będzie wyraźnie słyszalny podczas rozmowy telefonicznej. Dedykowany mikrofon wychwytuje dźwięk Twojego głosu, podczas gdy algorytm redukcji szumów wycisza część hałasu z otoczenia.

Do 14 godzin (6 + 8)

Otrzymujesz 6 godzin odtwarzania po pełnym naładowaniu i dodatkowe 8 godzin dzięki małutkiemu etui. Jeśli potrzebujesz szybkiego doładowania, włóż słuchawki z powrotem do etui na 15 minut, a zyskasz dodatkową godzinę słuchania. Pełne naładowanie słuchawek zajmuje 2 godziny, a etui można ładować przez USB-C.

Materiały przyjazne środowisku

Do budowy tych słuchawek dousznych użyto materiału PCR wykonanego ze starych butelek i innych odpadów z tworzyw sztucznych. Natomiast opakowanie nie zawiera plastiku. Pominęliśmy również kabel USB-C, aby zmniejszyć ilość odpadów elektronicznych.

Łatwe sterowanie

Dotykowe elementy sterujące ułatwiają obsługę urządzenia, a przydatne sygnały potwierdzające informują o aktywowaniu funkcji. Obsługują Siri i Asystenta Google i można połączyć je z dwoma urządzeniami jednocześnie. Doskonale

sprawdzają się podczas strumieniowego odtwarzania muzyki z telefonu i otrzymywania powiadomień z zegarka.

Aplikacja Philips Headphones

Za pomocą aplikacji Philips Headphones możesz zarządzać podłączonymi urządzeniami lub znaleźć zgubioną słuchawkę! Możesz także dostosować dźwięk za pomocą korektora, włączyć lub wyłączyć dotykowe elementy sterujące, włączyć dynamiczne tony niskie i nie tylko.

Odporność na zachłapanie i pot IPX4

Stopień ochrony IPX4 sprawia, że te słuchawki true wireless są w pełni odporne na zachłapanie. Nie będzie im przeszkadzało trochę potu czy deszczu. Ponadto, dzięki tak małemu etui do ładowania, że można zawiesić je na brelocu, możesz zawsze zabrać je ze sobą.

Niezawodna łączność Bluetooth

Zaawansowana łączność Bluetooth zapewnia bardziej stabilne połączenie dla płynnego przesyłania strumieniowego i możliwość połączenia się z dwoma urządzeniami Bluetooth (iOS lub Android) w tym samym czasie. Ciesz się listą odtwarzania lub słuchaj ulubionego podcastu bez irytujących spadków dźwięku.

Charakterystyczny dźwięk Philips

Od muzyki po podcasty – zakochaj się w ich dźwięku! Słuchawki bezprzewodowe true wireless, o charakterystycznym dźwięku Philips, są wyposażone w duże przetworniki. Niezależnie od tego, czego słuchasz, ciesz się ciepłym, naturalnym dźwiękiem z głębokimi basami.

2000 series

Słuchawki bezprzewodowe true wireless

TAT2149BK/00

Dane techniczne

Dźwięk

Średnica głośnika: 10 mm
Typ przetwornika: Dynamiczny
Impedancja: 16 Ohm
Czułość: 103 dB (1 kHz)
Zakres częstotliwości: 20–20000 Hz
Maksymalna moc wejściowa: 10 mW

Łączność WiFi

Wersja Bluetooth: 5,4
Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maksymalny zasięg: Do 10 m
Połączenie wielopunktowe
Obsługiwany kodek: SBC

Karton zewnętrzny

GTIN: 1 48 95229 14251 7
Długość: 23,10 cm
Liczba opakowań jednostkowych: 24
Szerokość: 21,10 cm
Waga brutto: 2,280 kg
Waga netto: 1,15 kg
Waga opakowania: 1,13 kg
Wysokość: 19,90 cm

Udogodnienia

Odporność na wodę: IPX4
Obsługa aplikacji Philips Headphones
Tryb mono dla TWS
Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Typ elementów sterujących: Dotykowy

Karton wewnętrzny

GTIN: 2 48 95229 14251 4
Długość: 10,70 cm
Liczba opakowań jednostkowych: 3
Szerokość: 9,80 cm
Wysokość: 8,70 cm
Waga brutto: 0,250 kg
Waga netto: 0,14 kg
Waga opakowania: 0,11 kg

Moc

Liczba baterii lub akumulatorów: 3 szt.
Czas ładowania: 2 godziny
Szybki czas ładowania: 15 mins for 1 hr
Waga akumulatora (całkowita): 10,1 g
Czas odtwarzania muzyki: 6 + 8 godz.
Typ akumulatora (etui do ładowania): Litowo-polimerowy (wbudowany)
Typ akumulatora (słuchawka douszna): Litowo-polimerowy (wbudowany)
Pojemność akumulatora (słuchawka douszna): 40 mAh
Pojemność akumulatora (obudowa): 190 mAh

Wymiary opakowania

Rodzaj opakowania: Karton
Typ ułożenia półki: Zawieszane
Liczba produktów w zestawie: 1
EAN: 48 95229 14251 0
Wysokość: 9,5 cm
Szerokość: 9 cm
Głębokość: 3,25 cm
Waga brutto: 0,069 kg
Waga netto: 0,048 kg
Waga opakowania: 0,021 kg

Aksesoria

Skrócona instrukcja obsługi
Etui do ładowania
Nasadki: 3 pary (S/M/L)

Design

Kolor: Czarny
Typ dopasowania do ucha: Silikonowa końcówka douszna
Element łączący ucho: Silikon
Dopasowanie do ucha: Dokanałowe

Telekomunikacja

Mikrofon do rozmów: 1 mic

Asystent głosowy

Zgodność z asystentem głosowym: Apple Siri, Asystent Google
Aktywacja asystenta głosowego: Wielofunkcyjny dotyk
Obsługa asystenta głosowego

Wymiary

Waga całkowita: 0,027 kg
Wymiary słuchawki dousznej (S x G x W): 2,09 x 1,65 x 1,60 cm
Wymiary etui do ładowania (S x G x W): 4,96 x 2,60 x 3,07 cm

UPC

UPC: 8 40063 20363 1

