

Philips 2000 series
真無線耳機

小巧真無線耳機

鑰匙環充電盒
自然音效，動態低音效果
通話清晰



TAT2149WT

體積小巧但表現強大

這款小巧的真無線耳機採用舒適設計，讓您整天心情愉悅同時造型搶眼！耳機體積小巧但蘊含強勁效能，縱使音量再低，您都可以享受到出色音效及超重低音。打算外出？充電盒甚至可以掛在鑰匙環上。

真無線耳機，絕佳音色，小巧體積。

- 極致纖巧耳機，無比舒適貼耳
- 動態低音效果即使在低音量下亦能提供出色的音效
- 10 毫米驅動器及低音增強功能
- 通話清晰，說話內容清楚傳達

鑰匙環充電盒，採用可持續物料。

- 提供長達 14 小時的播放時間，充電盒可掛在鑰匙環上。
- 再生塑料，負責任的包裝政策
- 觸控控制，支援您最愛的語音助手
- Philips 耳機應用程式，隨您自訂專屬音效

完美融入日常使用

- IPX4 防濺防汗
- 穩定的藍牙多點連線
- 同時連接兩部藍牙裝置
- 柔和的自然音效，Philips 的獨特音色

PHILIPS

真無線耳機

小巧真無線耳機 鑰匙環充電盒，自然音效，動態低音效果，通話清晰

規格

聲音

- 喇叭直徑：10 毫米
- 驅動器類型：動態
- 阻抗：16 Ohm
- 敏感度：94 dB (1 KHz, -10 dBfs)
- 頻率範圍：20-20,000 Hz
- 最大輸入功率：10 mW

連接

- 藍牙版本：5.4
- 藍牙規格：A2DP, AVRCP, HFP
- 有效範圍：高達 10 米
- 多點連接：是
- 支援的解碼器：SBC

外盒

- GTIN: 1 48 95229 15002 4
- 產品包裝數目：24
- 長度：23.10 厘米
- 寬度：21.10 厘米
- 總重量：2.280 公斤
- 淨重：1.15 公斤
- 淨重：1.13 公斤
- 高度：19.90 厘米

便捷功能

- 防水：IPX4
- Philips 耳機應用程式支援：是
- TWS 單聲道模式：是
- 韌體可更新：是
- 控制類型：觸控

內紙箱

- GTIN: 2 48 95229 15002 1
- 產品包裝數目：3
- 長度：10.70 厘米
- 寬度：9.80 厘米
- 高度：8.70 厘米
- 總重量：0.250 公斤
- 淨重：0.14 公斤
- 淨重：0.11 公斤

電源

- 電池數量：3 件
- 充電時間：2 小時

- 快速充電時間：15 mins for 1 hr
- 電池重量（總重量）：10.1 克
- 音樂播放時間：6 + 8 小時
- 電池類型（充電盒）：鋰聚合物（內置）
- 電池類型（耳機）：鋰聚合物（內置）
- 電池容量（耳機）：40 mAh
- 電池容量（充電盒）：190 mAh

包裝尺寸

- 包裝類型：紙箱
- 貨架佈置類型：懸掛
- 包括的產品數目：1
- EAN: 48 95229 15002 7
- 高度：9.5 厘米
- 寬度：9 厘米
- 深度：3.25 厘米
- 總重量：0.069 公斤
- 淨重量：0.048 公斤
- 淨重：0.021 公斤

配件

- 快速入門指南：是
- 充電盒：是
- 耳套：3 對（小 / 中 / 大）

設計

- 顏色：白色
- 耳塞式貼合型：矽膠耳塞
- 耳朵接合裝置材料：矽膠
- 貼合耳形：耳塞式

電信

- 通話麥克風：1 mic

語音助手

- 兼容語音助理：Apple Siri, Google Assistant
- 語音助理啟用：多功能按鈕
- 語音助理支援：是

尺寸

- 總重量：0.027 公斤
- 耳機尺寸（寬 x 深 x 高）：2.09 x 1.65 x 1.60 厘米
- 充電盒尺寸（寬 x 深 x 高）：4.96 x 2.60 x 3.07 厘米

TAT2149WT/97

產品特點

極致纖巧耳機

我們體積最細小的真無線耳機設計風格低調，即使整天佩戴亦能時刻緊貼耳朵，帶來舒適感覺。耳機佩戴於耳外，不會進入耳道：如果您希望耳機更貼服，可從三種尺寸的矽膠套（隨附）中自由選擇。

絕佳音色，動態低音效果

這款真無線耳機體積雖小，但 10 毫米驅動器可在無需調高音量的情況下呈現出最佳音效。透過左邊耳機或 Philips 耳機應用程式啟動動態低音，即使以低音量聆聽，亦可以感受到低音旋律的澎湃力量。

通話清晰

通話時，可以清晰傳達您的聲音。而專用麥克風會拾取您的聲音，降噪演算法會消除您周遭環境的背景噪音。

長達 14 小時 (6 + 8)

完全充電後可提供 6 小時的播放時間，小巧的充電盒可額外提供 8 小時的播放時間。如果您急需充電，只需將耳機放回充電盒中 15 分鐘，即可額外使用 1 小時。耳機完全充電需要 2 小時，充電盒可透過 USB-C 充電。

可持續物料

耳機採用由舊膠樽和其他塑膠廢物製成的 PCR 物料製成，而且我們的包裝不含塑膠。為協助減少電子垃圾，耳機將不隨附 USB-C 連接線。

簡易控制

觸控控制讓您輕鬆操控各項功能，配合實用的確認音效，讓您清晰知道某項功能已被啟動。Siri 及 Google Assistant 均受支援，並可同時連接兩部裝置。一邊以手機播放音樂，一邊透過智能手錶接收提醒，方便程度無與倫比。

Philips 耳機應用程式

您可以使用 Philips 耳機應用程式管理您連接的裝置或尋找遺失的耳機！應用程式更可讓您透過均衡器微調音效、開關觸控控制、啟動動態低音等。

IPX4 防濺 / 防水

這款真無線耳機具有 IPX4 防水等級，可完全防濺水。機身能夠抵禦汗水，即使下雨亦不必擔心。此外，充電盒體積小巧，可掛在鑰匙環上隨身攜帶，讓您將這款別緻的小巧耳機帶到任何地方。

穩定的藍牙連線

先進的藍牙連接為您提供更穩定的連接以帶來流暢串流體驗，您還可以同時連接至兩部藍牙裝置（iOS 或 Android）。享受播放清單或不間斷地收聽最喜愛的播客，而不會出現煩人的減弱聲音。

Philips 獨特音色

從音樂到播客，您可以盡情聆聽所愛內容！這款真無線耳機配備大型驅動器，能輸出 Philips 的獨特音色。無論聆聽任何內容，都能享受伴隨深沉低音的柔和自然音效。



出版日期 2024-12-10

版本：2.2.1

EAN: 48 95229 15002 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com