

PHILIPS

Fen

Prestige

Personalizovana tehnologija

Infracrveni senzor

Snažno sušenje: 20% brže*

Zadržavanje do 90% vlažnosti**

BHD628/00



Personalizovano sušenje uz SenseIQ

Za sjajnu, vlažnu kosu zdravog izgleda

Predstavljamo Philips fen sa tehnologijom SenseIQ. Prepoznaje i prilagođava se vašoj kosi, uz podešavanje temperature radi sprečavanja pregrevanja i zadržavanja prirodne vlage u kosi. Kosa će vam izgledati prelepo i negovano nakon svakog sušenja.

Jednostavno korišćenje

- Kompaktan dizajn
- Unapred podešeni režimi sušenja
- Snažan protok vazduha: 20% brže*

Dodaci

- Usmerivač za sušenje
- Mlaznica za oblikovanje
- Dodatak za volumen i kovrdže

Nega kose

- Jedinstvena nega kose
- Nega jonima

Tehnologija SenseIQ

- Prilagođava učinak sušenja
- Personalizovano iskustvo sušenja
- Prepoznaje temperaturu kose

Važne karakt.

Personalizovano



Tehnologija SenseIQ za personalizovano iskustvo sušenja. **PREPOZNAJE.** Infracrveni senzor fena neprekidno očitava temperaturu kose radi personalizovane zaštite. **PRILAGODAVA SE.** Senzor prilagođava temperaturu do 4000 puta tokom jedne sesije sušenja*** i tako sprečava pregrevanje. **NEGUJE.** Naša tehnologija za prepoznavanje i prilagođavanje štiti kosu tokom sušenja, uz zadržavanje do 90%** prirodne vlage kose.

Prepoznavanje



Dok drugi fenovi mere samo temperaturu vazduha, Philips fen sa tehnologijom SenseIQ meri temperaturu kose i tako sprečava njeno pregrevanje. Opremljen je infracrvenim senzorom koji će se postarati da dobijete pravi doživljaj sušenja za vašu kosu.

Prilagođavanje



Fen sa tehnologijom SenseIQ prilagođava temperaturu vazduha čak 4000 puta tokom jednog sušenja*** i tako sprečava pregrevanje kose.

Nega



SenseIQ prilagođava doživljaj sušenja vašim potrebama. Svaki put kada sušite kosu, ona zadržava do 90% prirodne vlage** neophodne za sjajnu i zdravu kosu.

Snžno

Ventilator i motor visokih performansi dizajnirani su obezbede snažan protok vazduha da biste mogli da uživate u 20% bržem* sušenju.

Jednostavno sušenje



Zahvaljujući taktilnim klizačima lako možete izabrati neku od 2 brzine i 3 unapred podešena režima sušenja. Izaberite svoj režim: nežni za dodatnu negu, sušenje za svakodnevnu

upotrebu i brzi za snažniji protok toplote. Tehnologija SenseIQ se aktivira u nežnom režimu i režimu sušenja za personalizovano iskustvo.

Sušenje



Za brzo sušenje koristite specijalno dizajniran usmerivač za sušenje. On se rotira za 360 stepeni za najbolji učinak senzora i kako bi se dobio koncentrisani protok vazduha i veći pritisak. Za savršene rezultate sušenja.

Oblikovanje

Otvor od 11 mm na usmerivaču fokusira protok vazduha radi preciznog oblikovanja pri tom deaktivirajući režim SenseIQ. Naša preporuka je da koristite usmerivač u režimu brzog rada, sa postavkom brzine 1 da biste postigli željeni stil.

Postizanje volumena

Zahvaljujući jedinstvenom obliku raspršivača, vaša kovrdžava kosa se lako i jednostavno oblikuje. Izaberite željenu temperaturu i brzinu da biste dobili definisane kovrdže sa volumenom.

Nega jonima

Trenutno oslobađa 2 puta**** više jona, za sjajnu pitomu kosu. Negativni joni eliminišu elektricitet, neguju kosu i kožu glave i poravnavaju gornji sloj dlaka radi postizanja glatkog i sjajnog rezultata.

Kompaktan dizajn

Inteligentan dizajn za praktično korišćenje i odlaganje, za 20% laganiji***** i jednostavan za držanje.

Specifikacije

Dodaci

Mlaznica: Usmerivač za sušenje, Nastavak za oblikovanje: 11 mm

Dodatak za kovrdže

Tehničke specifikacije

Napon: 220-240 V

Dužina kabla: 2 m

Snaga: 1800 W

Funkcije

Kukica za odlaganje

Hladan mlaz vazduha

Servisiranje

2 godine garancije širom sveta

Tehnologije za negovanje kose

Jonska nega: 2x joni

Tehnologija SenseIQ

