

# PHILIPS



## Prenosné rádio so svietidlom

Kompaktné, prenosné rádio

Analógové ladenie FM/AM

Vstavaná lítium-iónová batéria

SOS baterka



TAR1609

## Spoločiteľné rádio, baterka a záložný zdroj napájania

S týmto skvelým malým vreckovým rádiovým zariadením ste pripravení na všetko. Výsuvná anténa zachytáva rozhlasové vysielanie v pásme AM a FM a výkonná baterka vám posvieti na cestu. Pre prípad núdze je tu dokonca SOS alarm. Nabíjajte káblom, solárnym zdrojom alebo ručnou kľukou.

### Všetko, čo potrebujete, je v malom elegantnom balení

- Kompaktné, prenosné rádio na baterky
- Spoľahlivé analógové ladenie FM/AM
- Až 32 hodín prehrávania rádia

### Bezpečný a spoľahlivý spoločník

- SOS alarm so zvukom a blikajúcim svetlom
- USB port na nabíjanie telefónu alebo zariadenia v núdzovej situácii
- Popruh na prenášanie uľahčuje nosenie rádia so sebou

### Prenosné napájanie so sebou po celý deň

- Vstavaná lítium-iónová batéria. Nabíjajte pomocou USB-C
- Napája sa tromi AAA batériami (nie sú súčasťou balenia)
- Záložné napájanie pomocou solárnej energie alebo ručnej kľuky

# Hlavné prvky

## Prenosné rádio so svetidlom



Toto praktické prenosné rádio je ideálnym spoločníkom na dlhé dni strávené vonku. Zachytávajúce čisté rádiové signály, nabíjajte iné zariadenia a sviette si na cestu výkonnou baterkou. V prípade núdze môžete dokonca vydať hlasný SOS alarm s blikajúcim svetlom.

## Vstavaná lítium-iónová batéria



Toto praktické rádio vás nesklame. Nabíjajte rádio pomocou priloženého kábla USB-C a užite si až 32 hodín prehrávania rádia pri primeranej hlasitosti.

## Solárne alebo kľukové záložné nabíjanie



Nikdy neprídete o energiu! Vždy budete mať k dispozícii záložné nabíjanie pomocou solárnych panelov na vrchnej strane rádia alebo otáčaním priloženej ručnej kľuky. Rádio sa napája aj na 3 batérie AAA (nie sú súčasťou balenia). Port USB-A vám umožňuje v prípade núdze používať rádio na nabíjanie iných zariadení.

## SOS alarm s blikajúcim svetlom

Toto malé rádio je užitočný spoločník v zložitej situácii. Upozorníte na seba hlasným a jasným SOS signálom! Po stlačení tlačidla začne baterka blikat a vysielacia vydá hlasný alarm.

## Spoľahlivé analógové ladenie FM/AM

Toto skvelé malé rádio nenecháva nič na náhodu. Dlhá vysúvateľná anténa umožňuje prijímať dokonalé rozhlasové vysielanie v pásme AM a FM. Prehľadný displej a analógové gombíky ladenia a hlasitosti umožňujú rýchlo a jednoducho vybrať stanicu a nastaviť úroveň.

## Prenosnosť

Toto praktické malé rádio má nastaviteľný popruh na prenášanie, vďaka ktorému ho môžete jednoducho uchopiť a vziať so sebou. Nech vás deň zavedie kamkoľvek, majte k dispozícii spoľahlivé svetlo, zvuk a SOS alarm.

# Technické údaje

## Zvuk

Výstupný výkon: 1 W  
Zvukový systém: Monofónny  
Ovlád. hlasitosti: otočné (analógové)

## Reproduktory

Priemer budiča s plným rozsahom: 57 mm  
Počet budičov s plným rozsahom: 1

## Pripojiteľnosť

Bluetooth: Nie  
Zvukový vstup: Nie

## Tuner/Príjem/Vysielanie

Pásma tunera: FM, AM  
RDS: Nie

## Vybavenie a vlastnosti

Ručné nabíjanie kľukou  
Solárne nabíjanie  
Baterka  
Siréna

## Príkon

Typ batérie: Lítium-iónová (vstavaná), Veľkosť AAA (LR3)  
Napätie batérie: AAA 1.5 V (not included); Li-ion 3.7 V  
Počet batérií: 3 AAA (nie sú súčasťou balenia); 1 lítium-iónová  
Typ napájania: Vstup DC (cez kábel USB typu C)  
Vybíť: USB-A

## Rozmery balenia

Výška: 10.7 cm  
Typ balenia: Škatuľa  
Typ policového umiestnenia: Stojan  
Šírka: 19.6 cm  
Hĺbka: 7.2 cm  
Počet zabalených kusov výrobkov: 1  
Hmotnosť brutto: 0.565 kg  
Hmotnosť netto: 0.45 kg  
Hmotnosť obalu: 0.115 kg

## Rozmery produktu

Výška: 9 cm  
Šírka: 15 cm  
Hĺbka: 6.8 cm  
Hmotnosť: 0.39 kg

## Príslušenstvo

Dodávané príslušenstvo: popruh do ruky, Stručná príručka spustenia, Bezpečnostné pokyny, USB kábel

## Budík

SOS alarm (siréna)

