

PHILIPS



Nešiojamas radijas su žibintuvėliu

Kompaktiškas nešiojamas radijas

FM / AM analoginis derinimas

Integruotas ličio jonų
akumuliatorius

SOS žibintuvėlis



TAR1609

Patikimas radijas, žibintuvėlis ir atsarginis maitinimo šaltinis

Su šiuo puikiu nedideliu žibintuvėlio ir radijo deriniu būsite pasiruošę viskam. Ištraukiama antena priima AM ir FM radijo bangas, o žibintuvėlis apšviečia kelią. Yra net SOS signalas nelaimės atvejui. Įkraukite laidu, saulės baterija ar sukama rankenėle.

Visi būtini reikmenys mažame įrenginyje

- Kompaktiškas, nešiojamas radijas su žibintuvėliu
- Aiškus FM / AM analoginio signalo nustatymas
- Radijas veikia iki 32 val.

Saugus ir patikimas palydovas

- Garsinis SOS signalas su mirksinčiomis šviesiomis
- USB įkrovimo prievadas telefonui ar kitam įrenginiui įkrauti kraštutiniu atveju
- Radiją patogų neštis už dirželio

Nešiojamas energijos šaltinis visai dienai

- Integruotas ličio jonų akumuliatorius. Įkraukite, naudodami USB-C prievadą
- Galima naudoti 3x AAA baterijas (nepriedamos)
- Atsarginis maitinimas saulės energija arba rankenėle

Ypatybės

Nešiojamas radijas su žibintuvėliu



Šis praktiškas naudojamas radijas taps tobulu palydovu ilguose žygiuose. Jis priima aiškų radijo signalą, įkrauna kitus įrenginius ir apšviečia kelią galingu žibintuvėliu. Jis gali skleisti net garsų SOS signalą ir mirksėti šviesomis.

Integruotas ličio jonų akumulatorius



Šis praktiškas radijas tikrai nenuvils. Įkraukite radiją, naudodami pridedamą USB-C laidą, ir klausykitės iki 32 valandų vidutiniu garsumu.

Įkrovimas saulės energija arba rankenėle



Niekad nepraraskite maitinimo! Galėsite visuomet įkrauti saulės elementais radijo viršuje arba sukdami pridedamą rankenėlę. Į radiją galima įstatyti 3 AAA baterijas (nepridedamos). USB-A prievadas suteikia galimybę naudoti radiją kitiems įrenginiams įkrauti kraštutiniu atveju.

SOS signalas su mirksinčiomis šviesiomis

Šis nedidelis radijas taps praktišku palydovu keblioje situacijoje. Atkreipkite į save dėmesį garsiu, ryškiu SOS signalu! Paspaudus mygtuką pradės mirksėti šviesa ir radijas paskleis stiprų garsinį signalą.

Aiškūs FM / AM analoginio signalo nustatymas

Apgalvotos visos šio nedidelio radijo funkcijos. Ilga ištraukiama antena padeda priimti aiškų AM ir FM radijo signalą. Ryškus ekranas ir analoginės signalo ir garsumo reguliavimo rankenėlės suteikia galimybę greitai ir lengvai susirasti stotį ir nustatyti garsumą.

Mobilumas

Šis praktiškas nedidelis radijas turi reguliuojamą dirželį, tad jį lengva pasiimti ir nešti su savimi. Kad ir kur eitumėte, visuomet pasiimkite su savimi patikimą žibintą, garsinį ir SOS signalą.

Specifikacijos

Garsas

Išvesties galia: 1 W

Garso sistema: Mono

Garso reguliatorius: sukamasis (analoginis)

Garsiakalbiai

Viso diapazono garsiakalbio skersmuo: 57 mm

Viso diapazono garsiakalbių skaičius: 1

Prijungimo galimybė

„Bluetooth“: Ne

Garso įvestis: Ne

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

Imtuvo diapazonas: FM, AM

RDS: Ne

Patogumas

Įkrovimas rankenėle

Įkrovimas saulės energija

Žibintuvėlis

Sirena

Maitinimas

Baterijos tipas: Ličio jonų (integruota), AAA dydžio (LR3)

Akumuliatoriaus įtampa: AAA 1.5 V (not included); Li-ion 3.7 V

Maitinimo elementų skaičius: 3 AAA (nepridedamos); 1 ličio jonų

Maitinimo tipas: Maitinimas nuolatine srove (naudojant C tipo USB laidą)

Išorinių įrenginių įkrovimas: USB-A

Pakuotės matmenys

Aukštis: 10.7 cm

Pakuotės tipas: Dėžė

Išdėstymo tipas: Pastatytas

Plotis: 19.6 cm

Gylis: 7.2 cm

Pridedamų gaminių skaičius: 1

Bendras svoris: 0.565 kg

Grynasis svoris: 0.45 kg

Pakuotės svoris: 0.115 kg

Gaminio matmenys

Aukštis: 9 cm

Plotis: 15 cm

Gylis: 6.8 cm

Svoris: 0.39 kg

Priedai

Pridedami priedai: laidas rankoms, Trumpa instrukcija, Saugos garantijos lapas, USB laidas

Žadintuvas

SOS signalas (sirena)

