



Philips 1000 series
İtilebilir çekilebilir akıllı
kapı kilidi

Sezgisel itilebilir-çekilebilir
kullanım

Manuel dokunma ile sistem
uyandırma
Otomatik Kilitleme İşlevi

DDL111LAGBB

Alpha ile muhteşem bir yaşam

Tam otomatik: daha fazla güvenlik ve özgürlük

Hem hızlı kilit açma ve otomatik kilitleme özellikleri ile sunduğu kolaylık hem de çift doğrulama ve C sınıfı kilit silindiri ile sağladığı güvenlik sayesinde Alpha, akıllı bir yaşam için harika bir seçimdir. Ayrıca ergonomik tasarımı, kapınızı açmayı bile özel bir deneyime dönüştürür.

Olağanüstü tasarım mükemmel bir deneyim sunar

- IML işlenmiş kaplama: Pürüzsüz ve üzerinizde taşınabilir, her zaman yeni gibi

Kolay yaşam bununla bitmiyor

- Kapıyı kapattıktan sonra içiniz rahat olsun
- Ev güvenliğini her zaman koruyun
- Sezgisel parmak izi: Tek seferde hızlıca kilit açma
- Patentli tam otomatik yuva: Tek seferde kilit açma ve kapıyı açma

Genel ev güvenliği için birden fazla koruma bir arada

- Parola güvenliğinizi gerçek zamanlı olarak koruyun
- İkili doğrulama ile kilit açma: Güvenlik asla unutulmaz
- Tek tuşla dışarıdan zorla kilitleme: İçeriden kilit açıldığında anında alarm
- Güvenli kol: Artık güvenlik riski almayın, uzaktayken içiniz rahat olsun
- C sınıfı kilit silindiri: Daha yüksek güvenilirlik ve güvenlik

PHILIPS

Özellikler

Otomatik kilitleme işlevi



Philips EasyKey Alpha, tamamen otomatik yuva kullanır. Herhangi bir ekstra işlem gerekmeden, kapı kapatıldıktan sonra kilit dili dışarı çıkar. Kapı düzgün kilitlenmezse yuva size kapı kilidi durumunu hatırlatmak için bir alarm verir.

Sahte PIN kodu



Philips EasyKey Alpha, ardından gerçek parola girişi yapılması kaydıyla, başarılı bir şekilde kimlik tanımlama için rastgele sayı kombinasyonları girmenizi sağlayan sahte PIN Kodu teknolojisi özelliğine sahiptir. Bu özellik, gizlice gözletlenme durumlarında karşı etkin koruma sağlayarak gerçek parolanızı koruyabilir.

Çoklu alarm işlevi



Philips EasyKey Alpha, evinizin hırsızlık önleme seviyesini artırmanın yanı sıra sizi ve ailenizi

gerçek zamanlı olarak koruyan ve kullanım kolaylığı sağlamak için kapı kilidi durumunu hatırlatan çok yönlü alarm işlevlerine sahiptir.

İkili doğrulama ile kilit açma



İkili doğrulama modunda, evinizin güvenliğini iki katına çıkarmak için kilit açma çözümü olarak herhangi iki faktörü (parmak izi, şifre ve kart) birlikte kullanabilirsiniz.

IML işlenmiş kaplama



IML işlenmiş yüzeyinin sertliği 2H'den yüksektir. Ayrıca su geçirmez, nem geçirmez ve parmak izi kalıntısı tutmaz.

Sezgisel parmak izi



Parmak izi sensörü, itilebilir-çekilebilir tutma yerine entegredir; bu sayede, tutma yerini tuttuğunuzda parmağınız doğal olarak sensörün üzerine gelir. Başarılı bir parmak izi doğrulamasından sonra sensöre sezgisel olarak

uzanıp dokunabilir, ardından tutma yerini iterek kapıyı açabilirsiniz. Tek adımda kilit açma özelliği, size hızlı ve rahat bir kapı açma deneyimi sunar.

Tek tuşla dışarıdan zorla kilitleme



Evden ayrılmadan önce işlevi etkinleştirmek için dışarıdan zorla kilitleme tuşuna dokunabilirsiniz. Bu modda, kapının odanın içinden açılması bir alarm tetikler. Bu özellik, güvenlik riskleri konusunda sizi etkili bir şekilde uyarabilir ve ev güvenliği düzeyini yükseltebilir.

Patentli tam otomatik yuva



Yükseltilmiş tam otomatik yuva, başarılı bir kimlik doğrulamanın hemen ardından anında kilit açmayı mümkün kılar. Kimliğiniz tanıdıktan sonra kapı kilidini açmak için tutma yerini doğrudan itebilir veya çekebilirsiniz. Bu, kapı kilidinizin kullanımını büyük ölçüde basitleştirir ve size hızlı ve rahat bir giriş-çıkış deneyimi sunar.

Teknik Özellikler

Tasarım ve Görünüm

- Renk: Obsidyen siyah
- Gövde: İtilebilir-çekilebilir tutma yeri
- Ana Malzeme: Çinko alaşımı ve alüminyum alaşımı
- Yüzey İşleme: Elektro kaplama
- Parmak İzi Sensörü: Yarı iletken
- Acil Çıkış Tasarımı: İç mekan hızlı açılan yuva
- Ergonomik Tasarım: İtilebilir-çekilebilir tutma yeri tasarımı

Erişim Çözümü

- Parmak izi
- Parola/PIN Kodu
- Kart/Anahtar Etiketi
- Mekanik Anahtar
- Bluetooth

Kilit Kapasitesi

- Parmak izi: 100'e kadar
- Kart/Anahtar Etiketi: 100'e kadar
- Ana PIN Kodu: 1
- Kullanıcı PIN Kodu: En fazla 10
- Tek Seferlik PIN Kodu: 1

Güç Özellikleri

- Güç Kaynağı: 4 AA pil
- Pil Tipi: Alkalın Piller
- Kullanım Zamanı: 10 ay*
- Maksimum Pil Kapasitesi: 8 pil
- Acil Durum Güç Kaynağı: 5 V power bank
- Çalışma Voltajı: 4,5 - 6 V

Kolay Kullanım

- Gösterge: Kapı kilitleri durum uyarısı, Düşük pil uyarısı, Sessiz durum uyarısı, Dışarıdan zorla kilitleme uyarısı, Sistem kilitleme uyarısı
- Sesli Rehber: İnsan sesi rehber

Akıllı Kilit İşlevleri

- Yuva: Tam otomatik yuva, Gizli C sınıfı kilit silindiri
- Kilitleme İşlevi: İç mekan sürgü kilit, Sistem kilitleme
- Güvenlik İşlevi: İkili doğrulama, Sahte PIN kodu, Dışarıdan zorla kilitleme işlevi, Güvenli kol fonksiyonu
- Alarm İşlevi: Sökülme önleyici alarm, Dışarıdan zorla kilitleme alarmı

Mod

- Çalışma Modu: Auto modu, Manuel mod
- Sistem Kurulum Modu: İkili doğrulama modu, Normal mod

Kurulum

- Kapı Kalınlığı: 38 - 60 mm, 60 - 90 mm, 90 - 120 mm, Diğer aralık*
- Kapı Açılma Yönü: Sol içe açılma, Sol dışa açılma, Sağ içe açılma, Sağ dışa açılma
- Kapı Türü: Hırsızlık önleyici kapı, Bakır kapı, Ahşap kapı
- Çoklu Kilitleme Noktası: Hayır

Aksesuar Parçaları

- Aksesuar Pili: 4 AA alkalın pil
- Mekanik Anahtar: 2
- Akıllı Anahtar Etiketi: 2
- Kurulum Aksesuarları
- Yuva
- Montaj Plakası
- Delme Şablonu
- Sertifika
- Temizleme Bezi
- Kullanım Kılavuzu
- Garanti Kartı
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu



Yayın tarihi 2024-08-09

Sürüm: 3.3.1

EAN: 69 71318 50072 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Gerçek kullanıma bağlı olarak daha az olabilir.

* Diğer seri: Kapı kalınlığı yukarıdaki aralıkların dışındaysa lütfen yetkili Philips akıllı kilit müşteri destek merkezlerine veya belirlenen çevrimdışı bayilere danışın.

* Ürün fotoğraflarında gösterilen dijital tuş takımı gerçek ekrandan farklı olabilir. Lütfen asıl kullanım sırasında dijital tuş takımının görünümüne bakın.