



Philips 7000 series  
Kol kilidi

**Kol kullanımı**  
İkili doğrulama  
Otomatik kilitleme işlevi

**DDL173LCGCB**

## İstikrarlı ve kalıcı performans

Kilidi açmak için tek bir tutuş ile daha da iyi

Tutma yerine entegre parmak izi sensörü sayesinde kapının kilidini tek tutuşta kolayca açabilirsiniz. İkili doğrulama ve gizli PIN kodu işlevleri, eve giriş güvenliğini artırırken 4 akıllı kilit açma yöntemi ve otomatik kilitleme hayatınızı kolaylaştırır.

### **Olağanüstü tasarım mükemmel bir deneyim sunar**

- Tek bir tutuş ile

### **Hayat daha da pratik**

- Tekrar tekrar kilitleme zahmetini ortadan kaldırır
- Kapı kapalıyken güvencenin tadını çıkarın

### **Genel ev güvenliği için birden fazla koruma bir arada**

- Ev güvenliğini her zaman koruyun
- Güvenlik garantiye alınır
- Güvenlik risklerini etkili bir şekilde hatırlatır
- PIN kodu güvenliğinizi gerçek zamanlı olarak korur
- Evde olmadığınızda zorlamadan kaynaklanan riskleri ortadan kaldırır

# PHILIPS

Kol kilidi

Kol kullanımı İkili doğrulama, Otomatik kilitleme işlevi

DDL173LCGCB/97

## Özellikler

### Kolay kilit açmanın keyfini çıkarın



Parmak izi sensörü, kola entegre edilmiştir, böylece kolu tuttuğunuzda parmak ucunuz doğal olarak sensörün üzerine denk gelir. Kimlik doğrulaması başarılı olduğunda, kolu aşağı bastırarak kapının kilidini hızlıca açabilirsiniz.

### Çoklu uyarı işlevi



Philips 7300, kapsamlı bir uyarı işleviyle birlikte sunulur. Evinizin hırsızlık önleme seviyesini artırır, ailenizi gerçek zamanlı olarak korur ve kapı kilidi durumunu size hatırlatır.

### İkili doğrulama modu



İkili doğrulama modunda parmak izi, PIN kodu ve anahtar etiketi doğrulamasından herhangi ikisini birlikte kullanarak kapının kilidini açabilirsiniz. Bu, ev güvenliği için çifte koruma sağlar.

### Dışarıdan zorla kilitleme



Evden ayrılmadan önce işlevi etkinleştirmek için dışarıdan zorla kilitleme düğmesine dokunabilirsiniz. Bu modda, kapının içeriden açılması bir uyarı tetikler. Bu özellik, güvenlik riskleri konusunda sizi etkili bir şekilde uyarabilir ve ev güvenliği düzeyini yükseltebilir.

### Gizli PIN kodu



Gizli PIN kodu teknolojisine sahip Philips akıllı kilit, ardından gerçek parolayı girdiğiniz sürece başarılı kimlik tanıma için rastgele sayı kombinasyonları girmenize olanak sağlar. Bu özellik, gözetlenmeyi etkili bir şekilde engeller ve gerçek parolanızı korur.

### Güvenli kol işlevi



Evden ayrılmadan önce güvenli kol işlevini etkinleştirebilirsiniz. Kapı kilitlendikten sonra, iç kapı kolu kilitletlenir. Bu sayede kişilerin iç kapı

kolunu iterek kapıyı açması engellenir. Bu özellik, kapı dübünü kullanarak içeriden kilit açmayı etkili bir şekilde önleyerek güvenlik risklerini ortadan kaldırır ve hırsızlığa karşı koruma performansını artırır.

### Otomatik yuva



Otomatik kilitleme özelliğine sahip Philips 7300 kol kilidi, kapıyı kapatmayı unutmaktan kaynaklanan güvenlik risklerini azaltır.

### Otomatik kilitleme



Philips 7300 otomatik yuva kullanır. Herhangi bir ek işlem gerekmeden, kapıyı kapattıktan sonra kilit dili dışarı çıkar. Kapı düzgün kilitlenmezse kilit size kapı kilidi durumunu hatırlatmak için bir uyarı sesi çıkarır.

# Teknik Özellikler

## Tasarım ve Görünüm

- Renk: Kırmızı bakır
- Gövde: Kol tutma yeri
- Yüzey İşleme: Elektro kaplama
- Parmak İzi Sensörü: Yarı iletken

## Erişim Çözümü

- Parmak izi
- Parola/PIN Kodu
- Kart/Anahtar Etiketi
- Mekanik Anahtar

## Kilit Kapasitesi

- Parmak izi: 100'e kadar
- Kart/Anahtar Etiketi: 100'e kadar
- Ana PIN Kodu: 1
- Kullanıcı PIN Kodu: En fazla 10
- Tek Seferlik PIN Kodu: 1

## Güç Özellikleri

- Güç Kaynağı: 4 AA pil
- Pil Tipi: Alkalın Piller
- Kullanım Zamanı: 10 ay\*
- Maksimum Pil Kapasitesi: 8 pil
- Acil Durum Güç Kaynağı: 5 V power bank
- Çalışma Voltajı: 4,5 - 6 V

## Kolay Kullanım

- Gösterge: Kapı kilitleri durum uyarısı, Düşük pil uyarısı, Sessiz durum uyarısı, Dışarıdan zorla kilitleme uyarısı, Sistem kilitleme uyarısı
- Sesli Rehber: İnsan sesi rehber

## Akıllı Kilit İşlevleri

- Yuva: C sınıfı kilit silindiri
- Kilitleme İşlevi: İç mekan sürgü kilit, Sistem kilitleme
- Güvenlik İşlevi: İkili doğrulama, Gizli PIN kodu, Dışarıdan zorla kilitleme işlevi, Güvenli kol fonksiyonu
- Alarm İşlevi: Anormal cıvata alarmı, Sökülme önleyici alarm, Gözetleme önleyici alarm, Dışarıdan zorla kilitleme alarmı

## Mod

- Çalışma Modu: Auto modu, Manuel mod
- Sistem Kurulum Modu: İkili doğrulama modu, Genel mod

## Kurulum

- Kapı Kalınlığı: 38 - 60 mm, 60 - 90 mm, 90 - 120 mm, Diğer aralık\*
- Kapı Açılma Yönü: Sol içe açılma, Sol dışa açılma, Sağ içe açılma, Sağ dışa açılma

## Aksesuar Parçaları

- Mekanik Anahtar: 2
- Akıllı Anahtar Etiketi: 2
- Yuva
- Montaj Plakası
- Delme Şablonu
- Temizleme Bezi
- Kullanım Kılavuzu
- Garanti Kartı
- Uyum Sertifikası
- Pil: 4 AA alkalın pil



Yayın tarihi 2024-10-17

Sürüm: 8.8.1

EAN: 69 71318 50142 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 10 ay: Bu iç test verisidir; gerçek süre kullanım sıklığına göre değişebilir.

\* Diğer kalınlıklar: Kapı kalınlığı yukarıdaki aralıkların dışındaysa, lütfen yetkili Philips akıllı kilit tüketici bakım merkezleri veya belirlenmiş çevrimdışı bayiler ile görüşün.

\* Ürün fotoğraflarında gösterilen dijital tuş takımı gerçek ekrandan farklı olabilir. Lütfen gerçek kullanım sırasında dijital tuş takımının görünümüne bakın.