

PHILIPS

Flood Mini

Xperion 3000

Modo potente de 500 lm/Ecológico de 200 lm

Foco de 300 lm

Duración de la batería: 3 h
(Ecológico: 8 h)

Mango giratorio de 180°

LUMX30FLMINX1



Luz de calidad para realizar el trabajo

Luz de proyector LED compacta

Compacta y versátil, la luz del proyector LED recargable Philips Xperion 3000 Flood Mini ofrece luz blanca brillante que necesitas para el uso diario. Disfruta de hasta ocho horas de uso continuo antes de cargar la batería.

Luz de trabajo brillante y cómoda

- Ilumina toda tu área de trabajo

Lámpara resistente para uso diario

- Resistencia a impactos comprobada en pruebas de caída
- Resistente al agua contra salpicaduras

Versátil para uso con manos libres

- Mango giratorio para uso con manos libres
- Accesorio de montaje magnético para una iluminación manos libres

Práctica y fácil de operar

- La batería recargable dura hasta 8 horas
- El indicador muestra cuánto durará la batería

Destacados

Luz de trabajo brillante y cómoda

Ya sea que necesites iluminar un lugar de trabajo, reemplazar temporalmente una lámpara de pared o iluminar actividades al aire libre, la Philips Xperion 3000 Flood Mini es perfecta para iluminar grandes áreas oscuras. Con 500 lúmenes (5 W), su luz brillante homogénea emite un haz extra ancho. Si necesitas menos luz y mayor duración de la batería, puedes cambiar al modo ecológico de 200 lúmenes (5 W).

Resistente a impactos

Hemos hecho que nuestra Philips Xperion 3000 Flood Mini sea lo suficientemente resistente para usarla en interiores y exteriores. Fabricada para durar, esta lámpara se sometió a pruebas de caída de 1,5 metros y puede resistir fácilmente caídas ocasionales durante el uso.

Resistente al agua

Ya sea que uses nuestra Philips Xperion 3000 Flood Mini en interiores o exteriores, la lámpara está diseñada para resistir condiciones difíciles. Es resistente al agua, por lo que sigue funcionando si recibe salpicaduras, como durante una lluvia ligera.

Mango giratorio versátil

A veces, necesitas una iluminación manos libres para poder concentrarte en tu tarea. El mango giratorio de 180° en la parte posterior de nuestra

Philips Xperion 3000 Flood Mini te permite colocar el proyector como necesites. También puedes utilizar el mango como gancho para colgar la luz o como soporte para ponerla de pie. Esta versatilidad te permite dirigir la luz justo donde la necesitas.

Accesorio de montaje magnético

La Philips Xperion 3000 Flood Mini también viene con un accesorio de montaje magnético. Conéctala al mango para montar el proyector en cualquier superficie metálica. Perfecta para usar en un garaje u otros entornos de trabajo.

Hasta 8 horas de duración de la batería

Una vez que está completamente cargada, la Philips Xperion 3000 Flood Mini ofrece una luz blanca brillante (500 lúmenes/5 W) por hasta tres horas en modo potente. Si necesitas una mayor duración de la batería, cambia al modo ecológico (200 lúmenes) y disfruta de hasta 8 horas de luz continua.

Indicador de la duración de la batería

Se acabaron las preocupaciones de que la luz se apague justo cuando más la necesitas. En la parte posterior de la Philips Xperion 3000 Flood Mini hay un indicador de duración de la batería que te indica exactamente cuánto tiempo queda antes de que tengas que recargarla.

Especificaciones

Especificaciones de comercialización

Lo más destacado del producto: Luces dobles: reflector + foco

Beneficios esperados: Luz de proyector LED compacta

Descripción del producto

Índice de protección frente a los impactos (IK): IK08

Índice de protección contra el ingreso de partículas (IP): IP65

Imán: Mango magnético

Materiales y acabados: Nylon+ caucho

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C

Luz orientable: Mango giratorio de 180°

Luz con puntero

Rango: Xperion 3000

Resistente a: grasa, aceite, solventes de taller

Tecnología: LED

Detector de fugas UV: No

Gancho: Giratorio de 180°

Características de la luz

Temperatura del color: 6000 K

Vida útil del LED: 30000 hora(s)

Potencia de la luz (puntero): 300 lúmenes

Ángulo del haz: 110°

Emisión de luz: 500 lúmenes

Potencia de la luz (modo ecológico):

200 lúmenes

Ángulo del haz (puntero): 30°

Características eléctricas

Vataje: Foco de 5 W + 3 W W

Voltaje: 3,7 V

Capacidad de la batería: 2500 mAh

Autonomía de la batería (modo potente): Hasta 3 horas

Autonomía de la batería (modo ecológico): Hasta 8 horas

Tipo de batería: Batería de ion-litio

Tipo de enchufe: No se incluye el enchufe

Tipo de cable de carga: Cable USB-C

Tiempo de carga de la batería: Hasta 3,5 horas

Fuente de alimentación: Batería de ion-litio

Información de pedidos

Entrada de pedido: X30FLMIX1

Código de pedido: 02502931

Datos de empaque

EAN1: 8719018025029

EAN3: 8719018025036

Información del producto empaquetado

Cantidad por paquete/cantidad mínima que se puede pedir: 6

Longitud del cable: Cable USB-C de 100 cm

