

PHILIPS

Patiesās bezvadu
austiņas

2000 series

Nelielas pilnībā bezvadu austiņas

Uzlādes ietvars — atslēgu
piekariņš

Dabiska skaņa. Dinamiski basi

Skaidri zvani



TAT2149BK

Neliels, taču jaudīgs

Pateicoties izcili ērtajam dizainam, šie mazie pilnībā bezvadu ierīci gādā par patīkamām sajūtām un izskatu visas dienas garumā! Mazais korpuss spēj nodrošināt lielisku skaņu un papildu basus pat mazā skaļumā. Vai dosities uz kādu pasākumu? Ietvaru var pievienot pat pie atslēgas piekariņa.

Pilnībā bezvadu austiņas. Lieliska skaņa, neliels izmērs.

- Īpaši mazas austiņas, ļoti ērti izmantojamas
- Dinamiskie basi nodrošina lielisku skaņu pat nelielā skaļumā
- 10 mm skaļruņi un zemfrekvences skaņas pastiprinājuma funkcija
- Skaidri zvani. Viņi dzirdēs visu, ko sakāt

Uzlādes ietvars — atslēgu piekariņš. Ilgtspējīgi materiāli.

- Līdz 14 stundas ilgs atskaņošanas laiks. Pie atslēgu riņķīša piestiprināms uzlādes ietvars.
- Pārstrādāta plastmasa, atbildīgi izgatavots iepakojums
- Skārienvadība. Atbalsta jūsu iecienītākos balsis asistentus
- Lietotne Philips Headphones. Pielāgojiet skaņu

Piemērotas ikdienas lietošanai

- IPX4 sviedru un ūdens drošas
- Stabils Bluetooth daudzpunktu savienojums
- Vienlaikus izveidojiet savienojumu ar divām Bluetooth ierīcēm
- Silta, dabiska skaņa. Philips skanējums

Izceltie produkti

Īpaši mazas austiņas



Mūsu vismazākajām pilnībā bezvadu austiņām ir plāna konstrukcija, tāpēc tās ērti ieguļ ausīs, un pat tad, ja lietošiet tās visu dienu, jūs jutīsieties lieliski. Austiņas tiek ievietotas ārējā ausī, un tām nav austiņu uzgaļa, kas būtu jāliek auss kanālā. Ja vēlaties ciešāku saķeri, varat izvēlēties sev vispiemērotāko no trīs silikona uznavu (iekļautas komplektācijā) izmēriem.

Lieliska skaņa. Dinamiski basi



Kaut gan šīs pilnībā bezvadu austiņas ir mazas, lai no 10 mm skaļruņiem iegūtu vislabāko skaņu, skaļumu palielināt nevajadzēs. Aktivizējiet dinamiskos basus, pieskaroties kreisajai austiņai vai izmantojot lietotni Philips Headphones, un klausieties basa skaņas ar pilnu jaudu pat nelielā skaļumā.

Skaidri zvani



Zvana laikā jūsu balss būs skaidri sadzirdama. Īpašs mikrofons uztver jūsu balss skaņu, bet trokšņu mazināšanas algoritms slāpē daļu no fona trokšņiem, ko rada apkārtējā pasaule.

Līdz 14 h (6 + 8)

Jūs iegūstat 6 stundas ilgu atskaņošanas laiku pēc pilnīgas uzlādes un papildu 8 stundas atskaņošanas laika no uzlādes ietvara. Ja jums nepieciešams īss pagarinājums, ielieciet austiņas ietvarā tikai uz 15 minūtēm un iegūstiet vienu papildu stundu. Austiņas pilnībā uzlādēsies 2 stundu laikā. Ietvaru var uzlādēt ar USB-C tipa kabeli.

Ilgspējīgi materiāli

Austiņu izgatavošanā ir izmantots PCR materiāls, kas iegūts no lietotām pudelēm un citiem plastmasas atkritumiem, un iepakojumā nav izmantota plastmasa. Esam atteikušies arī no USB-C kabeļa, lai samazinātu elektriskos un elektroniskos atkritumus.

Vienkārša kontrole

Skārienvadības iespējas padara lietošanu vienkāršu, un noderīgi apstiprinājuma signāli informē jūs par funkcijas aktivizēšanu. Tās atbalsta gan Siri, gan Google Assistant, un jūs vienlaicīgi varat izveidot savienojumu ar divām

ierīcēm. Lielisks risinājums, ja vēlaties straumēt mūziku no tālruņa un saņemt paziņojumus no viedpulksteņa.

Lietotne Philips Headphones

Varat izmantot lietotni Philips Headphones, lai pārvaldītu ierīces, ar kurām izveidot savienojumu, kā arī atrastu austiņas, ja tās ir pazaudētas. Varat arī izmantot ekvalaizeru, lai noregulētu skaņu, ieslēgt vai izslēgt skārienvadības iespējas, aktivizēt dinamisko zemfrekvences skaņu un paveikt citas darbības.

IPX4 aizsardz. pret šļakatām/sviedriem

Šīm pilnībā bezvadu austiņām ir IPX4 rādītājs, un tās ir 100% izturīgas pret šļakatām. Tās ir drošas pret sviedriem, un jums nav jāuztraucas, ka pēkšņi varētu sākties lietus. Turklāt austiņām ir arī pavisam neliels uzlādes ietvars, kas piestiprināms pie atslēgu riņķīša, tāpēc tās var paņemt līdzi, lai kur jūs dotos.

Stabils Bluetooth savienojums

Uzlabota Bluetooth savienojamība nodrošina stabilāku savienojumu vienmērīgai straumēšanai, turklāt varat vienlaikus izveidot savienojumu ar divām Bluetooth ierīcēm (iOS vai Android). Klausieties atskaņošanas sarakstu vai savu iecienīto apraidi bez kaitinošajiem skaņas traucējumiem.

Philips skanējums

Izbaudiet visu, ko dzirdat — no mūzikas līdz raidierakstiem! Šīs pilnībā bezvadu austiņas ir aprīkotas ar lieliem skaļruņiem, kas pielāgoti Philips skanējumam. Neatkarīgi no tā, ko vēlaties klausīties, jūs iepriecinās silta, dabiska skaņa ar spēcīgu basu.

Specifikācijas

Skaņa

Skaļruņa diametrs: 10 mm
Skaļruņa tips: Dinamisks
Pilnā pretestība: 16 omi
Jutība: 103 dB (1 KHz)
Frekvenču diapazons: 20–20 000 Hz
Maksimālā ieejas jauda: 10 mW

Savienojamība

Bluetooth versija: 5,4
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimālā sniedzamība: Līdz 10 m
Daudzpunktu savienojums
Atbalstītais kodekss: SBC

Ārējā kartona kaste

GTIN: 1 48 95229 14251 7
Pircēju iepakojumu skaits: 24
Garums: 23,10 cm
Platums: 21,10 cm
Bruto svars: 2,280 kg
Neto svars: 1,15 kg
Taras svars: 1,13 kg
Augstums: 19,90 cm

Lietošanas komforts

Ūdensizturība: IPX4
Lietotnes Philips Headphones atbalsts
TWS mono režīms
Iespējama programmu nodrošinājuma atjaunināšana
Vadības ierīču veids: Pieskāriens

Iekšējā kartona kaste

GTIN: 2 48 95229 14251 4
Garums: 10,70 cm
Pircēju iepakojumu skaits: 3
Platums: 9,80 cm
Augstums: 8,70 cm
Bruto svars: 0,250 kg
Neto svars: 0,14 kg
Taras svars: 0,11 kg

Strāvas padeve

Bateriju skaits: 3 gab.
Uzlādes laiks: 2 stundas
Ātrās uzlādes laiks: 15 mins for 1 hr
Akumulatoru svars (kopā): 10,1 g
Mūzikas atskaņošanas laiks: 6 + 8 h
Akumulatora tips (uzlādes ietvars): Litija polimērs (iebūvēts)
Akumulatora tips (ausiņa): Litija polimērs (iebūvēts)
Akumulatora jauda (ausiņa): 40 mAh
Akumulatora jauda (ietvars): 190 mAh

Iesaiņojuma izmēri

Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
Plauktā novietošanas veids: Iekarināma
Iekļauto produktu skaits: 1
EAN: 48 95229 14251 0
Augstums: 9,5 cm
Platums: 9 cm
Dziļums: 3,25 cm

Bruto svars: 0,069 kg
Neto svars: 0,048 kg
Taras svars: 0,021 kg

Piederumi

Īsa lietošanas pamācība
Uzlādes futrālis
Ausu uzgaļi: 3 izmēri (S/M/L)

Dizains

Krāsa: Melna
Ausis ievietojamās ausiņas: Silikona ausiņas uzgalis
Auss savienojuma materiāls: Silikona
Valkāšanas veids: Ausis ievietojamas

Telekomunikācija

Mikrofons zvanam: 1 mic

Balss palīgs

Saderīgs ar balss palīgu: Apple Siri, Google Palīgs
Balss palīga aktivizēšana: Daudzfunkciju pieskāriens
Balss palīga atbalsts

Izmēri

Kopējais svars: 0,027 kg
Ausiņas izmēri (P x Dz x A): 2,09 x 1,65 x 1,60 cm
Uzlādes ietvara izmēri (P x Dz x A): 4,96 x 2,60 x 3,07 cm

UPC

UPC: 8 40063 20363 1

