



Philips Xperion 6000 Line

300 lm u načinu rada Boost / 150

lm u načinu rada Eco

Usmjereno reflektorsko svjetlo
od 120 lm

Trajanje baterije: 4,5 h (Eco: 8 h)
Izdržljivo sa širokim snopom
svjetla

Dizajnirano za vas

Napredne svjetlosne performanse koje traju

Dizajnirana sa širokim snopom od 110° te 150 lm u načinu rada Eco i 300 lm u načinu rada Boost, svjetiljka Philips Xperion 6000 Line idealna je za osvjetljenje velikih područja. Ima reflektor od 120 lm za usmjeravanje svjetla tamo gdje vam treba.

Produženo jamstvo

- Produžite jamstvo do 3 godine putem interneta

Lako se nosi sa zahtjevnim uvjetima rada

- Otporna na udarce, vodu i otapala (IP65/IK07)

Privlačan ergonomski dizajn

- Pametna kuka s mogućnošću rotacije, magnet i ergonomsko kućište
- Precizno svjetlo sa širokim kutom snopa

Vidjet ćete područja koja drugi ne mogu

- Dugotrajan rad u različitim načinima rada osvjetljenja
- Vrhunsko LED svjetlo s više izlaza



X60LINEX1

PHILIPS

Line

300 lm u načinu rada Boost / 150 lm u načinu rada Eco Usmjereno reflektorsko svjetlo od 120 lm, Trajanje baterije: 4,5 h (Eco: 8 h), Izdržljivo sa širokim snopom svetla

Istaknute znač.

X60LINEX1/10

Više načina rada osvjetljenja



Philips Xperion 6000 Line stvara prirodno jarko LED bijelo svjetlo za maksimalnu vizualnu udobnost i smanjenje naprezanja očiju kako biste radili bez umora. Glavni snop svjetiljke Philips Xperion 6000 Line nudi dva načina osvjetljenja: glavni snop od 150 lm u načinu rada Eco koji produžuje trajanje baterije i 300 lm u načinu rada Boost. Ova fleksibilnost omogućuje vam da odabir odgovarajuće količine svjetline za svaki posao koji trebate.

Načini rada svjetla za različite potrebe



Philips Xperion 6000 Line dizajnirana je da bude spremna za akciju. Jedno punjenje pruža dovoljno energije za cijeli radni dan: do 8 sati u načinu rada Eco, 4,5 sati u načinu rada Boost i 9 sati u načinu rada usmjerenog svjetlosnog

snopa. Opremljena snažnom litij-ionskom baterijom, Xperion 6000 Line može se potpuno napuniti za 3,5 sati uz USB-C, čime se osigurava maksimalna upotreba jarkog LED svjetla.

Osvjetlite ono na čemu radite



Philips Xperion 6000 Line ima modul za svjetlo sa snopom od 110° koji osigurava šire osvjetljenje radnog područja.

Omogućuje rad bez upotrebe ruku



Dizajnirana za vas, ergonomski oblikovana drška s premazom koji sprječava klizenje omogućuje sigurno držanje ove radne svjetiljke. Ako za rad trebate obje ruke, svjetiljku možete sigurno pričvrstiti s pomoću kuke s mogućnošću rotacije 360° koja se može

uvući i snažnog magneta. Tipka za napajanje nalazi se na stražnjoj strani kako vam svjetlo ne bi svijetlilo izravno u oči kad je uključite.

Dizajnirana za otpornost



Dizajnirana za zahtjevna radna okruženja s otpornošću na udarce IK07, otpornošću na vodu IP65 te površinom koja odolijeva kemikalijama i otapalima koja se upotrebljavaju u radionici, svjetiljka Philips Xperion 6000 Line napravljena je da traje zato što znamo da čak i najmirnije ruke trebaju dodatnu pomoć.

Jamstvo do 3 godine



Iskoristite prednost standardnog 2-godišnjeg jamstva tvrtke Philips i 1 dodatne godine¹

Line

300 lm u načinu rada Boost / 150 lm u načinu rada Eco Usmjereno reflektorsko svjetlo od 120 lm, Trajanje baterije: 4,5 h (Eco: 8 h), Izdržljivo sa širokim snopom svjetla

X60LINEX1/10

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Najvažnija značajka proizvoda: Izdržljivo sa širokim snopom svjetla
- Očekivane prednosti: Dizajnirano za vas

Opis proizvoda

- Opcije bez upotrebe ruku: Kuka s mogućnošću rotiranja, snažni magnet
- Kuka: Mogućnost rotacije od 360°
- Oznaka zaštite od udaraca (IK): IK07
- Magnet: 1 magnet
- Materijali i završna obrada: Robusni ABS
- Radna temperatura: -10 – 40 °C
- Linija proizvoda: Xperion 6000
- Tehnologija: SMD LED
- UV detektor curenja: Ne
- Stupanj zaštite od prodiranja (IP): IP65
- Otpornost na: Mast, ulje, otapala u radionici

Karakteristike svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 110 stupanj
- Temperatura boje: 6000 K
- Kut svjetlosnog snopa (pokazivač): 40 stupanj
- Jačina svjetla (pokazivač): 120 lumena
- Jačina svjetla (Eco): 150 lumena
- Jačina svjetla (Boost): 300 lumena

Električne karakteristike

- Napon: 3,7 V
- Izvor napajanja: Punjiva baterija

- Kapacitet baterije: 2200 mAh
- Vrijeme rada baterije (Boost): Do 4,5 sati
- Vrijeme rada baterije (Eco): Do 8 sati
- Vrsta baterije: Litijska baterija
- Vrsta utikača: Utikač za EU (nije priložen za UK)
- Vrsta kabela za punjenje: USB C
- Vrijeme punjenja baterije: Do 3,5 sati
- Snaga: 3 W
- Vrijeme rada baterije (pokazivač): Do 9 sati

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: X60LINEX1
- Šifra za naručivanje: 01473331

Podaci o pakiranju

- EAN1: 8719018014733
- EAN3: 8719018014740

Informacije o pakiranom proizvodu

- Duljina: 5 cm
- Visina: 31 cm
- Količina u paketu / MOQ: 6
- Masa s baterijama: 382 g
- Duljina kabela: USB kabel od 100 cm, adapter od 5 V 1 A

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 33 cm
- Širina: 23.5 cm
- Visina: 12.5 cm



Datum izdavanja
2024-11-25

Versija: 11.11.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* 1 to be claimed on the Philips extended-warranty webpage