



Philips 7000 series  
Cerradura inteligente con  
reconocimiento facial

### Desbloqueo facial 3D

Activación de detección  
ultrasónica  
Sensor de huella digital oculto  
Conexión Wi-Fi

**DDL702NAFCW**

Disfrute de una experiencia de desbloqueo sin contacto

Con desbloqueo facial 3D

DDL702-8HWS ofrece una experiencia de apertura de puerta conveniente mediante el empleo de una tecnología de reconocimiento facial 3D precisa y eficiente, con una tasa de aceptación falsa (FAR) inferior al 0,0001%\*, que le permite desbloquear la puerta mediante el escaneo facial.

#### **Cerradura de vida inteligente con excelencia**

- La manera más rápida de abrir
- Con detección inteligente que ahorra energía
- Permite una conexión sencilla con el módulo Wi-Fi integrado

#### **El chip inteligente actualizado mejora la seguridad del hogar**

- Proporciona mayor seguridad
- Permite abrir la puerta con tan solo agarrar el mango

#### **La vida fácil no termina aquí**

- Elimine la molestia de tener que cerrar manualmente la puerta
- La puerta se abrirá cuando se detecte la mano

**PHILIPS**

## Cerradura inteligente con reconocimiento facial

Desbloqueo facial 3D Activación de detección ultrasónica, Sensor de huella digital oculto, Conexión Wi-Fi

DDL702NAFCW/97

# Destacados

### Reconocimiento facial 3D



Philips DDL702-8HWS incluye una cámara dual que simula imágenes del ojo humano para obtener datos dinámicos tridimensionales de objetos y crea imágenes 3D del rostro del usuario. Puede reconocer eficazmente a las personas en imágenes o videos, incluso si están usando maquillaje, lo que permite abrir la puerta sin tener que realizar ninguna operación.

### Activación de detección ultrasónica



Cuando un objetivo se acerca y se detiene frente a la cerradura, el módulo del sensor ultrasónico equipado calculará rápidamente las ondas reflejadas desde el objetivo. Si detecta un movimiento humano, el reconocimiento facial comenzará a funcionar. Los datos de prueba muestran que el consumo de energía del módulo del sensor ultrasónico es solo del 10% en comparación con el módulo del sensor infrarrojo tradicional, que es de bajo consumo y garantiza una larga duración de la batería para la DDL702-8HWS.

### Conexión Wi-Fi



Cuenta con un módulo Wi-Fi integrado que permite un fácil acceso a Internet. Puede comprobar los registros de acceso y la información de los códigos PIN de la cerradura inteligente a través de la aplicación Philips EasyKey en cualquier lugar. Sus familiares y amigos pueden entrar a su hogar con un código PIN temporal, incluso si usted no está en casa.

### Sensor de huella digital oculto



Con un diseño oculto del sensor de huellas digitales en el interior del mango, la Philips DDL702-8HWS podría proteger eficazmente al sensor de la destrucción maliciosa y extender su vida útil. Una vez que agarra el mango, sus dedos se colocarán sobre el sensor de forma natural. Una vez que la autenticación se haya realizado correctamente, puede presionar el mango para abrir la puerta rápidamente.

### Verificación doble



En el modo de verificación doble, puede abrir la puerta con dos métodos de verificación (reconocimiento facial, huella digital y código PIN), que proporcionan doble protección para la seguridad del hogar.

### Desbloqueo del sensor infrarrojo para interiores



Con un sensor táctil y un sensor infrarrojo en el mango, la puerta puede abrirse de una forma más simple. Una vez que la mano toque el sensor táctil y el sensor infrarrojo detecte la obstrucción, la cerradura se abrirá.

### Mecanismo completamente automático



La Philips DDL702-8HWS tiene un mecanismo completamente automático. Sin necesidad de llevar a cabo ninguna acción adicional, el cerrojo de seguridad se desplegará espontáneamente después de cerrar la puerta. Si la puerta no está bloqueada correctamente, emitirá una alerta para recordarle el estado del bloqueo de la puerta.

# Especificaciones

## Diseño y apariencia

- Color: Cobre rojo
- Asa: Asa tipo empujar y tirar
- Sensor de huella digital: Semiconductor

## Solución de acceso

- Huella digital
- Contraseña/código PIN
- Llave mecánica
- Desbloqueo facial

## Capacidad de bloqueo

- Código PIN maestro: 1
- Código PIN del usuario: Hasta 20
- Código PIN único: 1

## Especificación de alimentación

- Fuente de alimentación: 4 pilas AA
- Tipo de batería: Pilas alcalinas
- Tiempo de uso: 6 meses\*
- Capacidad máxima de las baterías: 8 pilas
- Suministro de fuente de alimentación: Cargador portátil de 5 V

## Fácil de usar

- Indicador: Aviso del estado de bloqueo de la puerta, Aviso de batería baja, Aviso de estado de

- silencio, Aviso de bloqueo forzado externo, Aviso de bloqueo del sistema
- Guía por voz: Guía por voz humana

## Funciones de bloqueo inteligente

- Cerradura embutida: Cilindro de cerradura de grado C
- Función de bloqueo: Bloqueo interior, Bloqueo del sistema
- Función de seguridad: Verificación doble, Código PIN oculto, Función de bloqueo forzado exterior
- Función de alarma: Alarma de perno anormal

## Modo

- Modo de funcionamiento: Modo automático, Modo manual

## Instalación

- Grosor de la puerta: 38 - 60 mm, 60 - 90 mm, 90 - 120 mm, Otros rangos\*
- Dirección de apertura de la puerta: Apertura hacia adentro a la izquierda, Apertura hacia afuera a la izquierda, Apertura hacia adentro a la derecha, Apertura hacia afuera a la derecha
- Tipo de puerta: Puerta antirrobo, Puerta de cobre, Puerta de madera



Fecha de publicación  
2024-10-21

Versión: 3.3.1

EAN: 69 71318 50301 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 6 meses: estos son datos de pruebas internas; la duración real puede variar con la frecuencia de uso.

\* Otro rango: el kit de instalación incluido es adecuado para puertas con el grosor mencionado. Para puertas fuera de este rango, comuníquese con los centros autorizados de atención al cliente para cerraduras inteligentes de Philips o con los distribuidores físicos designados.

\* El teclado digital que se muestra en las fotos del producto puede diferir de la presentación real. Consulte la apariencia del teclado digital durante el uso real.