

**Philips Xperion 6000
Reflektor**

Reflektor od 1000 lumena / 250

lm

Funkcija zumiranja svjetla
Prepoznavanje pokreta
Izuzetno svestrana

LUMX60FLX1



Dizajnirano s vama na umu

Višenamjensko LED projekcijsko svjetlo

Zahvaljujući jarkom svjetlu od 1000 lm i prilagodljivom snopu, višenamjenska projekcijska svjetiljka Philips Xperion 6000 Flood višestruko je upotrebljiva. Gumb za pametno zumiranje i senzor pokreta pojednostavljuju kontrolu, a otpornost na udarce i prodiranje vode jamče izdržljivost.

Produženo jamstvo

- Produžite jamstvo do 3 godine putem interneta

Izuzetno svestrana

- Punite druge uređaje uz koristan USB ulaz

Lako se nosi sa zahtjevnim uvjetima rada

- Otporna na udarce, vodu i otapala (IP65/IK07)

Privlačan ergonometrijski dizajn

- Prepoznavanje pokreta omogućuje upravljanje vašom svjetiljkom na daljinu
- Gumb s pametnim zumiranjem za lako upravljanje svjetiljkom
- Pametna ručka za postavljanje svjetiljke za upotrebu bez ruku (hands-free)
- Ponovno punjenje putem kabela USB C ili na bežičnoj priključnoj stanici

Vidjet ćete područja koja drugi ne mogu

- Snažno bijelo svjetlo (1000 lumena / 10 W) osvjetljava veliko područje
- Dva najčešće korištena svjetla spojena u jednu svjetiljku

PHILIPS

Reflektor

Reflektor od 1000 lumena / 250 lm Funkcija zumiranja svjetla, Prepoznavanje pokreta, Izuzetno svestrana

LUMX60FLX1/10

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Najvažnija značajka proizvoda: Snažna i ergonomska
- Očekivane prednosti: Dizajnirano s vama na umu

Opis proizvoda

- Opcije bez upotrebe ruku: Kuka s mogućnošću rotiranja, snažni magnet, Pametna ručka
- Oznaka zaštite od udaraca (IK): IK07
- Magnet: Magnetska ručka
- Materijali i završna obrada: Robusni ABS
- Radna temperatura: -10 °C – 40 °C
- Linija proizvoda: Xperion 6000
- Tehnologija: COB LED
- UV detektor curenja: Ne
- Kuka: Mogućnost rotacije od 180 °
- Stupanj zaštite od prodiranja (IP): IP65
- Otpornost na: Mast, ulje, otapala u radionici
- Bluetooth veza

Karakteristike svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 100 stupanj
- Temperatura boje: 6000 K
- Kut svjetlosnog snopa (pokazivač): 15 stupanj
- Jačina svjetla (pokazivač): 250 lumena
- Jačina svjetla (Eco): 100 lumena
- Jačina svjetla (Boost): 1000 lumena

Električne karakteristike

- Napon: 3,7 V
- Izvor napajanja: Punjiva baterija
- Kapacitet baterije: 4400 mAh mAh
- Vrijeme rada baterije (Boost): 3 h
- Vrijeme rada baterije (Eco): 22 h
- Vrsta baterije: Litijska baterija
- Vrsta utikača: EU utikač (nije uključen za UK)
- Vrsta kabela za punjenje: USB C
- Vrijeme punjenja baterije: Do 5 h
- Snaga: 10 W
- Vrijeme rada baterije (pokazivač): 9 h

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: X60FLX1
- Šifra za naručivanje: 1909731

Podaci o pakiranju

- EAN1: 8719018019097
- EAN3: 8719018019103

Informacije o pakiranom proizvodu

- Duljina: 90 cm
- Visina: 140 cm
- Količina u paketu / MOQ: 6
- Širina: 60
- Duljina kabela: USB kabel od 100 cm, adapter od 5 V 1 A

Istaknute značajke

Osvjetlite cijelo radno područje

Bilo da trebate osvijetliti područje u kojem radite, privremeno zamijeniti zidnu svjetiljku ili osvijetliti vanjski prostor, audiorelektor Philips Xperion 6000 Flood savršen je za osvijetljavanje velikih mračnih područja. Pružajući snažnih 1000 lumena (10 W), njegovo konstantno jarko svjetlo daje izuzetno širok snop svjetlosti. Ako trebate manje svjetla i duže trajanje baterije, svjetiljku lako možete prigušiti na 100 lumena.

Višenamjensko svjetlo

Različiti zadaci zahtijevaju različite količine svjetla. Reflektor Philips Xperion 6000 Flood, koji sadrži i zvuk, u jednoj svjetiljki kombinira dva najčešće upotrebljavana oblika rasvjeteljenja u radionicama. Širokokutno homogeno reflektorsko svjetlo za rad na velikim područjima tijekom dužeg razdoblja i fokusirano svjetlo koje koncentrira osvijetljenje unutar malih područja radi postizanja najboljeg kontrasta i svjetline, idealno za detaljne provjere i skućene prostore.

Gumb s pametnim zumiranjem

Dizajniran u suradnji s mehaničarima, ergonomski gumb za pametno zumiranje omogućuje lako prebacivanje svjetla sa širokog reflektorskog na fokusirano osvijetljenje, čak i ako nosite rukavice. Smješten na bočnoj strani svjetiljke, rotirajući gumb s pametnim zumiranjem uvijek je nadohvat ruke, što znači da ne morate pomicati svjetiljku s mjesta na kojem je postavljena. Pametni dizajn svjetiljke omogućuje joj memoriranje posljednje postavke i ponovno pokretanje pri željenom intenzitetu.

Upravljaite svjetiljkom na daljinu

Ako vam obje ruke moraju biti slobodne za rad, svjetiljku možete daljinski uključiti ili isključiti jednostavnim mahanjem rukom. Dizajniran da zanemari slučajne pokrete, senzor reagira samo na specifičan dvostruki pokret mahanja.

Raznovrsni načini pričvršćivanja

Pametna ručka može se upotrebljavati kao potpora za držanje svjetiljke, kao kuka za njezino vješanje te pričvršćena na tronožni stalak ili bilo koju metalnu površinu pomoću integriranih magneta. Ova svestranost omogućuje vam jednostavno postavljanje svjetla pod pravim kutom, usmjeravajući snop svjetlosti točno tamo gdje vam je potreban.

Dizajnirana za izdržljivost

Dizajnirana za zahtjevna radna okruženja s otpornošću na udarce IK07, otpornošću na vodu IP65 te površinom koja odolijeva kemikalijama i otapalima koja se upotrebljavaju u radionici, svjetiljka Philips Xperion 6000 Flood napravljena je da traje zato što znamo da čak i najmirnije ruke trebaju dodatnu pomoć.

Punite druge uređaje

Svjetiljka Philips Xperion 6000 Flood može se upotrebljavati i za punjenje drugih uređaja, primjerice mobitela. Jednostavno priključite uređaj u USB ulaz na stražnjoj strani svjetiljke i početak će se puniti.

Jamstvo do 3 godine

Iskoristite prednost standardnog 2-godišnjeg jamstva tvrtke Philips i 1 dodatne godine*.



Datum izdavanja
2024-11-25

Versija: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* To be claimed on the Philips.com/extended-warranty webpage