

Philips Ultinon Pro3021  
Elegantno LED svjetlo

### Vrsta žarulje: H3

Veća svjetlina  
Hladno bijelo svjetlo od 6000 K  
2 godine jamstva



LUM11336U3021X2

## Osvijetlite si put LED svjetlima

Elegantna LED svjetla koja se jednostavno postavljaju

LED žarulje za prednja svjetla tvrtke Philips\* dizajnirane su za pružanje izvanredne vrijednosti, udobnog osvijetljenja i pouzdanih performansi. Dizajnirane za dugotrajan rad i jednostavnu montažu, ove žarulje savršene su za prelazak s halogene na LED tehnologiju.

#### Kompaktni dizajn „sve u jednom”

- Jednostavna ugradnja

#### Pouzdanе performanse

- Dugotrajne žarulje

#### „Plug-and-play” rješenje

- Jednostavne nadogradnje

#### Vidite i budite viđeni

- Kvalitetno hladno bijelo svjetlo

#### Pouzdana kvaliteta

- Vjerujte brendu – pouzdana Philips kvaliteta

# PHILIPS

## Elegantno LED svjetlo

Vrsta žarulje: H3 Veća svjetlina, Hladno bijelo svjetlo od 6000 K, 2 godine jamstva

# Specifikacije

### Marketinške specifikacije

- Očekivane prednosti: Elegantno bijelo svjetlo
- Najvažnija značajka proizvoda: Jarka LED svjetla koja se jednostavno postavljaju

### Opis proizvoda

- Primjena: Duga svjetla, Kratka svjetla, Prednje svjetlo za maglu
- Baza: PK22s
- Oznaka: LED-HL [H3]
- Homologacija ECE: Ne, samo za upotrebu u off-road vožnji
- Linija proizvoda: Ultinon Pro3021
- Tehnologija: LED
- Vrsta: LED-HL [H3]
- Kompatibilna dodatna oprema: CANBus adapter (za pogreške na kontrolnoj ploči), Light Repair CANBus (za treperenje i prigušivanje), adapterski prsteni (za pristajanje u različita originalna grla halogenih žarulja)

### Vijek trajanja

- Vijek trajanja: Do 2000 sati

### Karakteristike svjetla

- Lumeni: 1600 ( $\pm 20\%$ )
- Temperatura boje: 6000 K

### Električne karakteristike

- Snaga: 18 W
- Napon: 12 V i 24 V, kompatibilne s automobilima i kamionima

### Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: 113363021X2
- Šifra za naručivanje: 72032631

### Podaci o pakiranju

- Vrsta pakiranja: X2

### Informacije o pakiranom proizvodu

- Količina u paketu: 2
- MOQ (za profesionalce): 4 kompleta / 8 kom.
- Duljina [cm]: 11,1 cm
- Širina [cm]: 5
- Visina [cm]: 16
- Neto masa po komadu [g]: 28
- Bruto masa po komadu [g]: 129

### Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 23.5 cm
- Širina: 16.8 cm
- Visina: 15 cm
- Neto težina po komadu: 774 g
- Bruto težina po komadu: 0.859 kg

LUM11336U3021X2

# Istaknute znač.

### Bijelo svjetlo do 6000 K

Ako želite moderan izgled s hladnim bijelim svjetlima, prednja svjetla automobila nadogradite žaruljama Philips Ultinon Pro3021 LED. Uz snažne LED čipove s temperaturom boje od 6000 K ove vrhunske žarulje daju maksimalnu udobnost u vožnji. Uočite prepreke brže i vozite s više samopouzdanja, bez zaslijepljivanja drugih vozača. Žarulje Philips Ultinon Pro3021 LED kombinacija su učinkovitosti i stila.

### Dugotrajne žarulje

Pravo LED svjetlo kvaliteta je koja traje dulje. Žarulje Philips Ultinon Pro3021 imaju izdržljiv dizajn i vrlo učinkovit toplinski odvod koji odvodi toplinu od ključnih dijelova svjetla. Nude vijek trajanja do 2000 sati, što može biti do čak četiri puta duže od halogenih žarulja koje zamjenjuju\*\*\*.

### Jednostavna ugradnja

Optimizirana veličina LED žarulja ključna je jer neki optički elementi mogu biti vrlo mali. Dok druga LED rješenja za naknadnu ugradnju mogu imati vanjsku upravljačku kutiju, integrirana upravljačka kutija žarulja Philips Ultinon Pro3021 LED ubrzava i pojednostavljuje ugradnju. Kompaktan dizajn pristaje većem broju modela automobila i mogu ga jednostavno ugraditi stručni mehanici. Odlučite se na potrebnu promjenu! Slijedite detaljne upute ovdje\*\*\*\* i popis kompatibilnosti ovdje\*\*\*\*\*.

### Do 100 % veća svjetlina\*

Žarulje za prednja svjetla automobila Philips Ultinon Pro3021 LED povećavaju vidljivost do 100 %\*. Dok vas neke druge LED žarulje mogu razočarati (najčešće jer se njihov navedeni lumen ili svjetlina ne ostvaruju u realnim uvjetima), ove žarulje nude solidne performanse i kvalitetno svjetlo. Homogeni svjetlosni snop omogućuje jasniju vidljivost bez zaslijepljivanja drugih vozača, a visoka svjetlina osigurava konzistentnu količinu svjetla ispred automobila. Za dobar prednji svjetlosni snop važno je da su LED žarulje u prednjem svjetlu pravilno postavljene. Zato nemojte preskočiti poravnanje, nego izdvojite vrijeme i pravilno ih postavite.

### Jednostavne nadogradnje

Neki modeli automobila mogu predstavljati poseban izazov za naknadnu ugradnju LED žarulja. Zato smo u tvrtki Philips razvili pametnu dodatnu opremu kao što su Philips adapterski prsteni i CANBus adapter kako bi vozači mogli prijeći na LED tehnologiju na većem broju modela automobila. Provjerite trebate li dodatnu opremu za LED žarulje tvrtke Philips kako biste osigurali najbolje pristajanje s vašim automobilom. Dodatne informacije o Philipsovoj dodatnoj opremi potražite ovdje\*\*\*\*\*.

### Pouzdana kvaliteta tvrtke Philips

Tehnološki napredna automobilska rasvjeta tvrtke Philips poznata je u automobilskoj industriji već više od 100 godina. Proizvodi Philipsove automobilske kvalitete dizajnirani su i razvijeni u skladu sa strogim procesima kontrole kvalitete, što dovodi do dosljedno visokih proizvodnih standarda.



Datum izdavanja  
2024-11-08

Versija: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*U usporedbi s minimalnim zakonskim standardom za halogene žarulje

\*\*Vaša je odgovornost pobrinuti se da upotreba LED svjetala za naknadnu ugradnju bude sukladna važećim lokalnim zakonskim propisima. Svjetla nemaju dopuštenje za upotrebu na javnim prometnicama

\*\*\*Pojednostavljuje potražite na web-stranici Philips.com/AutomotiveSupport

\*\*\*\*Dostupno na web-stranici Philips.com/LEDcompatibility-check

\*\*\*\*\*Posjetite Philips.com/LED-bulbs