

# PHILIPS

## Enceinte de fête Bluetooth®

Enceinte de fête

Basses puissantes

Éclairage LED arc-en-ciel intégral

Effets DJ et karaoké

TAX5509



## Faites bouger la salle

Lancez les festivités avec cette enceinte Bluetooth® puissante et colorée ! Les basses massives et les lumières LED de toutes les couleurs donnent vie à la fête. Les effets sonores DJ ajoutent une touche de fun, et les entrées micro et guitare font de vous la star de la soirée.

### Enceinte de fête. Basses profondes, couleurs arc-en-ciel

- Son puissant, basses profondes
- 130 W RMS. 2 haut-parleurs de graves 12", haut-parleur médiums 3", tweeter 4"
- L'éclairage LED arc-en-ciel de l'enceinte s'illumine au rythme de la musique

### Dynamisez votre son

- Donnez le ton de la fête avec des effets DJ et bien plus encore
- Paré pour le live avec deux entrées micro et une entrée guitare
- Toute votre musique. Bluetooth®, entrée audio, USB, carte TF, FM
- Enregistrez vos performances. Port USB et logements pour carte TF
- Contrôle facile. Affichage LED clair

### Emportez la fête avec vous

- Application Philips Entertainment. Contrôlez l'ambiance de la fête
- Toujours prêt pour la fête grâce à la poignée et aux roues intégrées
- Alimentation secteur

# Caractéristiques

## 130 W RMS. Basses profondes

Avec un son puissant de 130 W (selon la norme CEI 60268, puissance non testée selon la norme FTC), cette enceinte de fête Bluetooth® fait vibrer la pièce au rythme de votre musique ! Deux haut-parleurs de graves 12", un haut-parleur de médiums 3" et un tweeter 4" restituent des voix claires, des guitares et des synthés énergiques et des basses percutantes. Et grâce à la connectivité sans fil, vous pouvez ajouter des enceintes pour profiter d'un son encore plus puissant.

## Éclairage LED RVB de l'enceinte

Illuminez votre espace et vibrez au rythme de la musique ! Lorsque le son monte, un arc-en-ciel de lumières vives pulse à la surface des haut-parleurs de graves, de médiums et du tweeter de l'enceinte. Avec neuf modes d'éclairage différents, vous pouvez créer un spectacle lumineux multicolore unique.

## Effets DJ intégrés

Sons de scratches, sirènes et breaks : faites vibrer la foule avec des effets DJ. Vous pouvez attribuer six effets à trois boutons de pré-réglage : une

pression courte ou longue sur chaque bouton active un effet différent. Utilisez l'application Philips Entertainment pour attribuer les effets à différents boutons.

## Entrées micro et guitare

Produisez-vous comme une superstar grâce aux deux entrées micro et à l'entrée guitare de 6,5 mm. Les entrées micros et guitare disposent de leur propre bouton de volume sur l'enceinte, et vous pouvez également ajouter des effets d'écho. Vous souhaitez vous enregistrer pour impressionner vos amis ? Immortalisez votre performance sur un périphérique USB ou une carte TF.

## Bluetooth®, entrée audio, USB, FM

Diffusez des playlists via Bluetooth®. Connectez d'autres sources via l'entrée audio, le port USB ou la carte TF, ou écoutez des stations de radio FM. Les boutons rotatifs sur l'enceinte vous permettent de sélectionner la source et d'ajuster les basses et les aigus. Vous ne voulez pas vous lever ? La télécommande est à votre disposition.

## Application Philips Entertainment

Téléchargez l'application et utilisez votre appareil connecté pour contrôler le spectacle de lumière intégré à l'enceinte et attribuer des pré-réglages DJ. Vous pouvez également lancer la lecture, mettre en pause ou changer de piste, et ajuster les basses, les aigus et le volume de l'enceinte. Vous êtes aux commandes du karaoké ? Utilisez l'application pour contrôler les aigus et les basses sur les entrées micro, ainsi que les effets vocaux.

## Roues et poignée

La poignée et les roues intégrées de l'enceinte vous permettent de diffuser votre musique partout où vous trouverez une prise secteur. Débarquez chez un ami. Installez-vous sur une terrasse équipée d'une prise extérieure. Vous pouvez passer les pistes et régler le volume directement sur l'enceinte.

# Spécifications

## Niveau sonore

**Puissance de sortie (RMS):** 130 W (selon la norme CEI 60268)

**Paramètres de l'égaliseur:** Classique, Jazz, Normal, Pop, Rock

**Accentuation du son:** réglage graves/aigus, Amplification dynamique des basses

**Réponse en fréquence:** 20 Hz - 20 kHz, ±3 dB

**Puissance de sortie (MAX.):** 260 W

**Distorsion harmonique totale (THD, Total Harmonic Distortion):** 10 %

**Impédance des enceintes:** Grave : 3 ohms, médiums : 4 ohms, tweeter : 8 ohms

## Enceintes

**Configuration des haut-parleurs:** 2 voies

**Diamètre du/des haut-parleur(s) médiums:** 3"

**Nombre de haut-parleurs médiums:** 1

**Nombre de canaux audio:** 2,0

**Nombre de tweeters:** 1

**Nombre de haut-parleurs de graves:** 2

**Diamètre du/des tweeter(s):** 4"

**Diamètre du/des haut-parleur(s) de graves:** 12"

## Connectivité

**Bluetooth®:** prise en charge de la diffusion SBC

**Version Bluetooth®:** 5,3

**Profils Bluetooth®:** Diffusion de musique en streaming (A2DP), Commande de

lecture/volume : AVRCP

**Portée Bluetooth®:** 10 m (espace libre)

**USB:** Type A (diffusion, lecture, maintenance)

**Entrée audio:** 1 x 3,5 mm

**Entrée micro:** 2 x (6,3 mm avec contrôle du volume)

**Entrée guitare:** 1 x (6,3 mm avec contrôle du volume)

**Norme DLNA:** Non

**Connexion de plusieurs enceintes**

**Configuration à plusieurs enceintes:** Stéréo

**Technologie multi-enceinte:** TWS

**Smart Home:** Aucun(e)

**Carte TF**

## Tuner/réception/transmission

**Bandes du tuner:** FM

**Nombre de présélections:** 20

**Type d'antenne:** Télescopique

**Type de tuner:** Numérique

## Formats audio pris en charge

**Bluetooth®:** SBC

**USB:** MP3

**TF:** MP3

## Pratique

**Karaoke:** Commande de l'écho, Volume MIC

**Réglage du volume:** Rotatif

**Effet lumineux:** Oui, RVB dynamique

**Commande guitare**

**Écran**

## Compatibilité

**Commande via l'application sur smartphone/tablette**

## Alimentation

**Alimentation:** 100-240 V CA, 50/60 Hz

## Dimensions du produit emballé

**Hauteur:** 118.5 cm

**Type d'emballage:** Boîte

**Type d'installation en rayon:** À la verticale

**Largeur:** 45.2 cm

**Profondeur:** 40.6 cm

**Nombre de produits inclus:** 1

**Poids brut:** 22.8 kg

**Poids net:** 19.17 kg

**Poids à vide:** 3.63 kg

## Dimensions du produit

**Hauteur:** 110.5 cm

**Largeur:** 40 cm

**Profondeur:** 34.5 cm

**Poids:** 19 kg

## Accessoires

**Accessoires fournis:** Cordon d'alimentation secteur, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Certificat de garantie, Câble audio, Fiche de garantie et sécurité, Piles pour télécommande

## Afficheur

**Type d'affichage:** Écran LED ; enceinte : effet de lumière multicolore

