



Philips X-tremeVision  
Pro150  
Performanse i vijek trajanja

Vrsta žarulje: H7

12 V, 55 W  
Do 150 % jarkije svjetlo  
Do 450 h

12972XVPS2

## Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost

### Najbolji spoj visoke učinkovitosti i vijeka trajanja

Kombinirajući nevjerojatnu svjetlinu s vijekom trajanja koji dosad nije bio dostupan kod tako visokoučinkovitih žarulja, Philips X-tremeVision Pro150 pružaju vidljivost uz koju se vi i vama bliske osobe možete osjećati još sigurnijima na cesti.

#### **Sigurnost kvalitete Philips**

- Proizvodi tvrtke Philips omiljeni su odabir vodećih proizvođača automobila

#### **Bolji pregled ceste s do 150 % jarkijim svjetlom**

- Bolji pregled za sigurnu vožnju

#### **Dugotrajnost za sigurnost kroz cijeli vijek trajanja**

- Ne ugrožavajte sigurnost, mijenjajte u parovima
- Do 450 sati upotrebe visokoučinkovite žarulje(3)

#### **Hladno svjetlo daje snažniji kontrast i bolju vidljivost**

- Hladno svjetlo daje jasniji pogled i pruža veću udobnost

#### **Iznimno snažno prednje svjetlo osvjetljava 70 m dalje(2)**

- Osigurajte si više vremena za uočavanje i izbjegavanje opasnosti

# PHILIPS

# Specifikacije

## Marketinške specifikacije

- Očekivane prednosti: Više svjetla
- Bitne značajke proizvoda: Do 150 % jarkije svjetlo

## Opis proizvoda

- Primjena: Duga svjetla, Kratka svjetla, Prednje svjetlo za maglu
- Baza: PX26d
- Oznaka: H7 12972 XVP 12V 55W PX26d S2
- Homologacija ECE
- Linija proizvoda: X-tremeVision Pro150
- Tehnologija: Halogen
- Vrsta: H7

## Vijek trajanja

- Vijek trajanja: 450 h

## Karakteristike svjetla

- Temperatura boje: 3,400 K
- Lumeni [lm]: 1500 ±10 %

## Električne karakteristike

- Snaga: 55 W
- Napon: 12 V

## Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: 12972XVPS2
- Šifra za naručivanje: 00569428

## Podaci o pakiranju

- Vrsta pakiranja: S2
- EAN1: 8719018005694
- EAN3: 8719018005700

## Informacije o pakiranom proizvodu

- Duljina: 10.6 cm
- Širina: 5.6 cm
- Visina: 13.0 cm
- Količina u paketu: 2
- MOQ (za profesionalce): 5

## Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 29.6 cm
- Širina: 11.6 cm
- Visina: 14.0 cm
- Bruto težina po komadu: 0.530 kg

# Istaknute znač.

## Jarkije svjetlo za veću sigurnost

S Philips X-tremeVision Pro150 dobivate do 150 % jarkije svjetlo (1). Vozite svoje najmilije doma znajući da imate jasan pregled čak i u mraku te u lošim vremenskim uvjetima. Napredan dizajn vlakana osigurava veću preciznost i više svjetlosti za bolje osvijetljavanje ceste, dok nova tehnologija kvarcnog stakla Diamond Precision osigurava više svjetline.

## Sigurnost tijekom cijelog vijeka trajanja

Nova tehnika proizvodnje kvarcnog stakla za Philips Diamond Precision povećava svjetlosni tok i osigurava veću otpornost na toplinske udare i tlak. Prilagođen sastav plemenitih plinova sprječava starenje vlakana. To osigurava više svjetline i vijek trajanja produžen do 450 sati, vjerojatno najduži za tako snažnu žarulju.

## Vidite do 70 metara dalje(2)

Budući da osvjetljava cestu do 70 metara dalje(2), Philips X-tremeVision Pro150 poboljšava vašu sposobnost reagiranja na potencijalne opasnosti. Produljenjem sigurnosne udaljenosti povećava se vaša sigurnost i sigurnost vaših putnika.

## Ostanite duže fokusirani

Vožnja u mračnim uvjetima može umarati oči, uzrokovati otežan vid i povećati opasnost od iscrpljivanja. Projicirajući svjetlije svjetlo do 3400 K, Philips X-tremeVision Pro150 pruža prednji pregled s jačim kontrastom, što pomaže da s više sigurnosti prepoznajete i protumačite nadolazeće objekte. Jasnijim pregledom duže se održava pažnja pa je vožnja sigurnija i udobnija.

## Istovremeno zamijenite obje žarulje

Umjesto zamjene samo pregorene žarulje prednjeg svjetla, smislenije ih je zamijeniti u paru. Moderne žarulje imaju jači svjetlosni tok i vrhunske performanse pa jamče sigurniji doživljaj vožnje. Zamjenjujući žarulje u paru štedite vrijeme i novac, uklanjate rizik od kvara prednjeg svjetla, dobivate prednosti jarkijeg i uravnoteženijeg snopa te, što je najvažnije, povećavate sigurnost u vožnji za vas i vaše najmilije.

## Rasvjeta za automobile najviše kvalitete

Tehnološki napredna rasvjeta tvrtke Philips poznata je u automobilskoj industriji već više od 100 godina. Proizvodi tvrtke Philips s kvalitetom originalne opreme dizajnirani su i razvijeni u skladu sa strogim procesima kontrole kvalitete (uključujući primjenjive ISO standarde), što dovodi do dosljedno visokih proizvodnih standarda. Philips X-tremeVision Pro150 kompatibilna je s modelima automobila velikih proizvođača kao što su Audi, BMW, Ford, GM, Toyota i Volkswagen. Više informacija potražite u našem vodiču za odabir proizvoda.



Datum izdavanja  
2024-09-02

Verzija: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 1 Svjetlina u usporedbi s minimalnim zakonskim standardom.

\* 2 Dodatna sigurnosna udaljenost u usporedbi duljine snopa s izvedenim minimumom nakon ECE regulacije, na temelju 1 luksa. Najveća udaljenost od automobila.

\* 3 Odnosi se na primjenu kratkih svjetala, razlikuje se u primjenama za maglu