

Philips Xperion 3000
Zoom

1000 lm u načinu rada Boost / 200

lm u načinu rada Eco

1000/200 lm Spotlight

Trajanje baterije: 1,5/3 h (Eco: 9 h)

Fokusiranje snopa 20° – 130°

LUMX30ZOOMX1



Kvalitetno svjetlo za izvršavanje zadataka

Moćna LED svjetiljka sa zumiranjem

Zahvaljujući moćnom jarkom svjetlu, protukliznoj dršci i svestranom dizajnu, Philips Xperion 3000 Zoom izvrsna je radna LED svjetiljka za svakodnevnu uporabu. Njezina leća za zumiranje omogućuje lako podešavanje snopa, od širokog do fokusiranog.

Jarko i ugodno svjetlo za rad

- Snažno svjetlo prikladno za svakodnevnu upotrebu
- Fokusirano svjetlo za osvijetljenje manjih područja

Svestrano za upotrebu bez ruku (hands-free)

- Magnet za praktično osvijetljenje bez upotrebe ruku (hands-free)

Praktično i lako rukovanje

- Punjiva litijaska baterija traje do 9 sati

Izdržljiva svjetiljka za svakodnevnu upotrebu

- Robusno kućište i otpornost na udarce

PHILIPS

Zoom

1000 lm u načinu rada Boost / 200 lm u načinu rada Eco 1000/200 lm Spotlight, Trajanje baterije: 1,5/3 h (Eco: 9 h), Fokusranje snopa 20° – 130°

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Najvažnija značajka proizvoda: Fokusranje snopa 20° – 130°
- Očekivane prednosti: Moćna LED svjetiljka sa zumiranjem

Opis proizvoda

- Kuka: Ne
- Oznaka zaštite od udaraca (IK): IK07
- Stupanj zaštite od prodiranja (IP): IP54
- Magnet: 1 magnet
- Materijali i završna obrada: Najlon i guma
- Radna temperatura: 0 – 40 °C
- Svjetlo s mogućnošću orijentacije: Glava sa zakretanjem od 180°
- Usmjereno svjetlo
- Linija proizvoda: Xperion 3000
- Otpornost na: mast, ulje, otapala u radionici
- Tehnologija: LED
- UV detektor curenja: Ne

Karakteristike svjetla

- Temperatura boje: 6000 K
- Trajanje LED žarulje: 30000 sat(i)
- Jačina svjetla (pokazivač): 1000/200 lumena
- Kut svjetlosnog snopa: Zumiranje 20° – 130°
- Jačina svjetla: 1000 lumena
- Jačina svjetla (Eco): 200 lumena

Električne karakteristike

- Snaga: 6 W

- Napon: 3,7 V
- Kapacitet baterije: 2500 mAh
- Vrijeme rada baterije (Boost): Do 1,5 sati
- Vrijeme rada baterije (Eco): Do 9 sati
- Vrsta baterije: Litij-ionska baterija
- Vrsta utikača: Utikač nije priložen
- Vrsta kabela za punjenje: USB-C kabel
- Vrijeme punjenja baterije: Do 3,5 sati
- Izvor napajanja: Litij-ionska baterija

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: X30ZOOMX1
- Šifra za naručivanje: 02500531

Podaci o pakiranju

- EAN1: 8719018025005
- EAN3: 8719018025012

Informacije o pakiranom proizvodu

- Duljina: 10,8 cm
- Širina: 5,1 cm
- Visina: 20 cm
- Količina u paketu / MOQ: 6
- Masa s baterijama: 245 g
- Duljina kabela: USB-C kabel od 100 cm

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 26 cm
- Širina: 24 cm
- Visina: 17,9 cm
- Bruto težina po komadu: 2,17 g

LUMX30ZOOMX1/10

Istaknute znač.

Jarko i ugodno svjetlo za rad

Bilo da ste u garaži, dovršavate vlastiti projekt ili pokušavate popraviti aparat, uvijek je praktično imati malu svjetiljku u blizini. Philips Xperion 3000 Zoom pruža snažan snop svjetla od 1000 lumena koji vam pomaže da vidite detalje potrebne za izvršavanje zadatka.

Praktični reflektor

Philips Xperion 3000 Zoom može fokusirati snop svjetla u reflektor, osvijetljavajući teško dostupna područja. Intenzivni reflektor pruža do 1000 lumena, tako da možete vidjeti i najmanje detalje u mračnim kutovima.

Svjetiljka za rad bez upotrebe ruku (hands-free)

Za rad često trebate obje ruke. Philips Xperion 3000 Zoom ima ugrađeni magnet kako biste svjetiljku lako pričvrstili za bilo koju obližnju metalnu površinu, primjerice ispod sudopera ili poklopca motora automobila.

Trajanje baterije do 9 sati

Kad je potpuno napunjena, glavni snop svjetiljke Philips Xperion 3000 Zoom pruža jarko bijelo svjetlo do 1,5 sati (u načinu rada Boost od 1000 lm). Ako upotrebljavate način rada Eco, baterija će trajati do devet sati. Dakle, ako se povremeno upotrebljava, baterija svjetiljke može trajati nekoliko dana prije nego što je bude potrebno napuniti.

Otporna na udarce

Čak i najpažljivijoj osobi stvari ponekad ispadnu iz ruke. Zato je svjetiljka Philips Xperion 3000 Zoom dizajnirana s robusnim kućištem, što znači da će preživjeti povremeni pad na tlo.



Datum izdavanja
2024-11-08

Versija: 3.3.1

EAN: 87 19018 02500 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com