

PHILIPS



Radio portátil con linterna

Radio portátil y compacta

Sintonización analógica FM/AM

Batería de iones de litio integrada

Linterna SOS



TAR1609

Radio fiable, linterna y fuente de alimentación de reserva

Con esta pequeña y fantástica radio con linterna, podrás prepararte para cualquier cosa. La antena extensible capta la radio AM y FM, y la potente linterna ilumina tu camino. Incluso tiene una alarma SOS para emergencias, y se carga por cable, luz solar o manivela.

Todo lo que necesitas en un paquete pequeño y elegante

- Radio compacta y portátil con linterna
- Sintonización analógica de FM/AM fiable
- Hasta 32 horas de uso de radio

Una compañera segura y fiable

- Alarma SOS con sonido y luz intermitente
- Puerto de carga USB para teléfonos o dispositivos en caso de emergencia
- La correa facilita el transporte de la radio

Energía portátil contigo todo el día

- Batería de iones de litio integrada con carga por USB-C
- Utiliza 3 pilas AAA (no incluidas)
- Alimentación de reserva con energía solar o manivela manual

Destacados

Radio portátil con linterna



Esta práctica radio portátil es la compañera perfecta para las escapadas largas. Capta señales de radio claras, carga otros dispositivos e ilumina tu camino con su potente linterna. Incluso puede emitir un sonido de alarma de alto volumen con una luz intermitente en caso de emergencia.

Batería de iones de litio integrada



Esta práctica radio no te decepcionará: cárgala usando el cable USB-C incluido para disfrutar de hasta 32 horas de uso a un volumen razonable.

Carga de reserva solar o con manivela



¡No te quedes nunca sin energía! Siempre tendrás una carga de reserva con los paneles solares de la parte superior de la radio o accionando la manivela. La radio también admite 3 pilas AAA (no incluidas), mientras que el puerto USB-A permite cargar otros dispositivos en caso de emergencia.

Alarma SOS con luz intermitente

Esta pequeña radio es la compañera útil en situaciones difíciles. Llama la atención con una señal SOS potente y luminosa: al pulsar un botón, la linterna emite una luz estroboscópica y la radio produce una alarma sonora.

Sintonización analógica de FM/AM fiable

Esta estupenda radio compacta no deja nada al azar: su larga antena extensible te permite recibir la mejor señal de radio AM y FM, su pantalla clara y sus ruedas de sintonización y volumen analógicas te permiten seleccionar la emisora y ajustar el volumen rápida y cómodamente.

Portabilidad

Esta pequeña y práctica radio cuenta con una correa ajustable que facilita su transporte: allá donde te lleve el día, tendrás la seguridad de contar con una fuente de luz, sonido y alarma SOS fiables.

Especificaciones

Sonido

Potencia de salida: 1 W
Sistema de sonido: Mono
Control de volumen: giratorio (analógico)

Bafle

Diámetro del altavoz de rango completo: 57 mm
Número de altavoces de rango completo: 1

Conectividad

Bluetooth: No
Entrada de audio: No

Sintonizador/recepción/transmisión

Bandas del sintonizador: FM, AM
RDS: No

Comodidad

Cargador de manivela
Recarga solar
Linterna
Sirena

Potencia

Tipo de batería: Iones de litio (integrada), Tamaño AAA (LR3)
Voltaje de la pila: AAA 1.5 V (not included); Li-ion 3.7 V
Número de pilas: 3 pilas AAA (no incluidas) y 1 batería iones de litio
Tipo de alimentación: Entrada de CC (con cable USB Type-C)
Salida de carga: USB-A

Dimensiones del embalaje

Altura: 10.7 cm
Tipo de embalaje: Caja
Tipo de colocación: Vertical
Anchura: 19.6 cm
Profundidad: 7.2 cm
Número de productos incluidos: 1
Peso bruto: 0.565 kg
Peso neto: 0.45 kg
Peso tara: 0.115 kg

Dimensiones del producto

Altura: 9 cm
Anchura: 15 cm
Profundidad: 6.8 cm
Peso: 0.39 kg

Accesorios

Accesorios incluidos: Banda para la mano, Guía de inicio rápido, Documento de garantía de seguridad, Cable USB

Alarma

Alarma SOS (sirena)

