

Philips Xperion 6000
Audiorefektor

Reflektor od 1000 lumena / 250

lm

Bluetooth zvučnici
Funkcija zumiranja svjetla
Prepoznavanje pokreta

LUMX60FLAUX1



Dizajnirano s vama na umu

LED projekcijska svjetiljka s podrškom za zvuk

S reflektorom od 1000 lm, reflektorom od 250 lm i promjenjivim snopom, audiorefektor Philips Xperion 6000 Flood zna obaviti posao. Pametni gumb za zumiranje i senzor pokreta pojednostavljaju kontrolu, dok Bluetooth zvučnici pružaju ugodan zvuk.

Produženo jamstvo

- Produžite jamstvo do 3 godine putem interneta

Izuzetno svestrana

- Punite druge uređaje uz koristan USB ulaz
- Bluetooth zvučnici

Lako se nosi sa zahtjevnim uvjetima rada

- Otporna na udarce, vodu i otapala (IP55/IK07)

Privlačan ergonomske dizajn

- Prepoznavanje pokreta omogućuje upravljanje vašom svjetiljkom na daljinu
- Gumb s pametnim zumiranjem za lako upravljanje svjetiljkom
- Pametna ručka za postavljanje svjetiljke za upotrebu bez ruku (hands-free)

Vidjet ćete područja koja drugi ne mogu

- Snažno bijelo svjetlo (1000 lumena / 10 W) osvjetljava veliko područje
- Dva najčešće upotrebljavana svjetla spojena u jednu svjetiljku

PHILIPS

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Najvažnija značajka proizvoda: Višenamjenski i snažan
- Očekivane prednosti: Dizajnirano s vama na umu

Opis proizvoda

- Opcije bez upotrebe ruku: Kuka s mogućnošću rotiranja, snažni magnet, Pametna ručka
- Oznaka zaštite od udaraca (IK): IK07
- Magnet: Magnetska ručka
- Materijali i završna obrada: Robusni ABS
- Radna temperatura: -10 °C – 40 °C
- Linija proizvoda: Xperion 6000
- Tehnologija: COB LED
- UV detektor curenja: Ne
- Kuka: Mogućnost rotacije od 180°
- Stupanj zaštite od prodiranja (IP): IP55
- Otpornost na: Mast, ulje, radionička otapala
- Zvučnik: 2 x 2,5 W
- Bluetooth veza

Karakteristike svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 100 stupanj
- Temperatura boje: 6000 K
- Kut svjetlosnog snopa (pokazivač): 15 stupanj
- Jačina svjetla (pokazivač): 250 lumena
- Jačina svjetla (Eco): 100 lumena
- Jačina svjetla (Boost): 1000 lumena

Električne karakteristike

- Napon: 3,7 V
- Izvor napajanja: Punjiva baterija
- Kapacitet baterije: 4400 mAh mAh
- Vrijeme rada baterije (Boost): 3 h
- Vrijeme rada baterije (Eco): 22 h
- Vrsta baterije: Litijska baterija
- Vrsta utikača: EU utikač (nije uključen za UK)
- Vrsta kabela za punjenje: USB C
- Vrijeme punjenja baterije: Do 5 h
- Snaga: 10 W
- Vrijeme rada baterije (pokazivač): 9 h
- Vrijeme rada baterije (audio): 20 h

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: X60FLAUX1
- Šifra za naručivanje: 1911031

Podaci o pakiranju

- EAN1: 8719018019110
- EAN3: 8719018019127

Informacije o pakiranom proizvodu

- Duljina: 90 cm
- Visina: 140 cm
- Količina u paketu / MOQ: 6
- Širina: 60
- Duljina kabela: USB kabel od 100 cm, adapter od 5 V 1 A

Istaknute značajke

Osvjetlite cijelo radno područje

Bilo da trebate osvijetliti područje u kojem radite, privremeno zamijeniti zidnu svjetiljku ili osvijetliti vanjski prostor, audiorefleksor Philips Xperion 6000 Flood savršen je za osvijetljavanje velikih mračnih područja. Pružajući snažnih 1000 lumena (10 W), njegovo konstantno jarko svjetlo daje izuzetno širok snop svjetlosti. Ako trebate manje svjetla i duže trajanje baterije, svjetiljku lako možete prigušiti na 100 lumena.

Višenamjensko svjetlo

Različiti zadaci zahtijevaju različite količine svjetla. Reflektor Philips Xperion 6000 Flood, koji sadrži i zvuk, u jednoj svjetiljci kombinira dva najčešće upotrebljavana oblika rasvjeteljenja u radionicama. Širokokutno homogeno reflektorsko svjetlo za rad na velikim područjima tijekom dužeg razdoblja i fokusirano svjetlo koje koncentrira osvjetljenje unutar malih područja radi postizanja najboljeg kontrasta i svjetline, idealno za detaljne provjere i skućene prostore.

Uživajte u glazbi dok radite

Radite uz slušanje glazbe tako da svoj telefon Bluetooth vezom bežično povežete s audiorefleksorom Philips Xperion 6000 Flood.

Punite druge uređaje

Audiorefleksor Philips Xperion 6000 Flood može se upotrebljavati i kao punjač za punjenje drugih uređaja, primjerice telefona. Jednostavno priključite uređaj u USB ulaz na stražnjoj strani svjetiljke i početak će se puniti.

Upravlajte svjetiljkom na daljinu

Ako vam obje ruke moraju biti slobodne za rad, svjetiljku možete daljinski uključiti ili isključiti jednostavnim mahanjem rukom. Dizajniran da zanemari slučajne pokrete, senzor reagira samo na specifičan dvostruki pokret mahanja.

Gumb s pametnim zumiranjem

Dizajniran u suradnji s mehaničarima, ergonomski gumb za pametno zumiranje omogućuje lako prebacivanje svjetla sa širokog reflektorskog na fokusirano osvjetljenje, čak i ako nosite rukavice. Smješten na bočnoj strani svjetiljke, rotirajući gumb s pametnim zumiranjem uvijek je nadohvat ruke, što znači da ne morate pomicati svjetiljku s mjesta na kojem je postavljena. Pametni dizajn svjetiljke omogućuje joj memoriranje posljednje postavke i ponovno pokretanje pri željenom intenzitetu.

Raznovrsni načini pričvršćivanja

Pametna ručka može se upotrebljavati kao potpora za držanje svjetiljke, kao kuka za njezino vješanje te pričvršćena na tronožni stalak ili bilo koju metalnu površinu pomoću integriranih magneta. Ova svestranost omogućuje vam jednostavno postavljanje svjetla pod pravim kutom, usmjeravajući snop svjetlosti točno tamo gdje vam je potreban.

Jamstvo do 3 godine

Iskoristite prednost standardnog 2-godišnjeg jamstva tvrtke Philips i 1 dodatne godine*.



Datum izdavanja
2024-11-25

Versija: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* To be claimed on the Philips.com/extended-warranty webpage