



Philips WhiteVision ultra  
moto  
Prednja svjetla za  
motocikle

**H4**

Sadržaj pakiranja: 1 kom.  
12 V, 60/55 W  
Neodoljiv bijeli izgled

**12342WVUBW**

# Elegantan neodoljivi izgled

## Elegantan bijeli izgled

Philips WhiteVision ultra moto H4, s najnovijom formulom premaza, proizvode nevjerojatnih 4200 kelvina. To su najbijelja zakonom dopuštena halogena svjetla u našem asortimanu i savršeni su izbor ako želite elegantan izgled.

### **Bijeli elegantni izgled uz do 4200 Kelvina**

- Oštro bijelo svjetlo uz do 4200 Kelvina
- Nadograđena halogena prednja svjetla koja nude iznimno elegantan izgled

### **Udobnost uz do 60 % veću vidljivost**

- Do 60 % veća vidljivost za maksimalnu jasnoću
- Bijelo svjetlo za poboljšanu vidljivost i udobnost

### **Poboljšana sigurnost**

- Naše najbijelje žarulje za elegantne performanse na prometnici

### **Zakonom dopuštene performanse**

- Predivna zakonom dopuštena bijela prednja svjetla za elegantan izgled

### **Kvaliteta koju pruža Philips**

- Proizvodi tvrtke Philips omiljeni su odabir vodećih proizvođača automobila

# PHILIPS

# Specifikacije

## Marketinške specifikacije

- Najvažnija značajka proizvoda: Neodoljiv bijeli izgled
- Očekivane prednosti: Do 4200 K

## Opis proizvoda

- Primjena: Duga svjetla, Kratka svjetla
- Baza: P43t-38
- Oznaka: H4 12342 WVU 12V 60/55W BW
- Homologacija ECE
- Linija proizvoda: WhiteVision ultra
- Tehnologija: Halogen
- Vrsta: H4

## Vijek trajanja

- Vijek trajanja: 540 h

## Karakteristike svjetla

- Lumeni: 1650  $\pm$ 15 % / 1000  $\pm$ 15 %
- Temperatura boje: 4200 K

## Električne karakteristike

- Snaga: 60/55 W
- Nazivni napon: 12 V

## Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: 12342WVUBW
- Šifra za naručivanje: 2385830

## Podaci o pakiranju

- Pakiranje: Blister pakiranje
- EAN1: 8719018023858
- EAN3: 8719018023865
- Vrsta pakiranja: BV
- Količina u pakiranju: 1

## Informacije o pakiranom proizvodu

- Bruto težina po komadu: 35,8 g
- Duljina: 9,5 cm
- Širina: 4,8 cm
- Visina: 12,9 cm
- Količina u paketu: 1 kom
- MOQ (za profesionalce): 10 komada

## Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 26,1 cm
- Širina: 19,6 cm
- Visina: 14,0 cm
- Bruto težina po komadu: 0,474 kg

# Istaknute znač.

## Oštro bijelo svjetlo od 4200 Kelvina

Žarulje za prednje svjetlo motocikla Philips WhiteVision ultra moto s oštrom bijelom svjetlošću od 4200 kelvina temeljno mijenjaju izgled vašeg motocikla. Pravi su odabir za jarki moderni doživljaj vožnje.

## Hladni bijeli efekt

Žarulje Philips WhiteVision ultra moto dizajnirane su za vozače koji žele nadogradnju koja stilom i izgledom podsjeća na LED rasvjetu, no voze vozilo s halogenskom tehnologijom. Zahvaljujući naprednoj formuli premaza na staklu, žarulje Philips WhiteVision ultra moto naše su najbjeleja zakonom dopuštena cestovna svjetla koja zaista ostavljaju dojam u reflektoru prednjeg svjetla.

## Predivna zakonom dopuštena prednja svjetla

Žarulje za nadogradnju prednjeg svjetla Philips WhiteVision ultra moto imaju ECE certifikaciju za cestovno jarko bijelo svjetlo. Legalna žarulja, usklađena s mjerodavnim propisima, vozačima omogućuje uživanje u živopisnom izgledu. Omogućuje odličan pregled bez zaslijepljivanja vozača iz suprotnog smjera.

## Udobna svjetla za vidljivost

Formula premaza i hladno bijelo svjetlo žarulje Philips WhiteVision ultra moto značajno poboljšavaju vidljivost tijekom noći i tako povećavaju vozačevu udobnost i smanjuju zamor očiju. Kada se spoje dizajn i funkcionalnost, dobivate odličan izgled i udobnost u vožnji.

## Do 60 % veća vidljivost

Duži snop, s do 60 % većom vidljivošću u usporedbi s minimalnim zakonskim standardom, omogućuje vam ne samo da jasnije vidite druge sudionike u prometu, već i da oni bolje vide vas. Poboljšava sigurnost i pruža vam više vremena da reagirate na potencijalne opasnosti na prometnici ispred vas.

## Dizajnirane za elegantnu vidljivost

Bolja i jarkija svjetla omogućuju poboljšane performanse na cesti. S optimiziranom i izrazito preciznom geometrijom žarne niti, plinskim punjenjem pod visokim tlakom, izrazito preciznom premazom i visokokvalitetnim zaštitnim UV-kvarcnim staklom, žarulje za prednje svjetlo Philips WhiteVision ultra moto postavljaju novi standard za zakonom dopušteno bijelo svjetlo. Ova prednja svjetla razvijena su za visoki stil i vidljivost te omogućuju opušteniji i zabavniji doživljaj vožnje.

## Rasvjeta za automobile najviše kvalitete

Tehnološki napredna rasvjeta tvrtke Philips poznata je u automobilskoj industriji već više od 100 godina. Proizvodi tvrtke Philips s kvalitetom originalne opreme dizajnirani su i razvijeni u skladu sa strogim procesima kontrole kvalitete (uključujući primjenjive ISO standarde), što dovodi do dosljedno visokih proizvodnih standarda. Philips WhiteVision ultra moto kompatibilna je s modelima motocikala velikih proizvođača.



Datum izdavanja  
2024-11-08

Verzija: 2.2.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)