



Philips Ultinon Access
Brza, jednostavna montaža

Vrsta žarulje: HB3/4, HB3, HB4

LED žarulja za izravnu ugradnju
Kompaktan dizajn
6000 K hladno bijelo svjetlo

11005U2500CX

Unaprijedite. Vozite. Uživajte.

Brza, jednostavna montaža

Unaprijedite prednja svjetla svog vozila LED žaruljama Philips Ultinon Access. Brzo se i jednostavno montiraju, baš kao halogene žarulje! Unaprijedite svoje osvjjetljenje uz 80 % veću svjetlinu* i uživajte u najnovijoj LED tehnologiji za svoj automobil.

Brza, jednostavna montaža

- Plug-and-play instalacija

Bolje performanse svjetla

- Bolje performanse svjetlosnog snopa u odnosu na halogene žarulje

Pouzdana kvaliteta tvrtke Philips

- Usklađene s automobilskim standardima
- Dugotrajne performanse

PHILIPS

Brza, jednostavna montaža

Vrsta žarulje: HB3/4, HB3, HB4 LED žarulja za izravnu ugradnju, Kompaktan dizajn, 6000 K hladno bijelo svjetlo

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Najvažnija značajka proizvoda: LED žarulja za izravnu ugradnju
- Očekivane prednosti: Jednostavna i brza ugradnja

Opis proizvoda

- Primjena: Duga svjetla, kratka svjetla, svjetla za maglu
- Baza: P20d/P22d
- Oznaka: LED HB3/4 11005 12V U2500 CX
- Vrsta LED žarulja: [≈HB3], [≈HB4]
- Radna temperatura: -40 °C / +85 °C
- Linija proizvoda: Ultinon Access
- Tehnologija: LED
- Vrsta: HB3/4, HB3, HB4
- Homologacija ECE R37: Ne
- Homologacija ECE R10
- Bez polariteta

Vijek trajanja

- Vijek trajanja: 1500 sati

Karakteristike svjetla

- Temperatura boje: 6000 K
- Lumeni [lm]: 1800

Električne karakteristike

- Snaga: 20 W
- Napon: 12 V

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: 11005U2500CX
- Šifra za naručivanje: 02574650

Podaci o pakiranju

- EAN1: 8719018025746
- EAN3: 8719018025760
- Vrsta pakiranja: CX
- EAN2: 8719018025753

Informacije o pakiranom proizvodu

- Duljina: 9.5 cm
- Širina: 4.7 cm
- Visina: 7.9 cm
- Količina u paketu: 2 komada
- MOQ (za profesionalce): 4 kompleta / 8 kom.

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 20.2 cm
- Širina: 10.5 cm
- Visina: 10 cm

LUM11005U2500CX/10

Istaknute znač.

Plug-and-play instalacija

Ugradnja LED žarulja Philips Ultinon Access tako je brza i jednostavna da je naknadna ugradnja dječja igra! Nema potrebe za provjerom kompatibilnosti ni adapterskim prstenima. LED žarulje Philips Ultinon Access izuzetno su kompaktne, s integriranom bazom kompatibilnom s normom IEC 60061. Dizajn predviđen za izravnu ugradnju slijedi oblik halogenih žarulja i omogućuje postavljanje u tijesnim prostorima. Lako se ugrađuju u vozila opremljena žaruljama tipa HB3/HB4 i jamče široku kompatibilnost s većinom modela vozila**.

Svjetlosni snop boljih performansi od halogenih žarulja

LED žarulje Philips Ultinon Access kompaktnog univerzalnog dizajna pružaju bolje performanse svjetlosnog snopa od halogenih žarulja. Zahvaljujući najnovijim inovacijama LED tehnologije pružaju jednak svjetlosni tok kao standardne ECE halogene žarulje, ali značajno poboljšavaju performanse snopa uz upotrebu manje energije. Uz 80 % veću svjetlinu* LED žarulje Philips Ultinon Access vozačima omogućuju bolju vidljivost na prometnicama te olakšavaju uočavanje prepreka i sigurniju vožnju.

Usklađene s automobilskim standardima

Tehnološki napredna rasvjeta tvrtke Philips poznata je u automobilskoj industriji već više od 100 godina. Svjesni smo da učinkovitost naših proizvoda ovisi o kompatibilnosti sa zahtjevima današnjih automobila pa su naši proizvodi u najvećoj mjeri usklađeni s industrijskim standardima. Naše LED žarulje Philips Ultinon Access odgovaraju EMI standardima o elektromagnetskim smetnjama. Zahvaljujući preciznoj izradi odolijevaju svim izazovima suvremenog automobilizma, ali ne ometaju funkcioniranje drugih komponenti u vozilu.

Dugotrajne performanse

LED žarulje Philips Ultinon Access strogo se testiraju i provjeravaju kako bi se zajamčili dugotrajna izdržljivost i dugotrajne performanse. Naši proizvodi nude do tri puta duži vijek trajanja od usporedivih halogenih žarulja i homogenu rasvjetu tijekom cijelog vijeka trajanja. Jamstvo tvrtke Philips obuhvaća LED žarulje Philips Ultinon Access. Posjetite web-stranicu Philips.com/auto-warranty kako biste saznali više i registrirali se za produženo jamstvo***. LED žarulje Philips Ultinon Access pružaju vam najbolje od suvremene tehnologije.



Datum izdavanja
2024-11-08

Verzija: 9.9.1

EAN: 87 19018 02574 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* *U usporedbi sa zakonskim minimumom za halogene žarulje

* **Vaša je odgovornost pobrinuti se da upotreba LED svjetala za naknadnu ugradnju bude sukladna važećim lokalnim zakonskim propisima.

* *** Standardno jamstvo od 2 godine + 1 godina produženog jamstva. Posjetite web-stranicu Philips.com/auto-warranty kako biste saznali više o našem jamstvu