

Philips Xperion 6000
Flood Mini

500 lm / 250 lm Spotlight

Funkcija zumiranja svjetla
Trajanje baterije: 3 h (Eco: 9 h)
Višenamjenska uporaba

LUMX60FLMIX1



Dizajnirano za vas

Kompaktno LED projekcijsko svjetlo

Zahvaljujući jarkom svjetlu od 500 lm i prilagodljivom snopu, kompaktni reflektor Philips Xperion 6000 Flood višestruko je upotrebljiv. Gumb za pametno zumiranje pojednostavljuje kontrolu, a otpornost na udarce i prodiranje vode jamče izdržljivost.

Dostupna je dodatna oprema za nadogradnju radnog svjetla

- Pametna rješenja za punjenje i pronalaženje uređaja

Produženo jamstvo

- Produžite jamstvo do 3 godine putem interneta

Lako se nosi sa zahtjevnim uvjetima rada

- Otporna na udarce, vodu i otapala (IP65/IK07)

Vidjet ćete područja koja drugi ne mogu

- U jednoj svjetiljci kombinira dva najčešće upotrebljavana radna svjetla

Pametan kompaktni dizajn

- Kompaktni i lagani dizajn omogućuje prenošenje
- Indikator naznačuje preostalo trajanje baterije
- Gumb s pametnim zumiranjem za lako upravljanje svjetlom
- Pametna ručka za postavljanje svjetiljke za upotrebu bez ruku
- Ponovno punjenje putem kabela USB C ili na bežičnoj priključnoj stanici

PHILIPS

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Najvažnija značajka proizvoda: Kompaktna i ergonomska
- Očekivane prednosti: Dizajnirano za vas

Opis proizvoda

- Opcije bez upotrebe ruku: Kuka s mogućnošću rotiranja, snažni magnet, Pametna ručka
- Oznaka zaštite od udaraca (IK): IK07
- Magnet: Magnetska ručka
- Materijali i završna obrada: Robusni ABS
- Radna temperatura: -10 – 40 °C
- Linija proizvoda: Xperion 6000
- Tehnologija: COB LED
- UV detektor curenja: Ne
- Kuka: Mogućnost rotacije od 180°
- Stupanj zaštite od prodiranja (IP): IP65
- Otpornost na: Mast, ulje, otapala u radionici

Karakteristike svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 100 stupanj
- Temperatura boje: 6000 K
- Kut svjetlosnog snopa (pokazivač): 15 stupanj
- Jačina svjetla (pokazivač): 250 lumena
- Jačina svjetla (Eco): 100 lumena
- Jačina svjetla (Boost): 500 lumena

Električne karakteristike

- Napon: 3,7 V

- Izvor napajanja: Punjiva baterija
- Kapacitet baterije: 2500 mAh
- Vrijeme rada baterije (Boost): 3 h pri 500 lumena
- Vrijeme rada baterije: 3 h pri 500 lumena
- Vrijeme rada baterije (Eco): 9 h pri 100 lumena
- Vrsta baterije: Litijska baterija
- Vrsta utikača: Utikač za EU (nije priložen za UK)
- Vrsta kabela za punjenje: USB C
- Vrijeme punjenja baterije: Do 3,5 sati
- Snaga: 5 W
- Vrijeme rada baterije (pokazivač): 5 h pri 250 lumena

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: X60FLMIX1
- Šifra za naručivanje: 1913431

Podaci o pakiranju

- EAN1: 8719018019134
- EAN3: 8719018019141

Informacije o pakiranom proizvodu

- Duljina: 70 cm
- Visina: 120 cm
- Količina u paketu / MOQ: 6
- Širina: 50
- Duljina kabela: USB kabel od 100 cm, adapter od 5 V 1 A

Istaknute značajke

Višenamjensko svjetlo

Različiti zadaci zahtijevaju različite količine svjetla. Kompaktni reflektor Philips Xperion 6000 Flood u jednoj svjetiljci kombinira dva najčešće upotrebljavana oblika rasvjeteljenja u radionicama. Širokokutno ujednačeno reflektorsko svjetlo za rad na velikim područjima tijekom dužeg razdoblja i fokusirano svjetlo koje koncentrira osvijetljenje unutar malih područja radi postizanja najboljeg kontrasta i svjetline, idealno za detaljne provjere i skućene prostore.

Kompaktan lagani dizajn

Punjivi kompaktni reflektor Philips Xperion 6000 Flood možete nositi svuda sa sobom. Lako se sprema u pretnac za rukavice.

Gumb s pametnim zumiranjem

Dizajniran u suradnji s mehaničarima, ergonomski gumb za pametno zumiranje omogućuje lako prebacivanje svjetla sa širokog reflektorskog na fokusirano jarko osvijetljenje, čak i ako nosite rukavice. Smješten na bočnoj strani svjetiljke, gumb s pametnim zumiranjem koji se može okretati uvijek je nadohvat ruke, što znači da ne morate pomicati svjetiljku s mjesta na kojem je postavljena. Pametni dizajn svjetiljke omogućuje joj memoriranje posljednje postavke i ponovno pokretanje pri željenom intenzitetu.

Raznovrsni načini pričvršćivanja

Pametna ručka može se upotrebljavati kao potpora za samostalno stajanje projekcijske svjetiljke, kuka za vješanje svjetiljke, može se vijcima pričvrstiti za stativ ili postaviti na bilo koju metalnu površinu zahvaljujući integriranim magnetima. Ova raznovrsnost upotrebe omogućuje lako smještanje svjetiljke pod odgovarajućim kutom, tako da snop svjetlosti možete usmjeriti tamo gdje vam treba.

Nemojte ostati u mraku

Ne morate brinuti da će svjetiljka prestati raditi kad vam je najpotrebnija. Na stražnjoj strani kompaktnog reflektora Philips Xperion 6000 Flood nalazi se indikator trajanja baterije koji vam daje do znanja kad će bateriju trebati ponovo napuniti.

Dizajnirana za izdržljivost

Dizajnirana za zahtjevna radna okruženja s otpornošću na udarce IK07, otpornošću na vodu IP65 te površinom koja odolijeva kemikalijama i otapalima koja se upotrebljavaju u radionici, svjetiljka Philips Xperion 6000 Flood napravljena je da traje zato što znamo da čak i najmirnije ruke trebaju dodatnu pomoć.

Unaprijedite radno svjetlo

Više ne morate brinuti da ćete izgubiti uređaj. Kompaktnom reflektoru Philips Xperion Flood možete dodati funkciju „Pronađi moj uređaj” (Find My Device). Daljinskim upravljačem aktivirajte zvučni signal i bljeskanje svjetla kako biste locirali uređaj. Kućište živopisne limeta-zelene boje olakšat će uočavanje uređaja čak i u mračnim okruženjima.

Jamstvo do 3 godine

Iskoristite prednost standardnog 2-godišnjeg jamstva tvrtke Philips i 1 dodatne godine*.



Datum izdavanja
2024-11-25

Versija: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* To be claimed on the Philips.com/extended-warranty webpage