



Philips WhiteVision ultra
moto
Prednja svjetla za
motocikle

HS1

Sadržaj pakiranja: 1 kom.
12 V, 35/35 W
Neodoljiv bijeli izgled

12636WVUBW

Elegantan neodoljivi izgled

Elegantan bijeli izgled

Philips WhiteVision ultra moto halogeno prednje svjetlo podiže stil vašeg motocikla na višu razinu jarkim bijelim svjetlom.

Poboljšana sigurnost

- Naše najbjelje žarulje za elegantne performanse na prometnici
- Kvarcno staklo visoke kvalitete za više sigurnosti

Zakonom dopuštene performanse

- Predivna zakonom dopuštena bijela prednja svjetla za elegantan izgled
- Ispunjavanje visokih standarda kvalitete ECE homologacije

Elegantan neodoljivi izgled

- Jarka bijela svjetlost za moderan ksenonski izgled

Kvaliteta koju pruža Philips

- Proizvodi tvrtke Philips omiljeni su odabir vodećih proizvođača automobila

PHILIPS

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Bitne značajke proizvoda: Neodoljiv bijeli izgled
- Očekivane prednosti: Stil

Opis proizvoda

- Primjena: Duga svjetla, Kratka svjetla
- Baza: PX43t-38
- Oznaka: HS1 12636 WVU 12V 35/35W PX43t-38 BW
- Homologacija ECE
- Linija proizvoda: WhiteVision ultra
- Tehnologija: Halogen
- Vrsta: HS1

Vijek trajanja

- Vijek trajanja: 400 h

Karakteristike svjetla

- Lumeni: 600 $\pm$ 10 % / 400 $\pm$ 10 %
- Temperatura boje: 3600 K

Električne karakteristike

- Snaga: 55 W
- Nazivni napon: 12 V

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: 12636WVUBW
- Šifra za naručivanje: 2401530

Podaci o pakiranju

- Pakiranje: Blister pakiranje
- EAN1: 8719018024015
- EAN3: 8719018024022
- Vrsta pakiranja: BV
- Količina u pakiranju: 1

Informacije o pakiranom proizvodu

- Bruto težina po komadu: 22,5 g
- Duljina: 9,5 cm
- Širina: 4,8 cm
- Visina: 12,9 cm
- Količina u paketu: 1 kom
- MOQ (za profesionalce): 10 komada

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 26,1 cm
- Širina: 19,6 cm
- Visina: 14,0 cm
- Bruto težina po komadu: 0,497 kg

Istaknute znač.

Oštro svjetlo za moderan izgled

Philips WhiteVision ultra moto jedinstvena je halogena žarulja koja proizvodi jarku bijelu svijetlost. Proizvod je visoke tehnologije s kojim učinkovito možete istaknuti i personalizirati svoj motocikl te uživati u boljoj vidljivosti i većoj udobnosti.

Predivna zakonom dopuštena prednja svjetla

Žarulje za nadogradnju prednjeg svjetla Philips WhiteVision ultra moto imaju ECE certifikaciju za cestovno jarko bijelo svjetlo. Legalna žarulja, usklađena s mjerodavnim propisima, vozačima omogućuje uživanje u živopisnom izgledu. Omogućuje odličan pregled bez zaslepljivanja vozača iz suprotnog smjera.

Izuzetno kvalitetna proizvodnja

Proizvodi i usluge tvrtke Philips za automobile na tržištu proizvođača originalne opreme i zamjenskih dijelova smatraju se najboljima u klasi. Izrađeni od materijala visoke kvalitete i ispitani po najzahtjevnijim specifikacijama, naši proizvodi dizajnirani su za maksimalnu sigurnost i udobnost korisnika u vožnji. Cijeli asortiman proizvoda temeljito ispitujemo, kontroliramo i certificiramo (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) prema najstrožim ECE zahtjevima. Jednostavno rečeno, donosimo kvalitetu kojoj možete vjerovati.

Dizajnirane za elegantnu vidljivost

Bolja i jarkija svjetla omogućuju bolje performanse na cesti. S optimiziranom i izrazito preciznom geometrijom vlakana, plinskim punjenjem pod visokim tlakom, izrazito preciznim premazom i UV-kvarcnim staklom visoke kvalitete, žarulje za prednje svjetlo Philips WhiteVision ultra moto postavljaju novi standard za legalno bijelo svjetlo. Ove žarulje razvijene su visoki stil i vidljivost te omogućuju opušteniji i zabavniji doživljaj vožnje.

Kvarcno staklo visoke kvalitete

Kvarcno staklo snažnije je od tvrdog stakla te iznimno otporno na ekstremne temperature i vibracije, stoga nema opasnosti od eksplozije. Tako žarulje Philips od kvarcnog stakla (niti pri 2800 °C, a staklo do 800 °C) mogu izdržati veći broj toplinskih udara. Zahvaljujući većem tlaku u žarulji, kvarcno staklo može proizvesti snažniju svjetlost. Snažnija svjetlost pak poboljšava doživljaj vožnje, bez obzira koliko bila tamna cesta pred vama. Sve žarulje Philips od kvarcnog stakla također imaju i UV zaštitu koja modernu plastičnu optiku štiti od štetnih UV zraka.

Rasvjeta za automobile najviše kvalitete

Tehnološki napredna rasvjeta tvrtke Philips poznata je u automobilskoj industriji već više od 100 godina. Proizvodi tvrtke Philips s kvalitetom originalne opreme dizajnirani su i razvijeni u skladu sa strogim procesima kontrole kvalitete (uključujući primjenjive ISO standarde), što dovodi do dosljedno visokih proizvodnih standarda. Philips WhiteVision ultra moto kompatibilna je s modelima motocikala velikih proizvođača.



Datum izdavanja
2024-11-05

Versija: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com