

Philips Xperion 3000
Flood

1000 lm u načinu rada Boost / 500

lm u načinu rada Eco

300 lm Spotlight

Trajanje baterije: 3 h (Eco: 6 h)

Drška sa zakretanjem od 180°

LUMX30FLX1



Kvalitetno svjetlo za izvršavanje zadataka

Prijenosno LED projekcijsko svjetlo

Malena, ali moćna, svestrana, a ipak robusna, projekcijska LED svjetiljka Philips Xperion 3000 Flood emitira jarku bijelu svjetlost kad treba osvijetliti velika mračna područja.

Uživajte u do šest sati neprekidne uporabe prije potrebe za punjenjem baterije.

Jarko i ugodno svjetlo za rad

- Osvijetlite cijelo radno područje

Izdržljiva svjetiljka za svakodnevnu upotrebu

- Otpornost na udarce dokazana prilikom testiranja na padove
- Otpornost na prskanje vode

Svestrano za upotrebu bez ruku (hands-free)

- Drška sa zakretanjem za upotrebu bez ruku (hands-free)
- Magnetni dodatak za pričvršćivanje i rasvjetu bez upotrebe ruku (hands-free)

Praktično i lako rukovanje

- Punite druge uređaje uz koristan USB ulaz
- Punjiva baterija traje do 6 sati
- Indikator naznačuje koliko će baterija trajati

PHILIPS

Flood

1000 lm u načinu rada Boost / 500 lm u načinu rada Eco 300 lm Spotlight, Trajanje baterije: 3 h (Eco: 6 h), Drška sa zakretanjem od 180°

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Najvažnija značajka proizvoda: Dva svjetla: širokokutno + reflektorsko
- Očekivane prednosti: Prijenosno LED projekcijsko svjetlo

Opis proizvoda

- Oznaka zaštite od udaraca (IK): IK08
- Stupanj zaštite od prodiranja (IP): IP65
- Magnet: Magnetska ručka
- Materijali i završna obrada: Najlon i guma
- Radna temperatura: 0 – 40 °C
- Svjetlo s mogućnošću orijentacije: Drška sa zakretanjem od 180°
- Usmjereno svjetlo
- Linija proizvoda: Xperion 3000
- Otpornost na: mast, ulje, otapala u radionici
- Tehnologija: LED
- UV detektor curenja: Ne
- Kuka: Mogućnost rotacije od 180°

Karakteristike svjetla

- Temperatura boje: 6000 K
- Trajanje LED žarulje: 30000 sat(i)
- Jačina svjetla (pokazivač): 300 lumena
- Kut svjetlosnog snopa: 110 °
- Jačina svjetla: 1000 lumena
- Jačina svjetla (Eco): 500 lumena
- Kut svjetlosnog snopa (pokazivač): 30 °

Električne karakteristike

- Snaga: 10 W +3 W za reflektorsko svjetlo W

- Napon: 3,7 V
- Kapacitet baterije: 4400 mAh
- Vrijeme rada baterije (Boost): Do 3 sata
- Vrijeme rada baterije (Eco): Do 6 sati
- Vrsta baterije: Litij-ionska baterija
- Vrsta utikača: Utikač nije priložen
- Vrsta kabela za punjenje: USB-C kabel
- Vrijeme punjenja baterije: Do 5,5 sati
- Izvor napajanja: Litij-ionska baterija

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: X30FLX1
- Šifra za naručivanje: 02504331

Podaci o pakiranju

- EAN1: 8719018025043
- EAN3: 8719018025050

Informacije o pakiranom proizvodu

- Duljina: 10,8 cm
- Širina: 4,5 cm
- Visina: 13 cm
- Količina u paketu / MOQ: 1
- Masa s baterijama: 235 g
- Duljina kabela: USB-C kabel od 100 cm

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 28 cm
- Širina: 12,8 cm
- Visina: 17,6 cm
- Bruto težina po komadu: 1,81 g

LUMX30FLX1/10

Istaknute znač.

Jarko i ugodno svjetlo za rad

Bilo da trebate osvijetliti područje u kojem radite, privremeno zamijeniti zidnu svjetiljku ili osvijetliti vanjski prostor, svjetiljka Philips Xperion 3000 Flood savršena je za osvjetljavanje velikih mračnih područja. Pružajući 1000 lumena (10 W), njezino ujednačeno jarko svjetlo daje izuzetno širok snop svjetlosti. Ako trebate manje svjetla i duže trajanje baterije, svjetiljku možete prebaciti na način rada Eco od 500 lumena (5 W).

Otporna na udarce

Svjetiljku Philips Xperion 3000 Flood napravili smo dovoljno izdržljivom za upotrebu u zatvorenom i na otvorenom. Napravljena da traje, ova svjetiljka testirana je na pad s visine od 1,5 metara i lako može preživjeti povremene padove tijekom upotrebe.

Vodootporno

Bilo da Philips Xperion 3000 Flood upotrebljavate u zatvorenom ili na otvorenom, dizajnirana je da preživi zahtjevne uvjete. Otporna na vodu, nastaviti će raditi kad se poprska vodom, primjerice kad kiša lagano pada.

Svestrana rotirajuća drška

Ponekad trebate rasvjetu bez upotrebe ruku (hands-free) kako biste se mogli usredotočiti na zadatak. Drška s rotacijom od 180 stupnjeva na stražnjoj strani svjetiljke Philips Xperion 3000 Flood omogućuje postavljanje svjetiljke u željeni položaj. Dršku možete upotrijebiti kao kuku kako biste svjetiljku objesili ili kao potporu kako biste je uspravili. Ta svestranost omogućuje vam da svjetlo usmjerite tamo gdje vam treba.

Korisni USB ulaz za punjenje

Svjetiljka Philips Xperion 3000 Flood može se upotrebljavati i kao punjač za punjenje drugih uređaja, primjerice pametnog telefona. Jednostavno priključite uređaj u USB ulaz na stražnjoj strani svjetiljke i početak će se puniti.

Magnetni dodatak za pričvršćivanje

Philips Xperion 3000 Flood ima i magnetni dodatak za pričvršćivanje. Pričvrstite ga na dršku kako biste svjetiljku montirali na bilo koju metalnu površinu. Savršeno za upotrebu u garaži ili drugim radnim okruženjima.

Trajanje baterije do 6 sati

Nakon što se potpuno napuni, Philips Xperion 3000 Flood pruža jarko bijelo svjetlo (1000 lumena / 10 W) za do tri sata u načinu rada Boost. Ako želite da baterija traje duže, prijedite na način rada Eco (500 lumena) i uživajte u do šest sati kontinuiranog svjetla.

Indikator trajanja baterije

Više ne morate brinuti da će svjetiljka prestati raditi kad vam je najpotrebnija. Na stražnjoj strani svjetiljke Philips Xperion 3000 Flood nalazi se indikator trajanja baterije koji vam daje do znanja kad će bateriju trebati ponovo napuniti.



Datum izdavanja
2024-11-08

Versija: 3.3.1

EAN: 87 19018 02504 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com