



**Philips Xperion 6000  
Pocket**

300 lm u načinu rada Boost / 150

lm u načinu rada Eco

Usmjereno reflektorsko svjetlo  
od 100 lm

Trajanje baterije: 3,5 h (Eco: 7 h)  
Kompaktna i fleksibilna



**X60POCKX1**

## Dizajnirano za vas

### Napredne svjetlosne performanse koje traju

Kompaktna i snažna svjetiljka Philips Xperion 6000 Pocket savršena je za skućene prostore uz iznimno prilagodljivo reflektorsko svjetlo od 100 lm na vrhu crijeva od 25 cm. Tu je i svjetlo širokog snopa od 150 lm u načinu rada Eco i 300 lm u načinu rada Boost.

#### **Dostupna je dodatna oprema za nadogradnju radnog svjetla**

- Pametna rješenja za punjenje uređaja

#### **Produženo jamstvo**

- Produžite jamstvo do 3 godine putem interneta

#### **Lako se nosi sa zahtjevnim uvjetima rada**

- Otporna na udarce, vodu i otapala (IP65/IK07)

#### **Privlačan ergonomski dizajn**

- Pametna kuka s mogućnošću rotacije, magnet i ergonomsko kućište
- Precizno usmjereno svjetlo na vrhu fleksibilnog crijeva

#### **Vidjet ćete područja koja drugi ne mogu**

- Dugotrajan rad u različitim načinima rada osvjetljenja
- Vrhunsko LED svjetlo s više izlaza

# PHILIPS

## Pocket

300 lm u načinu rada Boost / 150 lm u načinu rada Eco Usmjereno reflektorsko svjetlo od 100 lm, Trajanje baterije: 3,5 h (Eco: 7 h), Kompaktna i fleksibilna

# Istaknute znač.

X60POCKX1/10

### Više načina rada osvjetljenja



Snažna svjetiljka Xperion 6000 Pocket pruža jarka i homogena LED svjetla. Glavni snop ima dvostruki način rada: 150 lm u načinu rada Eco i 300 lm u načinu rada Boost. Ova praktična džepna svjetiljka ima i usmjereno reflektorsko svjetlo od 100 lm na vrhu izuzetno fleksibilnog crijeva, što je savršeno za zaobilazanje prepreka.

### Načini rada svjetla za različite potrebe



Philips Xperion 6000 Pocket dizajnirana je da bude spremna za akciju. Jedno punjenje pruža dovoljno energije za cijeli radni dan: do 7 sati u načinu rada Eco, 3,5 sati u načinu rada Boost i 10 sati uz upotrebu usmjerenog snopa na vrhu crijeva. Opremljena snažnom litij-ionskom baterijom, Xperion 6000 Pocket može se potpuno napuniti za 3,5 sati uz USB-C, čime se

osigurava maksimalna iskoristivost jarkog LED svjetla.

### Osvijetlite ono na čemu radite



Philips Xperion 6000 Pocket ima snažno usmjereno reflektorsko svjetlo na vrhu crijeva od 25 cm koje omogućuje osvjetljenje pod svakim kutom. Uski i kompaktni dizajn izuzetno je praktičan za rad u malim skučenim prostorima. Ubacite Philips Xperion 6000 Pocket u džep i upotrebljavajte je u raznim situacijama.

### Omogućuje rad bez upotrebe ruku



Dizajnirana za vas, ergonomski oblikovana drška s premazom koji sprječava klizenje omogućuje sigurno držanje ove radne svjetiljke. Ako za rad trebate obje ruke, svjetiljku možete sigurno pričvrstiti s pomoću

kuke s mogućnošću rotacije 360 ° koja se može uvući i snažnog magneta. Tipka za napajanje nalazi se na stražnjoj strani kako vam svjetlo ne bi svijetlilo izravno u oči kad je uključite.

### Dizajnirana za otpornost



Dizajnirana za zahtjevna radna okruženja s oznakom otpornosti na udarce IK07, oznakom otpornosti na vodu IP65 te površinom koja odolijeva kemikalijama i otapalima koja se upotrebljavaju u radionici, svjetiljka Philips Xperion 6000 Pocket napravljena je da traje zato što znamo da čak i najmirnije ruke trebaju dodatnu pomoć.

### Jamstvo do 3 godine



Iskoristite prednost standardnog 2-godišnjeg jamstva tvrtke Philips i 1 dodatne godine<sup>1</sup>

## Pocket

300 lm u načinu rada Boost / 150 lm u načinu rada Eco Usmjereno reflektorsko svjetlo od 100 lm, Trajanje baterije: 3,5 h (Eco: 7 h), Kompaktna i fleksibilna

# Specifikacije

### Marketinške specifikacije

- Najvažnija značajka proizvoda: Kompaktna i fleksibilna
- Očekivane prednosti: Dizajnirano za vas

### Opis proizvoda

- Opcije bez upotrebe ruku: Kuka s mogućnošću rotiranja, snažni magnet
- Kuka: Mogućnost rotacije od 360°
- Oznaka zaštite od udaraca (IK): IK07
- Magnet: 1 magnet
- Materijali i završna obrada: Robusni ABS + meka guma
- Radna temperatura: -10 – 40 °C
- Linija proizvoda: Xperion 6000
- Tehnologija: COB LED
- UV detektor curenja: Ne
- Stupanj zaštite od prodiranja (IP): IP65
- Otpornost na: Mast, ulje, otapala u radionici

### Karakteristike svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 110 stupanj
- Temperatura boje: 6000 K
- Kut svjetlosnog snopa (pokazivač): 60 stupanj
- Jačina svjetla (pokazivač): 100 lumena
- Jačina svjetla (Eco): 150 lumena
- Jačina svjetla (Boost): 300 lumena

### Električne karakteristike

- Napon: 3,7 V
- Izvor napajanja: Punjiva baterija

- Kapacitet baterije: 2000 mAh
- Vrijeme rada baterije (Boost): Do 3,5 sati
- Vrijeme rada baterije (Eco): Do 7 sati
- Vrsta baterije: Litijska baterija
- Vrsta utikača: Utikač za EU (nije priložen za UK)
- Vrsta kabela za punjenje: USB C
- Vrijeme punjenja baterije: Do 3,5 sati
- Snaga: 3 W
- Vrijeme rada baterije (pokazivač): Do 10 sati

### Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: X60POCKX1
- Šifra za naručivanje: 01465831

### Podaci o pakiranju

- EAN1: 8719018014658
- EAN3: 8719018014665

### Informacije o pakiranom proizvodu

- Duljina: 6,5 cm
- Visina: 15 cm
- Količina u paketu / MOQ: 6
- Masa s baterijama: 324 g
- Duljina kabela: USB kabel od 100 cm, adapter od 5 V 1 A

### Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 21,5 cm
- Širina: 17 cm
- Visina: 17 cm



Datum izdavanja  
2024-11-25

Verzija: 10.10.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

X60POCKX1/10

\* 1 to be claimed on the Philips extended-warranty webpage

\* 2 Kompatibilno s modelima Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Slim i Pocket