



Philips Xperion 6000
Prednje svjetlo

Široki snop od 300 lumena
Rotirajući reflektor od 120 lumena
Senzor pokreta
Meka traka za glavu visoke kvalitete



LUMX60HEADX1

Dizajnirano za vas

LED svjetlo sa senzorom pokreta i dva načina rada s trakom za glavu

Philips Xperion 6000 Headlight projicira široki snop svjetla od 300 lumena ispred vas. Njegov rotacijski reflektor od 120 lumena omogućuje prikaz svih detalja. Dodatna funkcija senzora pokreta čini ga svestranim alatom koji se upotrebljava bez ruku.

Produženo jamstvo

- Produžite jamstvo do 3 godine putem interneta

Završna obrada vrhunske kvalitete

- Udobna traka za glavu
- Kućište s otpornošću na udarce IK07
- IP65 zaštita od prskanja vode i prašine

Dva načina rada izlaza svjetla

- Široki snop LED svjetla od 220°
- Rotirajući modul svjetla

Poboljšana svestranost

- Način rada senzora pokreta
- Brzo punjenje, dugo trajanje baterije

PHILIPS

Prednje svjetlo

Široki snop od 300 lumena Rotirajući reflektor od 120 lumena, Senzor pokreta, Meka traka za glavu visoke kvalitete

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Najvažnija značajka proizvoda: Široki snop svjetla od 220°
- Očekivane prednosti: Dizajnirano za vas

Opis proizvoda

- Opције bez upotrebe ruku: Prepoznavanje pokreta
- Traka za glavu
- Kuka: Ne
- Oznaka zaštite od udaraca (IK): IK07
- Magnet: Ne
- Materijali i završna obrada: Robusni ABS
- Radna temperatura: -10 – 40 °C
- Svjetlo s mogućnošću orijentacije: Modul reflektora s rotacijom od 60°
- Usmjereno svjetlo
- Linija proizvoda: Xperion 6000
- UV detektor curenja: Ne
- Stupanj zaštite od prodiranja (IP): IP65
- Otpornost na: Mast, ulje, otapala u radionici

Karakteristike svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 220 stupanj
- Temperatura boje: 6000 K
- Kut svjetlosnog snopa (pokazivač): 15 stupanj
- Jačina svjetla (pokazivač): 120 lumena
- Jačina svjetla (Eco): 150 lumena
- Jačina svjetla (Boost): 300 lumena

Električne karakteristike

- Napon: 3,7 V
- Izvor napajanja: Punjiva baterija
- Kapacitet baterije: 1200 mAh
- Vrijeme rada baterije (Boost): Do 2,5 sati
- Vrijeme rada baterije (Eco): Do 4 sata
- Vrsta baterije: LFP baterija
- Vrsta utikača: Nije u kompletu
- Vrsta kabela za punjenje: USB C
- Vrijeme punjenja baterije: Do 2,5 sati
- Snaga: 2 W
- Vrijeme rada baterije (pokazivač): Do 4,5 sati

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: X60HEADX1
- Šifra za naručivanje: 02173131

Podaci o pakiranju

- EAN1: 8719018021731
- EAN3: 8719018021748

Informacije o pakiranom proizvodu

- Duljina: 15 cm
- Širina: 9 cm
- Visina: 4 cm
- Količina u paketu / MOQ: 6
- Masa s baterijama: 80 g
- Duljina kabela: Kabel USB C od 100 cm

LUMX60HEADX1/10

Istaknute znač.

Rotirajući modul LED reflektora

Philips Xperion 6000 Headlight ima modul reflektora s rotacijom od 60° koji omogućuje usmjeravanje svjetla točno tamo gdje je potrebno i izvršavanje zadatka.

Omogućuje rad bez upotrebe ruku

Svjetiljka Philips Xperion 6000 Headlight ima način rada senzora pokreta za upotrebu bez ruku (hands-free). To znači da svjetiljkom možete upravljati tako da rukom mahnete ispred senzora. Kako biste aktivirali način rada senzora, uključite svjetiljku, pritisnite tipku za senzor pokreta dok ne zasvijetli plavo svjetlo i uživajte u upravljanju bez upotrebe ruku (hands-free).

Brzo punjenje, dugo trajanje baterije

Philips Xperion 6000 Headlight potpuno se puni za manje od 2,5 sati. Uz bateriju koja traje između 2,5 i 4,5 sati naša svjetiljka Headlight omogućuje vam cijeli dan rada bez prekida. Zatim je napunite tijekom noći i bit će spremna za sljedeći dan.

Udobna traka za glavu

Philips Xperion 6000 Headlight može se pohvaliti elastičnom protukliznom trakom za glavu koju lako možete staviti oko glave. Traka se lako može podesiti.

Kućište s otpornošću na udarce IK07

Sukladno međunarodnom standardu otpornosti na udarce IK07, robusna svjetiljka Philips Xperion 6000 Headlight napravljena je za najzahtjevnija radna okruženja.

Jamstvo do 3 godine

Iskoristite prednost standardnog 2-godišnjeg jamstva tvrtke Philips i 1 dodatne godine.*

Jasan, široki snop svjetla

Philips Xperion 6000 Headlight projicira široki snop bijelog svjetla od 220°. Osvjetljava sve do 70 metara ispred vas glavnim svjetlom od 300 lumena. Svjetlo od 6000 K nježno je za oči i smanjuje naprezanje očiju kako se ne biste umarali dok radite.

IP65 zaštita od prskanja vode i prašine

Svjetiljka Philips Xperion 6000 Headlight ima standard IP65 za otpornost na prskanje vode i prašinu. Napravljena prema strogim proizvodnim standardima s više procesa brtvljenja, svjetiljka Headlight otporna je na prskanje vode i prašinu.



Datum izdavanja
2024-11-25

Versija: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* To be claimed on the Philips extended-warranty webpage