

Philips Xperion 3000
Line

300 lm u načinu rada Boost / 150

lm u načinu rada Eco

Trajanje baterije: 4 h (Eco: 7,5 h)
Zaštita od vode i prašine IP54

LUMX30LINEX1



Kvalitetno svjetlo za izvršavanje zadataka

Bežična i tanka profesionalna LED svjetiljka

Ručna LED svjetiljka Philips Xperion 3000 Line idealna je za brze provjere i duže popravke. Svojim širokim svjetlosnim snopom od 120 ° uklanja sjene, a kuka s mogućnošću rotacije od 360 ° i snažni magnet omogućuju rad bez upotrebe ruku.

Dvostruki način rada, prirodno bijelo LED svjetlo

- Osvijetlite cijelo radno područje
- Odaberite 150 lm u načinu rada Eco ili intenzivnih 300 lm u načinu rada Boost.
- Radite ugodno i bez umora

Izdržljiva svjetiljka za svakodnevnu upotrebu

- Dizajnirana za zahtjevnije uvjete u radionici

Praktično i lako rukovanje

- Radite cijeli dan

Svestrana upotreba bez ruku

- Bolji rad bez upotrebe ruku

PHILIPS

Line

300 lm u načinu rada Boost / 150 lm u načinu rada Eco Trajanje baterije: 4 h (Eco: 7,5 h), Zaštita od vode i prašine IP54

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Očekivane prednosti: Bežična i tanka profesionalna LED svjetiljka

Opis proizvoda

- Kuka: Mogućnost rotacije od 360°
- Oznaka zaštite od udaraca (IK): IK07
- Stupanj zaštite od prodiranja (IP): IP54
- Magnet: 1 magnet
- Materijali i završna obrada: Robusni ABS
- Radna temperatura: 0 – 40 °C
- Linija proizvoda: Xperion 3000
- Otpornost na: mast, ulje, otapala u radionici
- Tehnologija: LED
- UV detektor curenja: Ne

Karakteristike svjetla

- Temperatura boje: 6000 K
- Jačina svjetla: 300 lumena lm
- Trajanje LED žarulje: up to 10,000 sat(i)
- Kut svjetlosnog snopa: 120 ° stupanj
- Jačina svjetla (Eco): 150 lumena

Električne karakteristike

- Snaga: 3,3 W
- Napon: 3,7 V
- Kapacitet baterije: 2200 mAh
- Vrijeme rada baterije (Boost): Do 4 sata

- Vrijeme rada baterije (Eco): Do 7,5 sati
- Vrsta baterije: Litij-ionska baterija
- Vrsta utikača: Utikač nije priložen
- Vrsta kabela za punjenje: USB-C kabel
- Vrijeme punjenja baterije: Do 3 sata
- Izvor napajanja: Litij-ionska baterija

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: X30LINEX1
- Šifra za naručivanje: 02494731

Podaci o pakiranju

- EAN1: 8719018024947
- EAN3: 8719018024954

Informacije o pakiranom proizvodu

- Duljina: 10,8 cm
- Širina: 4,5 cm
- Visina: 30,5 cm
- Količina u paketu / MOQ: 6
- Masa s baterijama: 250 g
- Duljina kabela: USB-C kabel od 100 cm

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 32 cm
- Širina: 15 cm
- Visina: 23 cm
- Bruto težina po komadu: 2,24 g

LUMX30LINEX1/10

Istaknute znač.

Jarko i ugodno svjetlo za rad

Philips Xperion 3000 Line pruža široki snop svjetlosti od 120 stupnjeva, što je savršeno za osvjetljavanje cijelog područja ispred vas.

Jarko svjetlo s dva načina rada

Glavni snop svjetlosti koji pruža Philips Xperion 3000 Line ima dva načina rada. Način rada Eco pruža jarku svjetlost od 150 lumena za svakodnevnu upotrebu i produženo trajanje baterije. Način rada Boost pruža intenzivnih 300 lumena, ali kraće trajanje baterije. Ta prilagodljivost omogućuje vam da odaberete odgovarajuće osvjetljenje za zadatak na kojem radite.

Prirodno bijelo LED svjetlo od 6000 K

Philips Xperion 3000 Line stvara prirodno bijelo svjetlo od 6000 K koje je ugodnije za oči i smanjuje naprezanje očiju kako se ne biste umarali dok radite.

Napravljeno da traje

Dok radite lako se može dogoditi da vam oprema ispadne i ošteti se. Zato je važno upotrebljavati alat koji je napravljen da traje. Philips Xperion 3000 Line otporna je na vodu i prašinu (oznaka IP54). Ima i oznaku IK07, što znači da može izdržati udarce i padove s visine do 1,5 metara.

Trajanje baterije do 8 sati

Bežična LED svjetiljka Philips Xperion 3000 Line dizajnirana je da bude spremna za akciju. Naša svjetiljka napaja se snažnom litij-ionskom baterijom i potpuno se puni za pet sati, čime se osigurava maksimalna iskoristivost LED svjetla. Radite do osam sati u načinu rada Eco ili četiri sata u načinu rada Boost. Poklopac koji se otvara jednim okretom dodatno olakšava ponovno punjenje svjetiljke Philips Xperion 3000 Line.

Svjetiljka za provjeru koja se jednostavno upotrebljava

Svjetlo za rad bez upotrebe ruku pomaže vam da budete produktivniji. Naša svjetiljka Philips Xperion 3000 Line ima snažni magnet na donjem dijelu i kuku s mogućnošću zakretanja od 360 stupnjeva, što znači da će vam ruke biti slobodne za obavljanje zadatka.



Datum izdavanja
2024-08-29

Versija: 3.3.1

EAN: 87 19018 02494 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com