



Philips Xperion 3000 Slim

500 lm u načinu rada Boost / 200

lm u načinu rada Eco

Usmjereno reflektorsko svjetlo od 150 lm

Trajanje baterije: 3 h (Eco: 8 h)

3 načina rada svjetla: 500, 200, 150 l

LUMX30SLIMX1

Kvalitetno svjetlo za izvršavanje zadataka

Tanka i sklopiva ručna LED svjetiljka

Svestrana i izuzetno tanka svjetiljka Philips Xperion 3000 Slim idealna je za osvjetljenje uskih prostora. Posvetite se bilo kojem zadatku u radionici, od kratkih provjera do održavanja i popravaka, za cjelodnevni rad bez prekida.

Izuzetno tanak dizajn za osvjetljavanje uskih prostora

- Izuzetno tanak dizajn s mogućnošću zakretanja od 270 ° za osvjetljavanje uskih prostora

3 načina rada svjetla za različite primjene

- 3 izlaza svjetla za prilagodljivost koju trebate
- Usmjereno svjetlo od 150 lm za detaljnu provjeru

Praktično i lako rukovanje

- Dugotrajna baterija traje do 20 h

Svestrano za upotrebu bez ruku (hands-free)

- Kuka od 360 ° i snažni magnet

Izdržljiva svjetiljka za svakodnevnu upotrebu

- Otpornost na udarce dokazana prilikom testiranja na padove

PHILIPS

Slim

500 lm u načinu rada Boost / 200 lm u načinu rada Eco Usmjereno reflektorsko svjetlo od 150 lm, Trajanje baterije: 3 h (Eco: 8 h), 3 načina rada svjetla: 500, 200, 150 l

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Najvažnija značajka proizvoda: Tanka LED radna svjetiljka s više kutova
- Očekivane prednosti: Tanka i sklopiva ručna LED svjetiljka

Opis proizvoda

- Oznaka zaštite od udaraca (IK): IK07
- Stupanj zaštite od prodiranja (IP): IP20
- Magnet: 1 magnet
- Materijali i završna obrada: PC + guma
- Radna temperatura: 0 – 40 °C
- Svjetlo s mogućnošću orijentacije: Modul svjetla s rotacijom od 270°
- Usmjereno svjetlo
- Linija proizvoda: Xperion 3000
- Otpornost na: mast, ulje, otapala u radionici
- Tehnologija: LED
- UV detektor curenja: Ne
- Kuka: Mogućnost rotacije od 180°

Karakteristike svjetla

- Temperatura boje: 6000 K
- Jačina svjetla (Eco): 200 lumena lm
- Trajanje LED žarulje: 10,000 sat(i)
- Jačina svjetla (pokazivač): 150 lumena
- Kut svjetlosnog snopa: 90 °
- Jačina svjetla: 500 lumena
- Kut svjetlosnog snopa (pokazivač): 30 °

Električne karakteristike

- Snaga: 5 W + 2 W za reflektorsko svjetlo W

- Napon: 3,7 V
- Kapacitet baterije: 2500 mAh
- Vrijeme rada baterije (Eco): Do 8 sati
- Vrijeme rada baterije (Boost): Do 3 sata
- Vrsta baterije: Litij-ionska baterija
- Vrsta utikača: Utikač nije priložen
- Vrsta kabela za punjenje: USB-C kabel
- Vrijeme punjenja baterije: Do 3,5 sati
- Izvor napajanja: Litij-ionska baterija

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: X30SLIMX1
- Šifra za naručivanje: 02498531

Podaci o pakiranju

- EAN1: 8719018024985
- EAN3: 8719018024992

Informacije o pakiranom proizvodu

- Količina u paketu / MOQ: 1
- Masa s baterijama: 215 g
- Duljina kabela: USB-C kabel od 100 cm
- Duljina [cm]: 10,8
- Širina [cm]: 5,1
- Visina [cm]: 20

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 26 cm
- Širina: 24 cm
- Visina: 17,9 cm
- Bruto težina po komadu: 1,93 g

LUMX30SLIMX1/10

Istaknute znač.

Izuzetno tanak dizajn s mogućnošću rotacije

Philips Xperion 3000 Slim dizajnirana je s modulom svjetla od 270 stupnjeva za usmjeravanje snopa svjetlosti i lako osvijetljavanje izuzetno uskih prostora. Njezin izuzetno tanak dizajn (glava širine 1,6 cm) eliminira slijepe točke duboko u motoru ili drugim strojevima.

3 načina rada svjetla

Različiti zadaci zahtijevaju različite količine svjetla. Zahvaljujući tri načina rada napajanja, Philips Xperion 3000 Slim omogućuje vam prilagođavanje svjetla vašim potrebama. Način rada Boost pruža snažno svjetlo od 500 lumena koje vam pomaže uočiti i najmanje detalje. Ako se promijeni ambijentalno osvijetljenje ili želite produžiti trajanje baterije, prijedite na način rada Eco (50 – 200 lumena) i upotrebljavajte svjetiljku do 20 sati. Štoviše, Philips Xperion 3000 Slim ima temperaturu boje od 6000 K koja je nježna za oči i sprječava umor.

Usmjereno reflektorsko svjetlo od 150 lm

Philips Xperion 3000 Slim omogućuje usmjereno reflektorsko svjetlo u svjetiljci sa 150 lumena. Moći ćete vidjeti male detalje čak i u mračnim kutovima. Usmjereno reflektorsko svjetlo može se upotrebljavati u dva položaja: s preklapljenom svjetiljkom ili s otvorenim modulom svjetla.

Dugotrajna baterija

Kad se potpuno napuni, Philips Xperion 3000 Slim pruža do tri sata kontinuiranog jarkog svjetla iz glavnog snopa od 500 lumena. Način rada Eco od 50 lumena traje do 20 sati. Uz povremenu upotrebu svjetiljka može trajati danima prije nego što je bude potrebno ponovo napuniti.

Rad bez upotrebe ruku

Uz kuku od 360 ° od nehrđajućeg čelika s mogućnošću uvlačenja svjetiljku ćete moći objesiti tamo gdje je trebate. Lako se može pričvrstiti za bilo koju metalnu površinu, tako da vam ruke ostaju slobodne za rad.

Otporna na udarce

Svjetiljku Philips Xperion 3000 Slim napravili smo dovoljno izdržljivom za upotrebu u zatvorenom i na otvorenom. Napravljena da traje, ova svjetiljka testirana je na pad s visine od 1,5 metara i lako može preživjeti povremene padove tijekom upotrebe.



Datum izdavanja
2024-11-08

Versija: 3.3.1

EAN: 87 19018 02498 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com