



Philips Xperion 6000 UV Pillar

500 lm u načinu rada Boost / 250

lm u načinu rada Eco

Usmjereno reflektorsko svjetlo
od 180 lm + UV

Trajanje baterije: 4,5 h (Eco: 10 h)
Visoki CRI i UV detektor curenja



X60UVPIX1

Dizajnirano za vas

Napredne svjetlosne performanse koje traju

Naša vrhunska svjetiljka, Philips Xperion 6000 UV Pillar, višenamjensko je radno svjetlo s nekoliko moćnih izvora svjetlosti, UV svjetlom, visokom vrijednošću CRI i dugotrajnom baterijom. Svjetiljku možete pronaći u roku od nekoliko sekundi zahvaljujući funkciji „Pronađi moj uređaj”.

Dostupna je dodatna oprema za nadogradnju radnog svjetla

- Pametna rješenja za punjenje uređaja

Produženo jamstvo

- Produžite jamstvo do 3 godine putem interneta

Lako se nosi sa zahtjevnim uvjetima rada

- Otporna na udarce, vodu i otapala (IP65/IK07)

Privlačan ergonomski dizajn

- Lako pronađite uređaj
- Pametna kuka s mogućnošću rotacije, magnet i ergonomsko kućište

Vidjet ćete područja koja drugi ne mogu

- Dugotrajan rad u različitim načinima rada osvjetljenja
- Vrhunsko LED svjetlo s više izlaza
- Vjerno otkriva boju predmeta (CRI95)
- Uočite curenja uz UV svjetlo

PHILIPS

UV Pillar

500 lm u načinu rada Boost / 250 lm u načinu rada Eco Usmjereno reflektorsko svjetlo od 180 lm + UV, Trajanje baterije: 4,5 h (Eco: 10 h), Visoki CRI i UV detektor curenja

Istaknute znač.

X60UVPIX1/10

Više načina rada osvjetljenja



Vrhunsko homogeno LED svjetlo osvjetljava 100 % pouzdano, što je idealno za razne primjene. Pomaže vam jasno vidjeti u mračnim okruženjima, lako otkrivajući promjene boje i oštećene komponente. Philips Xperion 6000 UV Pillar pouzdano je svjetlo vrhunske kvalitete namijenjeno svim vrstama pregleda i popravaka.

Jedinstveno svjetlo za otkrivanje curenja



Ova vrhunska radna svjetiljka ima dodatno UV svjetlo koje će vam pomoći da lakše uočite curenja. Usmjerite UV svjetlo na bilo koje područje kako biste utvrdili gdje je potrebno sanirati curenje. Philips Xperion 6000 UV Pillar pokriva sve vaše potrebe za osvjetljenjem.

Precizno prepoznajte boje



Što je viši indeks uzvrata boje (CRI), to je lakše brzo i precizno pregledati karoseriju automobila. Možete provjeriti boju, lak i područja za čišćenje ili pripremu kao da radite na otvorenom tijekom vedrog i sunčanog dana. Svjetiljke s niskom vrijednošću CRI uzrokuju neprirodan izgled nekih boja. Izvori svjetla koji imaju CRI od 90 ili više omogućit će lako i brzo uočavanje razlika u boji kao što su oštećenja boje.

Načini rada svjetla za različite potrebe



Philips Xperion 6000 UV Pillar dizajnirana je da bude spremna za akciju. Jedno punjenje pruža dovoljno energije za cijeli radni dan: do 10 sati u načinu rada Eco, 4,5 sati u načinu rada Boost i 12 sati u načinu rada usmjerenog svjetlosnog snopa. Opremljena snažnom litij-ionskom baterijom, Philips Xperion 6000 UV Pillar može se potpuno napuniti za 4,5 sati uz USB-C, čime

se osigurava maksimalna upotreba jarkog LED svjetla.

Omogućuje rad bez upotrebe ruku



Dizajnirana za vas, ergonomski oblikovana drška s premazom koji sprječava klizanje omogućuje sigurno držanje ove radne svjetiljke. Ako za rad trebate obje ruke, svjetiljku možete sigurno pričvrstiti s pomoću kuke s mogućnošću rotacije 360 ° koja se može uvući i snažnog magneta. Tipka za napajanje nalazi se na stražnjoj strani kako vam svjetlo ne bi svijetlilo izravno u oči kad je uključite.

Funkcija „Pronađi moj uređaj”



Više ne morate brinuti da ćete izgubiti uređaj. Lako ga možete pronaći uz funkciju „Pronađi moj uređaj” (Find My Device). Daljinskim upravljačem aktivirajte zvučni signal i bljeskanje svjetla kako biste locirali uređaj. Kućište limeta-zelene boje olakšat će uočavanje uređaja čak i u mračnim okruženjima.

UV Pillar

500 lm u načinu rada Boost / 250 lm u načinu rada Eco Usmjereno reflektorsko svjetlo od 180 lm + UV, Trajanje baterije: 4,5 h (Eco: 10 h), Visoki CRI i UV detektor curenja

X60UVPIX1/10

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Najvažnija značajka proizvoda: Visoki CRI i UV detektor curenja
- Očekivane prednosti: Dizajnirano za vas

Opis proizvoda

- Opcije bez upotrebe ruku: Kuka s mogućnošću rotiranja, snažni magnet
- Kuka: Mogućnost rotacije od 360°
- Oznaka zaštite od udaraca (IK): IK07
- Magnet: 2 magneta
- Materijali i završna obrada: Robusni ABS + meka guma
- Radna temperatura: -10 – 40 °C
- Linija proizvoda: Xperion 6000
- Tehnologija: COB LED
- UV detektor curenja
- Stupanj zaštite od prodiranja (IP): IP65
- Otpornost na: Mast, ulje, otapala u radionici

Karakteristike svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 100 stupanj
- Temperatura boje: 6000 K
- Jačina svjetla (pokazivač): 180 lumena
- Jačina svjetla (Eco): 250 lumena
- Kut svjetlosnog snopa (pokazivač): 15 °
- Jačina svjetla (Boost): 500 lumena

Električne karakteristike

- Napon: 3,7 V
- Izvor napajanja: Punjiva baterija

- Kapacitet baterije: 4400 mAh
- Vrijeme rada baterije (Boost): Do 4,5 sati
- Vrijeme rada baterije (Eco): Do 10 sati
- Vrsta baterije: Litijska baterija
- Vrsta utikača: Utikač za EU (nije priložen za UK)
- Vrsta kabela za punjenje: USB C
- Vrijeme punjenja baterije: Do 4,5 sati
- Snaga: 5 W
- Vrijeme rada baterije (pokazivač): Do 12 sati

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: X60UVPIX1
- Šifra za naručivanje: 01471931

Podaci o pakiranju

- EAN1: 8719018014719
- EAN3: 8719018014726

Informacije o pakiranom proizvodu

- Duljina: 5,2 cm
- Visina: 23 cm
- Količina u paketu / MOQ: 6
- Masa s baterijama: 432 g
- Duljina kabela: USB kabel od 100 cm, adapter od 5 V 1 A

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 25 cm
- Širina: 17 cm
- Visina: 18 cm



Datum izdavanja
2024-11-25

Versija: 11.11.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* 1 to be claimed on the Philips extended-warranty webpage

* 2 Kompatibilno s modelima Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Slim i Pocket

* 3 CRI = indeks uzvrat boje. Što je viši CRI, to je izgled boja vjerniji pravim bojama – kako ih vidite bez umjetnog svjetla.