



**Philips Xperion 6000
Pillar**

500 lm u načinu rada Boost / 250

lm u načinu rada Eco

Usmjereno reflektorsko svjetlo
od 180 lm

Trajanje baterije: 4,5 h (Eco: 10 h)
Ergonomska i sklopiva



X60PILLX1

Dizajnirano za vas

Napredne svjetlosne performanse koje traju

Philips Xperion 6000 Pillar traje cijeli dan nakon jednog punjenja. Svojim jarkim glavnim svjetlom od 250 i 500 lm te ugrađenim usmjerenim svjetlom od 180 lm ispunjava više potreba. Sklopivi dizajn olakšava prenošenje i postizanje prilagodljivih kutova osvjetljenja.

Dostupna je dodatna oprema za nadogradnju radnog svjetla

- Pametna rješenja za punjenje i pronalaženje uređaja

Produženo jamstvo

- Produžite jamstvo do 3 godine putem interneta

Lako se nosi sa zahtjevnim uvjetima rada

- Otporna na udarce, vodu i otapala (IP65/IK07)

Privlačan ergonomski dizajn

- Pametna kuka s mogućnošću rotacije, magnet i ergonomska kućište

Vidjet ćete područja koja drugi ne mogu

- Dugotrajan rad u različitim načinima rada osvjetljenja
- Vrhunsko LED svjetlo s više izlaza

PHILIPS

Pillar

500 lm u načinu rada Boost / 250 lm u načinu rada Eco Usmjereno reflektorsko svjetlo od 180 lm, Trajanje baterije: 4,5 h (Eco: 10 h), Ergonomska i sklopiva

Istaknute značajke

Više načina rada osvjetljenja



Philips Xperion 6000 Pillar pruža jarko LED svjetlo visoke kvalitete te omogućuje vjeran i živopisan prikaz objekata zahvaljujući glavnom izvoru svjetla s velikim brojem lumena i širokim snopom koji stvara 250 lm u načinu rada Eco i 500 lm u načinu rada Boost. Upotrebljavajte snažni reflektorski snop svjetla sa 180 lm kako biste bolje vidjeli i uočili i najmanje detalje.

Načini rada svjetla za različite potrebe



Philips Xperion 6000 Pillar dizajnirana je da bude spremna za akciju. Jedno punjenje pruža dovoljno energije za cijeli radni dan: do 10 sati u načinu rada Eco, 4,5 sati u načinu rada Boost i 12 sati u načinu rada usmjerenog svjetlosnog snopa. Opremljena snažnom litij-ionskom baterijom, Philips Xperion 6000 Pillar može se potpuno napuniti za 4,5 sati uz USB-C, čime se

osigurava maksimalna upotreba jarkog LED svjetla.

Omogućuje rad bez upotrebe ruku



Dizajnirana za vas, ergonomski oblikovana drška s premazom koji sprječava klizenje omogućuje sigurno držanje ove radne svjetiljke. Ako za rad trebate obje ruke, svjetiljku možete sigurno pričvrstiti s pomoću kuke s mogućnošću rotacije 360 ° koja se može uvući i snažnog magneta. Tipka za napajanje nalazi se na stražnjoj strani kako vam svjetlo ne bi svijetlilo izravno u oči kad je uključite.

Dizajnirana za otpornost



Dizajnirana za zahtjevna radna okruženja s oznakom otpornosti na udarce IK07, oznakom otpornosti na vodu IP65 te površinom koja odolijeva kemikalijama i otapalima koja se upotrebljavaju u radionici, svjetiljka Philips

X60PILLX1/10

Xperion 6000 Pillar napravljena je da traje zato što znamo da čak i najmirnije ruke trebaju dodatnu pomoć.

Jamstvo do 3 godine



Iskoristite prednost standardnog 2-godišnjeg jamstva tvrtke Philips i 1 dodatne godine¹

Unaprijedite radno svjetlo



Više ne morate brinuti da ćete izgubiti uređaj. Lako ga možete pronaći uz funkciju „Find My Device” (Pronađi moj uređaj). Daljinskim upravljačem aktivirajte zvučni signal i bljeskanje svjetla kako biste locirali uređaj. Kućište živopisne limeta-zelene boje lako se može uočiti čak i u mraku. Kako bi vam radno svjetlo bilo pri ruci i spremno za upotrebu, isprobajte priključnu stanicu tvrtke Philips. Smještena na stol, omogućuje bežično punjenje svjetiljke.² Saznajte više: [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

Pillar

500 lm u načinu rada Boost / 250 lm u načinu rada Eco Usmjereno reflektorsko svjetlo od 180 lm, Trajanje baterije: 4,5 h (Eco: 10 h), Ergonomska i sklopiva

X60PILLX1/10

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Najvažnija značajka proizvoda: Ergonomska i sklopiva
- Očekivane prednosti: Dizajnirano za vas

Opis proizvoda

- Opcije bez upotrebe ruku: Kuka s mogućnošću rotiranja, snažni magnet
- Kuka: Mogućnost rotacije od 360°
- Oznaka zaštite od udaraca (IK): IK07
- Magnet: 2 magneta
- Materijali i završna obrada: Robusni ABS + meka guma
- Radna temperatura: -10 – 40 °C
- Linija proizvoda: Xperion 6000
- Tehnologija: COB LED
- UV detektor curenja: Ne
- Stupanj zaštite od prodiranja (IP): IP65
- Otpornost na: Mast, ulje, otapala u radionici

Karakteristike svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 100° stupanj
- Temperatura boje: 6000 K
- Jačina svjetla (pokazivač): 180 lumena
- Jačina svjetla (Eco): 250 lumena
- Kut svjetlosnog snopa (pokazivač): 15 °
- Jačina svjetla (Boost): 500 lumena

Električne karakteristike

- Napon: 3,7 V
- Izvor napajanja: Punjiva baterija

- Kapacitet baterije: 4400 mAh
- Vrijeme rada baterije (Boost): Do 4,5 sati
- Vrijeme rada baterije (Eco): Do 10 sati
- Vrsta baterije: Litijska baterija
- Vrsta utikača: Utikač za EU (nije priložen za UK)
- Vrsta kabela za punjenje: USB C
- Vrijeme punjenja baterije: Do 4,5 sati
- Snaga: 5 W
- Vrijeme rada baterije (pokazivač): Do 12 sati

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: X60PILLX1
- Šifra za naručivanje: 01469631

Podaci o pakiranju

- EAN1: 8719018014696
- EAN3: 8719018014702

Informacije o pakiranom proizvodu

- Duljina: 5,2 cm
- Visina: 23 cm
- Količina u paketu / MOQ: 6
- Masa s baterijama: 412 g
- Duljina kabela: USB kabel od 100 cm, adapter od 5 V 1 A

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 25 cm
- Širina: 17 cm
- Visina: 18 cm



Datum izdavanja
2024-11-25

Verzija: 11.11.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* 1 to be claimed on the Philips extended-warranty webpage

* 2 Kompatibilno s modelima Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Slim i Pocket