



**Philips Professional
Penlight Premium Color+**

200 lm u načinu rada Boost / 120

lm u načinu rada Eco

Usmjereno reflektorsko svjetlo
od 180 lm

Odgovara bojama na dnevnom
svjetlu (CRI 95)

Aluminijsko kućište, mogućnost
punjenja



LPL81X1

Vidite bolje kako biste mogli bolje i raditi

Kompaktni LED suputnik

Svjetiljka Philips Penlight Premium Color+ u robusnom aluminijskom kućištu pruža jarko svjetlo visoke kvalitete. Funkcija Color+ prikazuje predmete u njihovim pravim bojama. Otporna na udarce, kemikalije i vodu, ova je svjetiljka dizajnirana da traje!

Rasvjeta bez upotrebe ruku (hands-free)

- Pametno dizajnirana kopča sa zakretanjem od 80° s magnetom i ergonomskim kućištem

Budite viđeni i ostanite sigurni

- Jedinstveni način rada upozorenja s jarkim crvenim svjetlom koje bljeska

Iznimna robusnost

- Aluminijsko kućište osigurava maksimalnu izdržljivost
- Otpornost na udarce, kemikalije i vodu (IK07/IP54)

Vidjet ćete ono što drugi ne mogu

- Funkcija Color+ omogućuje otkrivanje vjernih boja predmeta (CRI 95)

PHILIPS

Penlight Premium Color+

200 lm u načinu rada Boost / 120 lm u načinu rada Eco Usmjereno reflektorsko svjetlo od 180 lm, Odgovara bojama na dnevnom svjetlu (CRI 95), Aluminijsko kućište, mogućnost punjenja

Specifikacije

Opis proizvoda

- Kuka: Kopča sa zakretanjem od 80°
- Oznaka zaštite od udaraca (IK): IK07
- Stupanj zaštite od prodiranja (IP): IP54
- Magnet: 2
- Materijali i završna obrada: Robusno aluminijsko kućište
- Radna temperatura: Od -10 do 50 °C
- Linija proizvoda: Penlight, Profesionalno
- Otpornost na: mast, ulje, otapala u radionici
- Tehnologija: LED

Karakteristike svjetla

- Temperatura boje: 5700 K
- Jačina svjetla: 200 lm u (Boost) / 120 lm (Eco) lm
- Trajanje LED žarulje: Up to 10000 sat(i)
- Kut svjetlosnog snopa: 70 stupnjeva stupanj
- Jačina svjetla (pokazivač): 180 lm
- Kut svjetlosnog snopa (pokazivač): 20 stupnjeva

Električne karakteristike

- Napon: 100 – 240 V
- Izvor napajanja: Punjiva baterija

- Vrijeme rada baterije: Do 4 sata
- Vrijeme punjenja baterije: 1.8 sat(i)
- Vrsta baterije: Litij-željezo-fosfat
- Kapacitet baterije: 1200 mAh
- Vrsta kabela za punjenje: Kabel USB C
- Vrsta utikača: Utikač za EU (nije priložen za UK)
- Snaga: 5 W

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: LPL81X1
- Šifra za naručivanje: 01391094

Podaci o pakiranju

- EAN1: 8719018013910
- EAN3: 8719018013927

Informacije o pakiranom proizvodu

- Količina u paketu / MOQ: 4
- Masa s baterijama: 110 g
- Veličina: 231 mm*98 mm*54 mm

Vanjski karton

- Broj pakiranja: 4

LPL81X1/10

Istaknute znač.

Precizno prepoznajte boje

Što je viši indeks uzvratu boje (CRI*), to je lakše brzo i precizno pregledati karoseriju automobila. Možete provjeriti boju, lak i područja za čišćenje ili pripremu kao da radite na otvorenom tijekom vedrog i sunčanog dana. Svjetiljke s niskom vrijednošću CRI uzrokuju neprirodan izgled nekih boja. Izvori svjetla koji imaju CRI od 90 ili više omogućit će lako i brzo uočavanje razlika u boji kao što su oštećenja boje.

Robusna i izdržljiva

Dizajnirana je za zahtjevna radna okruženja sa stupnjem otpornosti na udarce IK07 jer Philips zna da i najpažljivijim radnicima alati ponekad ispadnu iz ruke. Philips Penlight Premium Color+ predstavlja praktičan džepni alat koji je napravljen da traje uz otpornost na vodu do standarda IP54 i površinu koja odolijeva kemikalijama i otapalima koja se upotrebljavaju u radionici.

Maksimalna izdržljivost

Svjetiljka Philips Penlight Premium Color+ ima aluminijsko kućište koje osigurava nevjerovatnu izdržljivost i spremna je za gotovo svaki zadatak ili situaciju. Ova svjetiljka za inspekciju otporna je na udarce i ogrebotine, tako da se pouzdano može upotrebljavati u zatvorenom i na otvorenom.

Jedinstveni način rada upozorenja

Philips Penlight Premium Color+ pruža jedinstveni način rada upozorenja visoke frekvencije (75 bljeskova u minuti). Funkcija jarkog crvenog svjetla koje bljeska znači da Penlight Premium Color+ može druge sudionike na prometnici upozoriti na opasnost.

Rad bez upotrebe ruku (hands-free)

Zahvaljujući kopči sa zakretanjem od 80° Philips Penlight Premium Color+ lako se može objesiti o remen i tako praktično nositi svaki dan. Uz 2 magnetske obje ruke ostaju slobodne za rad.



Datum izdavanja
2024-08-13

Verzija: 9.9.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Natural outdoor light has a Color Rendering Index (CRI) of 100 and therefore is the standard of comparison for other light source. The higher the CRI (0 – 100 scale), the more natural the colors appear.