

PHILIPS



Bærbar radio med lommelygte

Kompakt, bærbar radio

Analog FM-radio

Indbygget li-ion-batteri

SOS-lommelygte



TAR1609

Pålidelig radio, lommelygte og reservestrømkilde

Med denne fantastiske lille lommelygteradio er du klar til alt. Antennen, der kan udvides, opfanger AM- og FM-radio, og den kraftige lommelygte lyser din vej op. Der er endda en SOS-alarm til nødsituationer. Oplad den med kabel, solkraft eller håndkraft.

Alt, hvad du har brug for, i en smart, lille pakke

- Kompakt, bærbar radio med lommelygte
- Pålidelig analog FM/AM-radio
- Op til i alt 32 timers spilletid for radio

En sikker og pålidelig ledsager

- SOS-alarm med lyd og blinkende lys
- USB-opladningsport til din telefon eller en anden enhed i nødstilfælde
- Bærerem, så du nemt kan tage radioen med dig

Bærbar strøm ved hånden hele dagen

- Indbygget li-ion-batteri. Oplad ved hjælp af USB-C
- Plads til 3x AAA-batterier (medfølger ikke)
- Backup-strøm via solceller eller håndsving

Vigtigste nyheder

Bærbar radio med lommelygte



Denne praktiske bærbare radio er den perfekte ledsager til lange dage udenfor. Modtag tydelige radiosignaler, oplad andre enheder, og lys foran dig med den kraftige lommelygte. Du kan endda udsende en høj SOS-alarmsignal sammen med et blinkende lys i nødsituationer.

Indbygget li-ion-batteri



Denne praktiske radio svigter dig ikke. Oplad radioen med det medfølgende USB-C-kabel til op til 32 timers spilletid for radioen ved en fornuftig lydstyrke.

Backup-opladning med solceller eller håndsving



Mist aldrig strømmen! Du kan altid foretage backup-opladning med solpanelerne oven på radioen eller ved at dreje det monterede håndsving. Radioen kan også bruge 3 AAA-batterier (medfølger ikke). Med USB-A-porten kan du bruge radioen til at oplade dine andre enheder i en nødsituation.

SOS-alarm med blinkende lys

Denne lille radio er en praktisk ledsager i vanskelige situationer. Gør opmærksom på dig selv med et kraftigt SOS-signal. Ved et tryk på en knap udsender lommelygten stroboskoplys, og radioen udsender et højt alarmsignal.

Pålidelig analog FM/AM-radio

Denne fantastiske lille radio overlader ikke noget til tilfældighederne. Den lange antenne, der kan trækkes ud, giver dig mulighed for at modtage AM- og FM-radio i perfekt kvalitet. Med et tydeligt display og analoge indstillings- og lydstyrkeknapper kan du hurtigt og nemt finde den rigtige station og indstille dine niveauer.

Bærbarhed

Denne praktiske, lille radio har en justerbar bærerem, der gør den nem at samle op og tage med. Uanset hvor dagen bringer dig hen, skal du have lys, lyd og en SOS-alarm, du kan stole på.

Specifikationer

Lyd

Udgangseffekt: 1 W
Lydsystem: Mono
Lydstyrke: drejeknap (analog)

Højttalere

Diameter på fuldtoneenhed: 57 mm
Antal fuldtoneenheder: 1

Tilslutningsmuligheder

Bluetooth: Nej
Lydindgang: Nej

Tuner/modtagelse/transmission

Tunerbånd: FM, AM
RDS: Nej

Komfort

Opladning med håndsving
Oplades vha. solen
Lommelygte
Sirene

Strøm

Batteritype: Litiumionbatteri (indbygget), AAA-størrelse (LR3)
Batterispænding: AAA 1.5 V (not included); Li-ion 3.7 V
Antal batterier: 3 AAA (medfølger ikke), 1 li-ion
Strømtype: DC-indgang (via type-C USB-kabel)
Opladning af eksterne enheder: USB-A

Emballagens mål

Højde: 10.7 cm
Emballagetype: Kasse
Type af hyldeplacering: Stående
Bredde: 19.6 cm
Dybde: 7.2 cm
Antal medfølgende produkter: 1
Bruttovægt: 0.565 kg
Nettovægt: 0.45 kg
Taravægt: 0.115 kg

Produktmål

Højde: 9 cm
Bredde: 15 cm
Dybde: 6.8 cm
Vægt: 0.39 kg

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: Håndledsrem, Lynhåndbog, Sikkerhedsgarantibevis, USB-kabel

Alarm

SOS-alarm (sirene)

